STUDER REVOX

SERVICEANLEITUNG
SERVICE INSTRUCTIONS
NSTRUCTIONS DE SERVICE

112

REVOX
B795 - DIRECT DRIVE TURNTABLE

# B791/B795

## SERVICEANLEITUNG SERVICE INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE SERVICE





Subject to change Prepared and edited by STUDER REVOX TECHNICAL DOCUMENTATION Althardstrasse 10 CH-8105 Regensdorf-Zürich

Copyright by Willi Studer AG Printed in Switzerland Order No. 1 8,239,0583

	INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DE MATIÈRE	Seite Page
SECTION 1	ALLGEMEINES	GENERAL	GÉNÉRALITÉS	
1.1	BEDIENUNGSELEMENTE	OPERATOR CONTROLS	ORGANES DE COMMANDE	1/1
1.2	ABMESSUNGEN	DIMENSIONS	DIMENSIONS	1/2
1.3	TECHNISCHE DATEN B791	TECHNICAL DATA B791	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES B791	1/3
1.4	TECHNISCHE DATEN B795	TECHNICAL DATA B795	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES B795	1/6
1.5	TONABNEHMER	CARTRIDGES	PHONOCAPTEURS	1/8
1.5.1	Weitere Tonabnehmer mit Eignungstest	Other cartridges tested for suitability	Autres phonocapteurs possibles	1/10
1.6	AUSBAU	DISASSEMBLY	DÉMONTAGE	1/11
1.6.1	Abdeckhaube entfernen	Removing the dust cover	Enlèvement du couvercle de protection	1/11
1.6.2	Plattenteller abheben	Removing the platter	Enlèvement du plateau	1/11
1.6.3	Tonarmführung öffnen	Removing the tone arm cover	Dépose du capot du pont porte-bras	1/11
1.6.4	Nadelträger ausbauen	Removing the stylus assembly	Dépose de la pointe de lecture	1/11
1.6.5	Chassis ausbauen	Removing the chassis	Dépose du châssis	1/12
1.6.6	Antriebsmotor ausbauen	Removing the platter motor	Dépose du moteur d'entraînement du plateau pont porte-bras	1/12
1.6.7	Tonarmführung ausbauen	Removing the tone arm support	Dépose du pont porte-bras	1/13
1.6.8	Bedienungselemente ausbauen	Removing the operating rail	Dépose des éléments de command	e 1 /13
1.6.9	Netzsicherung auswechseln	Replacing the power fuse	Remplacement du fusible secteur	1 /14
1.6.10	Zusammenbau	Reassembly	Remontage	1 /1


SECTION 2	MECHANISCHE EINSTEL- LUNGEN UND KONTROLLEN	MECHANICAL ADJUSTMENTS AND CHECKS	CONTRÔLES ET AJUSTAGES MÉCANIQUES	
2.1	KONTROLLE DER TANGEN- TIALEN ABTASTSPUR	CHECKING THE TANGENTIAL TRACKING	CONTRÔLES DU SYSTÈME TANGENTIEL	2/1
2.1.1	Voraussetzungen	Prerequisites	Préliminaires	2/1
2.1.2	Prüfen mit Einstellehre Nr. 46173	Checking with alignment gauge No. 46173	Vérification à l'aide du gabarit No 46173	2/2
2.1.3	Prüfen mit markierter Schallplatte	Checking with marked record	Vérification avec un disque marqué	2/3
2.1.4	Korrektur eines Spurwinkelfehlers	Correction of tracking error	Correction de l'erreur de piste	2/3
2.2	TONABNEHMER-ABSENKTIEFE	CARTRIDGE LOWERING DEPTH	RÉGLAGE DE LA DESCENTE DU PHONOCAPTEUR	2/5
2.3	TONABNEHMER-AUFLAGE- KRAFT	STYLUS FORCE	RÉGLAGE DE LA FORCE D'APPUI	2/5
2.4	SCHALTPUNKTE DER END- SCHALTER	TRIP POINTS OF LIMIT SWITCHES	RÉGLAGE DES INTERRUPTEURS DE FIN DE COURSE	2/5
2.5	POSITIONSSCHALTER DER TONARMFÜHRUNG	POSITION SWITCH OF TONE ARM SUPPORT	VÉRIFICATION DES INTERRUP- TEURS DE POSITIONNEMENT DU PONT PORTE-BRAS	2/6
2.6	TONABNEHMERSCHLITTEN- ANTRIEBSSAITE	CARRIAGE DRIVE STRING	CONTRÔLE DU CÂBLE D'ENTRAÎNEMENT DU PHONO- CAPTEUR	2/6


SECTION 3	ELEKTRISCHE EINSTEL- LUNGEN	ELECTRICAL ADJUSTMENTS	RÉGLAGES ÉLECTRIQUES	
3.1	PLATTENTELLER-ANTRIEBS- MOTOR	PLATTER MOTOR	MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT DU PLATEAU	3/1
3.1.1	Funktionsbeschreibung B791	Functional description B791	Description des fonctions B791	3/1
3.1.2	Funktionsbeschreibung B795	Functional description B795	Description des fonctions B795	3/4
3.1.3	Einstellungen	Adjustments	Réglages	3/6
3.1.4	Testpunkte und ihre Signalformen	Testpoints and their signal shapes	Allure des signaux en différents points de contrôle d'un moteur correctement synchronisé	3/8
3.2	TONARM-NACHSTEUERUNG	TONE ARM FOLLOW-UP	COMMANDE DU BRAS DE LECTURE	3/9
3.2.1	Funktionsbeschreibung	Principle of operation	Description des fonctions	3/9
3.2.2	Funktionskontrolle der Tonarm- steuerung	Functional check of tone arm control	Contrôle de fonctionnement de la commande du bras de lecture	3/12
3.2.3	Einstellung der Tonabnehmer- Nachführung	Adjusting the tone arm follow-up	Réglage du déplacement du bras de lecture	3/13
3.2.4	Einstellung des Abtastprints	Adjusting the support PCB	Ajustage du circuit support des photo-diodes	3/15
3.2.5	Vorgehen beim Ersetzen der Infrarot-LED	Procedures for replacing the infrared LED	Enchange des diodes LED infra- rouges	3/16
SECTION 4	SCHALTBILDER	CIRCUIT DIAGRAMS	RECUEIL DES SCHÉMAS	
SECTION 5	ERSATZTEILE	SPARE-PARTS LIST	LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES	
SECTION 6	ZUBEHÖR	ACCESSORIES	ACCESSOIRES	

#### 1 ALLGEMEINES

#### 1 GENERAL

#### 1 GÉNÉRALITÉS






#### 1.1 BEDIENUNGSELEMENTE

## 1.1 OPERATOR CONTROLS

#### 1.1 ORGANES DE COMMANDE

	A Top view		A Vue de dessus							
POWER	1 Push button/LED	Power	1 Touche/LED	POWER						
33 U/min	2 Push button/LED	33 RPM	2 Touche/LED	33 t/min						
45U/min	3 Push button/LED	45 RPM	3 Touche/LED	45 t/min						
DOWN	4 Push button, varispeed	DOWN	4 Touche vitesse variable	DOWN						
SPEED	5 Display, nominal	SPEED	5 Annonce de la vitesse nominale	SPEED						
DEV%	6 Display, speed deviation	DEV%	6 Annonce de la dévive de vitesse	DEV%						
UP	7 Push button, varispeed	UP	7 Touche vitesse variable	UP						
rlauf)	8 Push button < (fast inward)		8 Touche ⊲ (avance rapide)							
anheben)	9 Push button Δ∇ (cartridge lo lifting)	owering/	9 Touche ∇∆ (descente/mor	ntée)						
cklauf)	10 Push button ▷ (fast outward)	)	10 Touche ▷ (retour rapide)							
	11 Tone arm support		11 Pont porte-bras							
	12 Centering adapter		12 Centre							
	13 Audio connections		13 Câble de raccordement au	ıdio						
	14 Ground wire		14 Fil de mise à terre							
	15 Power cord		15 Câble secteur							
	33 U/min 45 U/min DOWN SPEED DEV% UP clauf)	POWER  1 Push button/LED  2 Push button/LED  45 U/min  3 Push button/LED  4 Push button, varispeed  5 Display, nominal  6 Display, speed deviation  DEV%  UP  7 Push button, varispeed  8 Push button  (fast inward)  9 Push button   (fast inward)  10 Push button   (fast outward)  11 Tone arm support  12 Centering adapter  13 Audio connections  14 Ground wire	POWER  1 Push button/LED  33 RPM  45 U/min  3 Push button/LED  45 RPM  DOWN  4 Push button, varispeed  5 Display, nominal  6 Display, speed deviation  DEV%  UP  7 Push button, varispeed  4 Push button, varispeed  UP  1 auf)  8 Push button □ (fast inward)  1 Tone arm support  12 Centering adapter  13 Audio connections  14 Ground wire	POWER       1 Push button/LED       Power       1 Touche/LED         33 U/min       2 Push button/LED       33 RPM       2 Touche/LED         45 U/min       3 Push button/LED       45 RPM       3 Touche/LED         DOWN       4 Push button, varispeed       DOWN       4 Touche vitesse variable         SPEED       5 Display, nominal       SPEED       5 Annonce de la vitesse nominale         DEV%       6 Display, speed deviation       DEV%       6 Annonce de la dévive de vitesse         UP       7 Push button, varispeed       UP       7 Touche vitesse variable         Hauf)       8 Push button ✓ (fast inward)       8 Touche ✓ (avance rapide)         Panheben)       9 Push button △ (cartridge lowering/ lifting)       9 Touche ∇Δ (descente/more lifting)         Ocklauf)       10 Push button ▷ (fast outward)       10 Touche ▷ (retour rapide)         11 Tone arm support       11 Pont porte-bras         12 Center       13 Audio connections       13 Câble de raccordement au         14 Ground wire       14 Fil de mise à terre						

В



**B** Ansicht von vorne

16 Tonabnehmer

17 Reinigungspinsel

C Ansicht von unten

18 Netzsicherung

19 Disco-Start-Anschluss (Option)

1.2 **ABMESSUNGEN** 

Masse in mm

**B** Bottom view

16 Cartridge

17 Stylus brush

**C** Bottom view

18 Power fuse

19 Disco start socket (option)

1.2 **DIMENSIONS** 

Dimensions in mm

B Vue de devant

16 Phonocapteur avec bras tangentiel

17 Pinceau de nettoyage


C Vue de dessous


18 Fusible secteur

19 Raccord pour Disco-start (option)

1.2 **DIMENSIONS** 

Cotes en mm





#### 1.3 TECHNISCHE DATEN B791

#### Laufwerk:

quarzgesteuerter Direktantrieb

#### Plattenteller-Drehzahlen:

33,33 und 45,00 U/min variabel ±9,9%, quarzgenau

#### Drehzahlgenauigkeit:

 $\pm 0.01\%$ 

#### Drehzahlkontrolle:

Synchronleuchtfelder (33,33 und 45,00 U/min)

#### Plattenteller:

Durchmesser 313 mm Gewicht (Masse) 2,1 kg

#### Hochlaufzeit:

besser als 2 s bei 33,33 U/min

#### **Bremszeit:**

besser als 2 s von 45,00 auf 33,33 U/min

#### Tonhöhenschwankungen:\*

bewertet: besser als 0,05% linear: besser als 0,1%

#### Rumpel-Fremdspannungsabstand:\*\*

besser als 50 dB (DIN 45539A)

#### Rumpel-Störspannungsabstand:\*\*

besser als 52 dB (DIN 45539A) mit Hochpassfilter 20 Hz

#### Rumpel-Geräuschspannungsabstand:\*\*

besser als 72 dB (DIN 45539B)

#### Tonarm:

Tangentialtonarm mit servoelektronischer Nachsteuerung

#### Tangentialer Spurfehlwinkel:

kleiner als 0.5 Grad

#### Skatingkompensation:

keine, nicht erforderlich bei Tangentialsystemen

#### 1.3 TECHNICAL DATA B791

#### Platter drive:

Quartz-controlled direct drive

#### Platter speeds:

33.33 and 45.00 RPM Adjustment range ±9.9%, quartz accurate

#### Speed stability:

±0.01%

#### Speed indication:

Speed and synchro indicator (33.33 and 45.00 RPM)

#### Platter:

Diameter 313 mm (12,32") Weight (mass) 2.1 kg (4 lbs 10 ozs)

#### Acceleration time:

Less than 2s to 33.33 RPM

#### **Deceleration time:**

Less than 2 s from 45.00 to 33.33 RPM

#### Wow and flutter:\*

Weighted: better than 0.05% Linear: better than 0,1%

#### Rumble, unweighted:\*\*

Better than - 50 dB (DIN 45539A)

#### Rumble, unweighted:\*\*

With 20 Hz high-pass Better than – 52 dB (DIN 45539A)

#### Rumble, weighted:\*\*

Better than - 72 dB (DIN45539B)

#### Tone arm:

Linear-tracking tone arm with servoelectronic follow-up control

#### Tangential tracking error:

Smaller than 0.5°

#### Skating compensation:

Not required with a tangentially tracking system

#### 1.3 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES B791

#### Mécanisme:

à entraînement direct, piloté par quartz

#### Nombre de tours de plateau:

33,33 et 45,00 t/min

#### Précision du nombre de tours:

 $\pm 0.01\%$ 

#### Indication du nombre de tours:

témoins lumineux de synchronisation (33,33 et 45,00 t/min)

#### Plateau:

diamètre 313 mm poids 2,1 kg

#### Démarrage

moins de 2 s à 33,33 t/min

#### Temps de freinage

moins de 25 s de 45,00 à 33,33 t/min

#### Pleurage:\*

pondéré: moins de 0,05% linéaire: moins de 0,1%

#### Recul du ronflement:\*\*

meilleure que 50 dB (DIN 45539 A)

#### Recul de la tension parasite:\*\*

meilleur que 52 dB (DIN 45539 A) avec filtre passe-haut à 20 Hz

### Recul de ronflement pondéré:\*\*

meilleur que 72 dB (DIN 45539)

#### Bras de lecture:

bras de lecture tangentiel à asservissement électronique

#### Angle d'erreur de piste tangentiel:

inférieur à 0,5 degré

#### Compensation de pussée latérale:

aucune, superflue avec le système tangentiel

- $^{\star}$  gemessen bei Nominaldrehzahl nach DIN 45507 mit Hilfe einer optimal zentrierten, direkt geschnittenen Folie, L  $+\,$  R
- \*\* alle Rumpe labstände sind in Stellung MONO mit einer statisch entladenen Messplatte nach DIN 45544 und einer Wiedergabe-Entzerrung mit vier Zeitkonstanten nach IEC 98-4 (1976) gemessen. Zelle: TXE-SR mit abgesenkter Bürste
- $^{\star}$  Measured at nominal speed according to DIN 45507 with the aid of a perfectly centered, direct-cut lacquer, L + R
- \*\*All rumble-to-signal ratios are measured in MONO mode with a statically discharged test record according to DIN 45544, and reproduce equalization with four time constants according to IEC 98-4 (1976). Cartridge: TXE-SR with brush lowered.
- \* Mesuré selon DIN 45507 à l'aide d'un disque spécial à centrage optimal en gravure directe, G + D
- \*\* Tous les reculs de ronflement sont mesurés en position MONO à l'aide d'un disque exempt d'électricité statique, selon DIN 45544, ainsi qu'avec une préaccentuation de lecture à 4 constantes de temps; selon IEC 98-4 (1976). Cellule: TXE-SR avec brosse abaissée

#### Auflagekraft:

einstellbar, mit Gegengewicht von 8..20 mN (0,8 ... 2 p)

#### Tonarmabsenkung:

elektronisch gesteuert, pneumatisch gedämpft

#### Stummschaltung:

elektronisch bis zum Aufsetzen des Tonabnehmers (ca. 1s)

#### Tonarmnachsteuerung:

optoelektronische Abtastung mit LED als Lichtquelle; Servoelektronik und DC-Motor

#### **Endabschaltung:**

automatisch, von Servoelektronik angesteuert

#### Automatikfunktionen:

- Einschwenken der Tonarmführung:
   Plattenteller startet mit der vorgewählten Drebzahl
- Ausschwenken der Tonarmführung:
- a) sofortiges Abheben des Tonabnehmers
- b) Tonabnehmer in Startposition
- c) Plattenteller bleibt stehen, die Beleuchtung erlischt

#### Bedienung:

#### Laufwerk:

1 Netzschalter, 2 Druckpunkttasten für 33,33 und 45,00 U/min

#### Tonarm:

3 Druckpunkttasten für schnellen Vor- und Rücklauf sowie Absenken und Anheben des Tonabnehmers; Beleuchtung des Tonabnehmers eingebaut

#### Drehzahl:

2 Druckpunkttasten zum Erhöhen und Verringern der Plattentellerdrehzahl

#### Anzeige:

5-stelliger Display für Solldrehzahl und Abweichungsanzeige in Prozent

#### Allgemeines:

#### Bestückung:

31 IC, 26 Transistoren, 45 Dioden, 4 LED, 5 7-Segment-Anzeigen, 2 Brückengleichrichter

#### Stromversorgung:

(umlötbar) 100/110/120V±10% 200/220/240V±10% 50...60Hz

#### Stylus force:

Adjustable with balance weight from 8 to 20 mN (0.8 to 2 p)

#### Tone arm lowering:

Electronically controlled, pneumatically damped

#### Muting:

Electronic muting until stylus contacts record (approx. 1s)

#### Tone arm follow-up

Optoelectronic sensing with LED as light source; servoelectronics and DC motor

#### Run-out switch:

Automatically activated by servoelectronics

#### **Automatic functions:**

- When swinging in the tone arm support:
   Platter starts to rotate at preselected speed
- When swinging out the tone arm support:
- a) Cartridge lifts off immediately
- b) Carriage returns to start position
- c) Platter stops, stylus illumination switches off

#### Operating

#### Platter drive:

1 Power switch, 2 tactile feedback keys for 33.33 and 45.00 RPM

#### Carriage:

3 Tactile feedback keys for fast inward and outward movement as well as lifting and lowering the cartridge; built-in cartridge illumination

#### Speed

2 Tactile feedback keys for increasing or decreasing the platter speed

#### Display

5-Digit display for nominal speed and deviation in percent

#### General:

#### Components list:

31 ICs, 26 transistors, 45 diodes, 4 LEDs, 5 7-segment displays, 2 bridge rectifiers

#### **Power requirements**

(solder connection)  $100/110/120\,\mathrm{V} \pm 10\,\%$   $200/220/240\,\mathrm{V} \pm 10\,\%$  50 to  $60\,\mathrm{Hz}$ 

#### Force d'appui:

ajustable par contrepoids de 8 à 20 mN (0,8 à 2 p)

#### Descente du bras

à commande électronique et amortissement pneumatique

#### Coupure de modulation:

électronique jusqu'à la pose du phonocapteur sur le disque (environ 1 s.)

#### Asservissement du bras:

électronique par servo moteur DC, commande optoélectronique par LED

#### Arrêt en fin de disque:

Automatique, commandé par l'asservissement du bras de lecture

#### Fonctions automatiques:

- Mise en place du pont porte-bras: démarrage du plateau au nombre de tours choisi
- Retrait du pont:
- a) remontée instantée du phonocapteur
- b) retour du bras en position de départ
- c) immobilisation du plateau, l'éclairage s'éteint

#### Organes de commande:

#### Mécanisme:

1 interrupteur secteur, 2 touches à faible course pour 33,33 et 45,00 t/min

#### Bras de lecture:

3 touches à faible course pour l'avance et le retour rapide, la descente et la remoniée du phonocapteur; Eclairage du phonocapteur

#### Rotation:

2 touches à faible course pour augmenter ou diminuer la vitesse du plateau

#### Affichage:

affichage à 5 chiffres pour l'annonce de la vitesse choisie et de la variation en %

#### Généralités:

#### Composants:

31 IC, 26 transistors, 45 diodes, 4 LED, 5 affichages à 7 segments, 2 redresseurs en pont

#### Alimentation:

(pontable) 100/110/120V ±10% 200/220/240V ±10% 50 ... 60 Hz (sans commutation)

**Netzsicherung:** 100 ... 120 V: T 0,4 A 200 ... 240 V: T 0,2 A

Gewicht (Masse)

9,1 kg

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Power fuse:

100 to 120V: 0.4 A, slow-blow 200 to 240V: 0.2 A, slow-blow

Weight (mass)

9.1 kg (20 lbs)

Subject to change as technical progress may warrant.

Fusible secteur:

100 ... 120 V: T 0,4 A 200 ... 240 V: T 0,2 A

**Poids** 

9,1 kg

Sous toute réserve de modifications dues à une amélioration technique.

#### 1.4 TECHNISCHE DATEN B795

#### Laufwerk:

guarzgesteuerter Direktantrieb

#### Plattenteller-Drehzahlen:

33,33 und 45,00 U/min

#### Drehzahlgenauigkeit:

 $\pm 0.01\%$ 

#### Drehzahlkontrolle:

Synchronleuchtfelder (33,33 und 45,00 U/min)

#### Plattenteller:

Durchmesser 313 mm Gewicht (Masse) 2,1 kg

#### Hochlaufzeit:

besser als 2s bei 33,33 U/min

#### Bremszeit:

besser als 2s von 45,00 auf 33,33 U/min

#### Tonhöhenschwankungen:\*

bewertet: besser als 0,05% linear: besser als 0,1%

#### Rumpel-Fremdspannungsabstand:\*\*

besser als 48 dB (DIN 45539A)

#### Rumpel-Störspannungsabstand:\*\*

besser als 50 dB (DIN 45539A) mit Hochpassfilter 20 Hz

#### Rumpel-Geräuschspannungsabstand:\*\*

besser als 70 dB (DIN 45539B)

#### Tonarm:

Tangentialtonarm mit servoelektronischer Nachsteuerung

#### Tangentialer Spurfehlwinkel:

kleiner als 0,5 Grad

#### Skatingkompensation:

keine, nicht erforderlich bei Tangentialsystemen

#### Auflagekraft:

einstellbar, mit Gegengewicht von 8...20 mN (0,8 ... 2 p)

- \* gemessen bei Nominaldrehzahl nach DIN 45507 mit Hilfe einer optimal zentrierten, direkt geschnittenen Folie,  $L_{\rm }+R_{\rm }$
- \*\* alle Rumpelabstände sind in Stellung MONO mit einer statisch entladenen Messplatte nach DIN 45544 und einer Wiedergabe-Entzerrung mit vier Zeitkonstanten nach IEC 98-4 (1976) gemessen. Zelle: REVOX P20 MDR

#### 1.4 TECHNICAL DATA B795

#### Platter drive:

Quartz-controlled direct drive

#### Platter speeds:

33.33 and 45.00 RPM

#### Speed stability:

 $\pm 0.01\%$ 

#### Speed indication:

Speed and synchro indicator (33.33 and 45.00 RPM)

#### Platter

Diameter 313 mm (12,32") Weight (mass) 2.1 kg (4 lbs 10 ozs)

#### Acceleration time:

Less than 2s to 33.33 RPM

#### Deceleration time:

Less than 2 s from 45.00 to 33.33 RPM

#### Wow and flutter:\*

Weighted: better than 0.05% Linear: better than 0,1%

#### Rumble, unweighted:\*\*

Better than - 48 dB (DIN 45539A)

#### Rumble, unweighted:\*\*

With 20 Hz high-pass Better than – 50 dB (DIN 45539A)

#### Rumble, weighted:\*\*

Better than - 70 dB (DIN45539B)

#### Tone arm:

Linear-tracking tone arm with servoelectronic follow-up control

#### Tangential tracking error:

Smaller than 0.5°

#### Skating compensation:

Not required with a tangentially tracking system

#### Stylus force:

Adjustable with balance weight from 8 to 20 mN (0.8 to 2 p)

- \*Measured at nominal speed according to DIN 45507 with the aid of a perfectly centered, direct-cut lacquer, L  $\pm$  R
- \*\*All rumble-to-signal ratios are measured in MONO mode with a statically discharged test record according to DIN 45544, and reproduce equalization with four time constants according to IEC 98-4 (1976). Cartridge: REVOX P20 MDR.

#### 1.4 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES B795

#### Mécanisme:

à entraînement direct, piloté par quartz

#### Nombre de tours de plateau:

33,33 et 45,00 t/min

#### Précision du nombre de tours:

 $\pm 0.01\%$ 

#### Indication du nombre de tours:

témoins lumineux de synchronisation (33,33 et 45,00 t/min)

#### Plateau:

diamètre 313 mm poids 2,1 kg

#### Démarrage:

moins de 2 s à 33,33 t/min

#### Temps de freinage:

moins de 2 s de 45,00 à 33,33 t/min

#### Pleurage:\*

pondéré: moins de 0,05 % linéaire: moins de 0,1 %

#### Recul du ronflement:\*\*

meilleure que 48 dB (DIN 45539 A)

#### Recul de la tension parasite:\*\*

meilleur que 50 dB (DIN 45539 A)

#### Recul de ronflement pondéré:\*\*

meilleur que 70 dB (DIN 45539B)

#### Bras de lecture:

bras de lecture tangentiel à asservissement électronique

## Angle d'erreur de piste tangentie :

inférieur à 0,5 degré

## Compensation de poussée latérale:

aucune, superflue avec le système ta ngentiel

#### Force d'appui:

ajustable par contrepoids, de 8 à 20 mN (0,8 à 2 p)

- \* mesuré selon DIN 45507 à l'aide d'un (isq ue spécial à centrage optimale en gravure directe , G + D
- \*\* tous les reculs de ronflement sont nesurés en position MONO à l'aide d'un disque exempt d'électricité statique, selon DIN 45544, ainsi q'avec une préaccentuation de lecture à 4 contantes de temps, selon IEC 98-4 (1976). Cellule: Revox P20 MDR

#### Tonarmabsenkung:

elektronisch gesteuert, pneumatisch gedämpft

#### Stummschaltung:

elektronisch bis zum Aufsetzen des Tonabnehmers (ca. 1s)

#### Tonarmnachsteuerung:

optoelektronische Abtastung mit LED als Lichtquelle; Servoelektronik und DC-Motor

#### **Endabschaltung:**

automatisch, von Servoelektronik angesteuert

#### Automatikfunktionen:

- Einschwenken der Tonarmführung:
   Plattenteller startet mit der vorgewählten Drehzahl
- Ausschwenken der Tonarmführung:
- a) sofortiges Abheben des Tonabnehmers
- b) Tonabnehmer in Startposition
- c) Plattenteller bleibt stehen, die Beleuchtung erlischt

#### Bedienung:

#### Laufwerk:

1 Netzschalter, 2 Druckpunkttasten für 33,33 und 45,00 U/min

#### Tonarm

3 Druckpunkttasten für schnellen Vor- und Rücklauf sowie Absenken und Anheben des Tonabnehmers; Beleuchtung des Tonabnehmers eingebaut

#### Allgemeines:

Bestückung:

21 IC, 19 Transistoren, 29 Dioden, 4 LED, 2 Brückengleichrichter

#### Stromversorgung:

(umlötbar)  $100/110/120V \pm 10\%$   $200/220/240V \pm 10\%$   $50 \dots 60$  Hz, max. 30W

#### Netzsicherung:

100 ... 120 V: T 0,4 A 200 ... 240 V: T 0,2 A

#### Gewicht (Masse)

9,1 kg

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

#### Tone arm lowering:

Electronically controlled, pneumatically damped

#### Muting:

Electronic muting until stylus contacts record

#### Tone arm follow-up

Optoelectronic sensing with LED as light source; servoelectronics and DC motor

#### Run-out switch:

Automatically activated by servoelectronics

#### **Automatic functions:**

- When swinging in the tone arm support:
   Platter starts to rotate at preselected speed
- When swinging out the tone arm support:
- a) Cartridge lifts off immediately
- b) Carriage returns to start position
- c) Platter stops, stylus illumination switches off

#### Operating

#### Platter drive:

1 Power switch, 2 tactile feedback keys for 33.33 and 45.00 RPM

#### Carriage:

3 Tactile feedback keys for fast inward and outward movement as well as lifting and lowering the cartridge; built-in cartridge illumination

#### General:

#### Components list:

21 ICs, 19 transistors, 29 diodes, 4 LEDs, 2 bridge rectifiers

#### **Power requirements**

(solder connection) 100/110/120V ±10% 200/220/240V ±10% 50 to 60 Hz, max. 30 W

#### Power fuse:

100 to 120 V: 0.4 A, slow-blow 200 to 240 V: 0.2 A, slow-blow

#### Weight (mass)

9.1 kg (20 lbs)

Subject to change as technical progress may warrant.

#### Descente du bras:

à commande électronique et amortissement pneumatique

#### Coupure de modulation:

électronique, jusqu'à la pose du phonocapteur sur le disque

#### Asservissement du bras:

électronique par servomoteur DC, commande optoélectronique par LED

#### Arrêt en fin de disque:

automatique, commandé par l'asservissement du bras de lecture

#### Fonctions automatiques:

- Mise en place du pont porte-bras: démarrage du plateau au nombre de tours choisi
- Retrait du pont:
- a) remontée instantanée du phonocapteur
- b) retour du bras en position de départ
- c) immobilisation du plateau, l'éclairage s'éteint

#### Organes de commande:

#### Mécanisme:

1 interrupteur principal, 2 touches à faible course pour 33,33 et 45,00 t/min

#### Bras de lecture:

3 touches à faible course pour l'avance et le retour rapide, la descente et la remontée du phonocapteur; Eclairage du phonocapteur

#### Généralités:

#### Composants:

21 IC, 19 transistors, 29 diodes, 4 LED, 2 redresseurs en pont

#### Alimentation:

(pontable) 100/110/120V ±10% 200/220/240V ±10% 50 ... 60 Hz (sans commutation) max. 30 W

#### Fusible secteur:

100 ... 120V: T 0,4A 200 ... 240V: T 0,2A

#### **Poids**

9.1 kg

Sous toute réserve de modifications ques à une amélioration technique.

1.5 TONABNEHMER

**REVOX P20 MDR** 

Übertragungsbereich: 20 Hz ... 20 kHz +3/-1 dB

Balance (bei 1 kHz): kleiner als 2 dB

Übersprechdämpfung: besser als 25 dB bei 1 kHz

**Nadelnachgiebigkeit:** vert. 40 µm/mN (statisch bei Nennauflagekraft)

**Abtastfähigkeit (bei 300 Hz)** besser als 85 µm bei 12,0 mN (1,2 p)

**Empfohlene Auflagekraft:** 12.0 mN (1.2 p), werkseitig eingestellt

**Schliff des Diamanten:** 5 x 18 µm elliptisch, nackter Diamant

Fremdspannungsabstand: 65 dB

**Empfohlene Lastimpedanz:** 47 kOhm/470 pF (220 pF im Kabel)

SHURE TRACER TXE-SR

Übertragungsbereich: 20 Hz ... 20 kHz +3/-1 dB

Balance (bei 1 kHz): kleiner als 2dB

Übersprechdämpfung: besser als 25 dB bei 1 kHz

Nadelnachgiebigkeit: vert. 25 µm/mN (statisch bei Nennauflagekraft)

Abtastfähigkeit (bei 300 Hz)

besser als 80 µm bei 12,5 mN (1,25 p)

**Empfohlene Auflagekraft:** 12,5 mN (1,25 p), werkseitig eingestellt

Schliff des Diamanten: 5 x 18 µm elliptisch, nackter Diamant

Fremdspannungsabstand: 75 dB

Empfohlene Lastimpedanz: 47 kOhm/350 pF (220 pF im Kabel)

1.5 CARTRIDGES

**REVOX P20 MDR** 

Frequency response: 20 Hz to 20 kHz, +3/-1 dB

Channel balance (at 1 kHz): Within 2 dB

Channel separation: Minimum 25 dB at 1 kHz

Compliance: 40 µm/mN (static value at recommended stylus force)

Trackability (at 300 Hz)
Better than 85 µm at 12.0 mN (1.2 p)

Recommended stylus force: 12.0 mN (1.2 p), factory set

**Stylus tip:** 5 x 18 µm, elliptical, nude diamond

**Signal-to-noise ratio, unweighted:** 65 dB

**Optimum load:** 47 k ohms/470 pF (220 pF already in cable)

SHURE TRACER TXE-SR

Frequency response: 20 Hz to 20 kHz, +3/-1dB

Channel balance (at 1 kHz): Within 2 dB

Channel separation: Minimum 25 dB at 1 kHz

Compliance: 25 µm/mN (static value at recommended stylus force)

Trackability (at 300 Hz)
Better than 80 µm at 12.5 mN (1.25 p)

Recommended stylus force: 12.5 mN (1.25 p), factory set

**Stylus tip:** 5 x 18 µm, elliptical, nude diamond

**Signal-to-noise ratio, unweighted:** 75 dB

**Optimum load:** 47 k ohms/350 pF (220 pF already in cable)

1.5 PHONOCAPTEURS

**REVOX P20 MDR** 

Bande passante: 20 Hz ... 20 kHz +3/-1 dB

Balance (à 1 kHz): < 2 dB

**Diaphonie:** inférieure à 25 dB à 1 kHz

Compliance: verticale: 40 µm/mN (statique, à la force d'appui nominale)

Capacité de cheminement (à 300 Hz): supérieure à 85 µ à 12,0 mN (1,2 p)

Force d'appui recommandée: 12,0 mN (1,2 p), reglée d'usine

Taille du diamant: 5 x 18 µm, diamant brut, elliptique

Recul du bruit non pondéré: 65 dB

**Impédance de charge recommandée:** 47 kohms/470 pF (220 pF dans le câble)

SHURE TRACER TXE-SR

Bande passante: 20 Hz ... 20 kHz + 3/-1 dB

Balance (à 1 kHz): < 2 dB

**Diaphonie:** inférieure à 25 dB à 1 kHz

Compliance: verticale: 25 µm/mN (statique, à la force d'appui nominale)

Capacité de cheminement (à 300 Hz): supérieure à 80 µm à 12,5 mN (1,25p)

Force d'appui recommandée: 12,5 mN (1,25 p), reglée d'usine

Taille du diamant: 5x18 µm, diamant brut, elliptique

5x18 µm, diamant brut, elliptique

Recul du bruit non pondéré: 75 dB

Impédance de charge recommers dée: 45 kohms/350 pF (220 pF dans le da ble)

#### **SHURE V15 V**

Übertragungsbereich:

20 Hz ... 8 kHz: ±0,75 dB 8 kHz ... 20 kHz: ±2 dB

Balance (bei 1 kHz):

kleiner als 1.5 dB

Übersprechdämpfung:

1 kHz: besser als 25 dB 10 kHz: besser als 10 dB

Abtastfähigkeit (bei 300 Hz):

100 µm bei 10 mN (1,0 p)

Empfohlene Auflagekraft:

10 ... 12,5 mN (1,0 ... 1,25 p)

Schliff des Diamanten:

5 x 38 µm hyperelliptisch, nackter Diamant

Übertragungsfaktor:

0,65 mVS/cm

Frequenzintermodulation (-6 dB):

kleiner 0,8 % (DIN 45411)

Fremdspannungsabstand:

75 dB

**Empfohlene Lastimpedanz:** 

47 kOhm/25pF ... 400 pF (220 pF im Kabel)

Tonarmresonanz:

ca. 3 dB bei 16 Hz mit abgesenkter Bürste

**SHURE V15 V** 

Frequency response:

20 Hz to 8 kHz: ±0.75 dB 8 kHz to 20 kHz ±2 dB

Channel balance (at 1 kHz):

Within 1.5 dB

Channel separation:

1 kHz: minimum 25 dB 10 kHz: minimum 10 dB

Trackability (at 300 Hz):

100 µm at 10 mN (1.0 p)

Recommended stylus force:

10 to 12.5 mN (1.0 to 1.25 p)

Stylus tip:

5 x 38 µm, hyperelliptical, nude diamond

Transmission characteristic:

0.65 mVS/cm

Frequency intermodulation (-6 dB):

Less than 0.8% (DIN 45411)

Signal-to-noise ratio, unweighted:

75 dB

Optimum load:

47 k ohms/250 pF to 400 pF (220 pF already in cable)

Tone arm resonance:

approx. 3 dB at 16 Hz with brush lowered

SHURE V15 V

Bande passante:

20 Hz ... 8 kHz ±0,75 dB 8 Hz ... 20 kHz ±2 dB

Balance (à 1 kHz):

 $< 1.5 \, dB$ 

Diaphonie:

inférieure à 25 dB à 1 kHz inférieure à 10 dB à 10 kHz

Capacité de cheminement (à 300 Hz):

100 µm à 10 mN (1,0 p)

Force d'appui recommandée:

10 ... 12.5mN (1,0 ... 1,25 p)

Taille du diamant:

5x38 µm, diamant brut, hyperelliptique

Facteur de transmission:

0,65 mVs/cm

Intermodulation de fréquence (-6dB):

inférieure à 0,8% (DIN 45411)

Recul du bruit non pondéré:

75 dB

Impédance de charge recommandée:

47 kohms/250 pF ... 400 pF (220 pF dans le câble)

Résonance du bras:

environ 3 dB à 16 Hz avec la brosse abais-

sée

## Weitere Tonabnehmer mit Eignungstest

#### Wichtiger Hinweis

Anhand sorgfältiger Messungen wurde die Eignung einer Reihe von Tonabnehmersystemen für den Einbau in den Tangentialarm der Plattenspieler B791/795 im Labortest ermittelt.

- Die Auslese stützt sich auf Ergebnisse von Kundenumfragen und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
- Die Auflistung stellt keine Rangliste inbezug auf Qualität der Erzeugnisse dar.

Zum Einbau der aufgeführten Tonabnehmer wird der, unter der Best.-Nr. 05790 erhältliche Tonabnehmer-Montage Kit benötigt. Er enthält alle nötigen Kleinteile zur Befestigung des Tonabnehmers und Einstelllehren zu dessen Justierung.

#### 1.5.1 Other cartridges tested for suitability

#### Important note:

The suitability of various cartidge systems for installation in the tangential arm of the turntables B791/795 has been determined through careful measurements in laboratory tests.

- The cartridges selected for testing are those most frequently named in customer surveys. The list is, therefore, incomplete.
- The cartridges are listed in alphabetic order. No performance ranking is, therefore, implied.

tridge to the tangential arm well as cartridge alignment gauge.

Kit No 05790 is required for installing one of the cartridges listed in the table below. This kit contains all small parts for fixing the car-

#### 1.5.1 Autres phonocapteurs possibles

#### **Avis important**

Après des essais en laboratoire, nous avons soigneusement sélectioné une liste de phonocapteurs capables de s'adapter au bras tangentiel de la platine B791/B795.

- Le choix résulte d'une enquête auprès des clients et n'est pas exhaustif.
- Cette liste n'est pas un classement selon la qualité des produits.

Pour l'installation du phonocapteur, vous pouvez obtenir, sous le numéro de commande No. 05790, un kit de montage comprenant tout le petit matériel nécessaire pour fixer le phonocapteur au bras tangentiel ainsi qu'un gabarit de réglage.

Hersteller	Тур	Gegen- gewicht	Unter- lage	Auflage- kraft	Befestigungs- Schrauben
Manufacturer	Type	Balance weight	Spacer	Stylus force	Fixing screws
Fabricant	type	contre- poids	entre- toise	force d'appui	vis de fixation
AKG AKG AUDIO TECHNICA ELAC EMPIRE MICRO ACOUSTICS ORTOFON ORTOFON ORTOFON SHURE SHURE SHURE SHURE	P8E P8ESR AT13Ea ESG 793E 2000Z MA 282e MC 30 M20 E SUPER VMS 20E MK II V15 III V15 IV V15 V TXE-SR		2 mm 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm 5 mm 5 mm 3 mm 4 mm 3 mm	1.25 p 1.25 p 1.25 p 1.25 p 1.5 p* 1.5 p* 1.75 p**	M 2.5 x 8 mm M 2.5 x 8 mm M 2.5 x 14 mm M 2.5 x 10 mm M 2.5 x 8 mm M 2.5 x 10 mm M 2.5 x 12 mm M 2.5 x 12 mm M 2.5 x 12 mm M 2.5 x 10 mm M 2.5 x 20 mm M 2.5 x 10 mm M 2.5 x 10 mm M 2.5 x 20 mm
Messing	• brass			• laiton	

Blei

lead

plomb

<sup>\*</sup>Messung bei hochgeschwenkter Bürste. Resultierende Auflagekraft mit abgesenkter Bürste:

<sup>1,0</sup> p.
\*\* Messung bei hochgeschwenkter Bürste Resultierende Auflagekraft mit abgesenkter Bürste:

<sup>1,25</sup>p.
\*\*\* Schraubenkopf muss auf Ø 3,9 mm reduziert werden

<sup>\*</sup> Measured with raised brush.

Resulting stylus force with lowered brush: 1.0 p. Measured with raised brush.

Resulting stylus force with lowered brush: 1.25 p.
\*\*\*\*Screw head must be reduced to a diam. of 3.9 mm.

<sup>\*</sup> Mesure avec la brosse relevée. Avec la brosse abaissée, la force d'appui est de 1,0 p. \*\* Mesure avec la brosse relevée.

Avec la brosse abaissée, la force d'appui est de 1,25 p.

\*\* Réduire le diamètre de la tête de la vis à 3) mm.




Fig. 1.1




Fig. 1.2




Fig. 1.3

#### 1.6 **AUSBAU**

#### Vorsicht:

Netzkabel, Erdlitze und Tonfrequenzanschlüsse dürfen beim Ausbau nicht angeschlossen sein.

#### 1.6.1 Abdeckhaube entfernen

#### Fig. 1.1

- Abdeckhaube (1) hochklappen und herausziehen.

#### 1.6.2 Plattenteller abheben

#### Fig. 1.1

- Gummiauflage (2) abnehmen.
- Plattenteller (3) abheben.

#### 1.6.3 Tonarmführung öffnen

#### Fig. 1.2

- Mit dem Tonarm etwa in die Mitte fahren und den Plattenspieler ausschalten.
- die Tonarmführung in die Ruhelage stellen. Gemäss Fig. 1.2 in die Seitenbleche eingreifen, leicht nach aussen drücken und die Haube vorsichtig nach oben abheben.

#### 1.6.4 Nadelträger ausbauen

- Mit Zeigefinger und Daumen der einen Hand den schwarzen Tonarmteil festhalten, mit der anderen Hand den Nadelträger vorsichtig, ohne zu verkanten herausziehen.

#### 1.6 DISASSEMBLY

#### Caution:

Disconnect power cord, ground wire, and audio cables before disassemblying the turntable!

#### 1.6.1 Removing dust cover

#### Fig. 1.1

- Raise cover (1) and pull it out of its hinge.

#### 1.6.2 Removing the platter

#### Fig 1.1

- Remove rubber mat (2).
- Lift platter (3) off the motor.

#### 1.6.3 Removing the tone arm cover

- Switch turntable on, move tone arm approximately to the half way position and switch turntable off again.
- Swivel tone arm support into its rest position. Reach under the side covers as illustrated in Fig. 1.2 and by pressing lightly outward, carefully lift cover away from arm.

#### 1.6.4 Removing the stylus assembly

- With thumb and index finder of one hand grasp the black part of the tone arm, then pull of the stylus assembly.

#### 1.6 **DÉMONTAGE**

#### Important:

Pour le démontage, débranchez le câble secteur, le fil de mise à terre et les câbles de raccordement audio.

## 1.6.1 Enlèvement du couvercle de protec-

- Soulevez le couvercle de protection (1) et enlevez-le.

#### 1.6.2 Enlèvement du plateau

- Otez le disque de caoutchouc (2).
- Enlevez le plateau (3).


#### 1.6.3 Dépose du capot du pont porte-bras

#### Fig. 1.2

- Faites avancer le phonocapteur aumilieu du pont porte-bras de lecture, puis déclenchez la table de lecture.
- Mettez le pont porte-bras en position de repos, et comme l'indique la figure 1.2, sortez le capot par le haut avec précaution, en écartant légèrement ses ôtés.

#### 1.6.4 Dépose de la pointe de lecture

- Maintenez le bras de lecture entrele pouce et l'index d'une main, et de l'aur e retirez avec précaution la pointe delecture sans la tordre.






Fig. 1.5

#### 1.6.5 Chassis ausbauen

#### Fig. 1.4

- Abdeckhaube entfernen und Plattenteller abheben.
- Zentriereinsatz (4) herausnehmen.
- Die drei für den Transport ev. angezogenen Sicherungsschrauben (3) lösen, bis sie sich vertikal frei bewegen lassen.
- Wellensicherung (1) und Kappen (2) entfernen.
- Chassis (5) links um 5 ... 10 cm anheben und Tonarm-wie Motorkabelverbindung zu Steuerprints abziehen.
- Chassis abheben.

#### Vorsicht:

Um Kratzspuren zu vermeiden, Stecker des Motorkabels nicht über die Bedienungsschiene ziehen.

#### 1.6.6 Antriebsmotor ausbauen

#### Fig. 1.5

- Chassis ausbauen (Kap. 1.6.5)
- Tonarmführung (11) nach aussen, bis zum Anschlag schwenken.
- An Chassis-Unterseite vier Innensechskantschrauben (9) lösen.
- Antriebsmotor (7) nach oben ausführen.
   Beachte Distanzscheiben (8):
   Beim Einbau eines neuen Antriebsmotors ist die Höheneinstellung neu zu überprüfen (Siehe Kapitel 2.1.1, und Fig. 2.3).

#### Hinweis:

Nach dem Einsetzen eines neuen Antriebsmotors muss der Motorregelkreis nach Kapitel 3.1.3 neu justiert werden (Hall-Elemente).

#### 1.6.5 Removing the chassis

#### Fig. 1.4

- Remove dust cover and platter.
- Remove centering adapter (4).
- Loosen the three transport locking screws (3), if they have been tightened prior to shipment, until they can be moved vertically.
- Remove circlip (1) and caps (2)
- Raise chassis (5) 5 to 10 cm on the left and disconnect cables leading from tone arm and motor to the control PCB.
- Lift chassis off its base.

#### Caution:

The motor cable connector should not be dragged accross the operating rail in order to prevent scratches.

## 1.6.6 Removing the platter motor

#### Fig. 1.5

- Remove chassis (Section 1.6.5).
- Swing tone arm support (11) against the stop.
- Unfasten 4 hexagon-socket-head cap screws (9).
- Lift platter motor (7) out.
   Caution with shims (8):
   If a new platter motor is installed, its height must be rechecked.
   (Refer to Section 2.1.1, Fig. 2.3).

#### Note

After a new platter motor has been installed it is important to readjust the motor control circuit as described in Section 3.1.3 (Hall elements).

#### 1.6.5 Dépose du chassis

#### Fig. 1.4

- Enlevez le couvercle de protection et soulevez le plateau.
- Sortez le centre (4).
- Desserrez le 3 vis de fixation pour le transport jusqu'à ce qu'elles soient libres verticalement.
- Enlevez les circlips (1) et les coupelles (2).
- Soulevez le côté gauche du chassis (5) de 5 ... 10 cm et retirez les câbles de liaison du moteur d'entraînement et du bras.
- Enlevez le chassis.

#### Important:

Afin d'eviter toute raie, ne frottez pas lafi che du câble du moteur sur la traverse comportant les organes de commande.

#### 1.6.6 Dépose du moteur d'entraînement du plateau

#### Fig. 1.5

- Déposez le châssis (chapitre 1.6.5).
- Pivotez le pont porte-bras de lecture (11) vers l'extérieur jusqu'à la butée.
- Desserrez sous le châssis les 4 vis à six pans creux (9).
- Sortez le moteur d'entaînement par le haut. Attention aux rondelles d'espacement (8):

Lors du montage d'un nouveau moteur d'entraînement, il est nécessaire de vérifier l'ajustage de la hauteur (voir cha pitre 2.1.1 et la figure 2.3).

#### Important:

Après l'installation d'un nouveau mo teur, il faut ajuster le circuit de réglage (éléments Hall) selon le chapitre 3.1.3.

#### 1.6.7 Tonarmführung ausbauen

Fig. 1.5

- Chassis ausbauen (Kap. 1.6.5)

 Drei Kreuzschlitzschrauben (10) auf Chassis-Unterseite lösen.

 Tonarmkabelverbindung (12) durch die rechteckige Öffnung des Chassis ausfahren.

## 1.6.7 Removing the tone arm support


Fig. 1.5

- Remove chassis (Section 1.6.5).
- Unfasten 3 cross-recessed screws (10) on underside of chassis.
- Guide tone arm cable (12) through the rectangular opening in the chassis.

#### 1.6.7 Dépose du guide de bras de lecture

Fig. 1.5

- Déposez le châssis (chapitre 1.6.5).
- Desserrez les 3 vis (10) sous le châssis.
- Passez le câble du bras de lecture à travers l'évidement rectangulaire du châssis



1.6.8 Bedienungselemente ausbauen

#### Vorsicht:

Netzstecker abziehen!

- Chassis ausbauen (Kap. 1.6.5).
- Kabelverbindungen lösen:

Modell B791, Fig. 1.6:

Drei Kabelverbindungen (17/18/22) aus Print-Steckern ziehen.

Modell B795, Fig. 1.7:

Zwei Kabelverbindungen (18/22) aus Print-Steckern ziehen.

- Netzkabelschuhe (14) abziehen (MAINS CONNECTION BOARD).
- Im Gehäuseinnern drei Schrauben (15) lösen und Zierleiste (23) entfernen:
- Mit der einen Hand Zierleiste vom Gehäuseinnem (durch Öffnungen in vorderer Gehäusewand) nach unten und gleichzeitig, mit der anderen Hand, von aussen frontal nach oben drücken; Zierleiste nach vorn abziehen.
- Gehäuse auf die Rückwand stellen, je zwei Schrauben (20) der Drucktasteneinheiten (16/21), resp. Display-Einheit (19) lösen.

Zum Ausbau des Netzschalters muss nicht die ganze Drucktasteneinheit (16) ausgebaut werden: Linke Kreuzschlitzschraube auf Druckta stenträger lösen und Netzschalter ausfahren

1.6.8 Removing the operating rail

#### Caution:

Unplug power cord!

- Remove chassis (Section 1.6.5)
- Disconnect cables

Model B791, Fig. 1.6:

Unplug three connecting cables (17/18/22) at the PCB connector.

Model B795, Fig. 1.7:

- Unplug two connecting cables (18/22) at the PCB connector.
- Pull off fast-on ground terminal (MAINS CONNECTION BOARD).
- Unfasten three screws (15) inside the housing and remove trim strip (23):

With one hand, press trim strip down from within the housing (by reaching through the opening in the front housing wall) while simultanously pressing upward from the front with your other hand; pull off trim strip toward front.

Place housing upright on its rear wall, unfasten two screws (20) of the push button unit (16/21) and two screws of the display unit (19).

To replace the power switch it is not necessary to remove the complete push button module (16): Unfasten left-hand cross-recessed screw on push button support and slide out power switch.

#### 1.6.8 Dépose des éléments de commande

#### Important:

Retirez la fiche secteur!

Déposez le châssis (chapitre 1.6.5).
 Déconnectez les câbles suivants:

Modèle B791, Fig. 1.6:

Retirez les 3 connecteurs (17/18/22). Modèle B795, Fig. 1.7:

Retirez les 2 connecteurs (18/22).

- Retirez les cosses du câble secteur (14) (MAINS CONNECTION BOARD).
- Desserrez 3 vis (15) se trouvant à l'intérieur du châssis et déposez la traverse de commande (23):
  - Pressez contre en bas avec une main la traverse de commande depuis l'intérieur du boîtier et en même temps pressez contre en haut de l'autre à l'avant dépuis l'extérieur; tirez en avant la traverse de commande.
- Posez le boîtier sur la face arrière et désserrez les 2 vis (20) qui retiennent les blocs de touches (16/21) et l'unité d'affichage (19).

Pour déposer l'interrupteur secteur, il n'est pas nécessaire de démonter tout le bloc de touches (16): Desserrez la vis avec la tête en croix à gauche du bloc et retirez l'interrupteur.

#### 1.6.9 Netzsicherung auswechseln

- Abdeckhaube entfernen, Gummiauflage und Plattenteller abheben.
- Transportsicherung festziehen. (Schrauben 3, Fig. 1.4).
- Plattenspieler auf die linke Seitenwand kippen.
- Sicherungskappe aus der Gehäuse-Unterseite herausschrauben (siehe Kapitel 1.1).
- Defekte Sicherung auswechseln:
   100 ... 120 V: T 0.4 A
   200 ... 240 V: T 0.2 A
- Transport-Sicherungsschrauben wieder lösen.

#### 1.6.10 Zusammenbau

Der Zusammenbau erfolgt sinngenmäss in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau. Es ist darauf zu achten, dass keine Kabelverbindungen verklemmt werden. Die Kabel sollen wieder den gleichen Verlauf innehaben wie vor dem Ausbau.

#### 1.6.9 Replacing the power fuse

- Remove dust cover, rubber mat, and platter.
- Tighten transport locking screws (screws 3, Fig. 1.4).
- Set turntable on its left-hand side.
- Unscrew fuse holder cap from the underside of the housing (refer to Section 1.1).
- Replace blown fuse:
  100 to 120 V, 0.4 A, slow-blow
  200 to 240 V, 0.2 A, slow-blow
  Unfasten transport locking screws again.

## 1.6.10 Reassembly

The components that have been removed can be reinstalled by following the corresponding disassemblying steps in the reverse order.

Take great care not to pinch or to demage any of the cable connections. All cable runs should follow their original routing.

#### 1.6.9 Remplacement du fusible secteur

- Enlevez le couvercle, le disque de caoutchouc et le plateau.
- Serrez les 3 vis de sécurité (vis 3, Fig. 1.4).
- Basculer la table de lecture sur le côté gauche.
- Dévissez la calotte porte-fusible du fond du boîtier (voir chapitre 1.1).
- Remplacer le fusible défecteux:
   100 ... 120 V: T 0,4 A
   200 ... 240 V: T 0,2 A
- Desserez à nouveau les 3 vis de sécurité.

#### 1.6.10 Remontage

Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage. Veillez à ne pas coïncer les câbles de liaison qui doivent reprendre leur position originale.

No. 46173

#### **2 MECHANISCHE EINSTELLUNGEN UND KONTROLLEN**

Die mechanischen Kontrollen des Tonabnehmers und der Tonarmführung setzen voraus, dass die werkseitig geprüfte Toleranz der Plattenteller-Exzentrizität von weniger als 0,1 mm, und der Plattenteller-Höhenschlagdifferenz von weniger als 0,1 mm erhalten ist.

#### Hilfsmittel

- Kontroll- und
- Best.-Nr. 46173 Einstellehre Best.-Nr. 46010 - Einstell-Hilfsplatte
- Tonabnehmer-Einstellehre, enthalten im Tonabnehmer-Montage Kit

Best.-Nr. 05790

#### **2 MECHANICAL ADJUSTMENTS AND CHECKS**

The following mechanical checks of the cartridge system and the tone arm support require that the original factory specifications are still maintained, i.e. that the platter run-out does not exceed 0.1 mm and that the turntable wobble is less than 0.1 mm.

- Reference and alignment gauge,
- part No 46173 part No 46010 - Alignment disk,
- Cartridge alignment gauge included in cartridge installation kit, part No 05790

#### 2 CONTRÔLES ET AJUSTAGES **MÉCANIQUES**

Le contrôle mécanique du photocapteur et du pont porte-bras présuppose que la tolérance d'excentricité et de battement du plateau est plus petite que 0,1 mm.

#### Accessoires de contrôle

- gabarit de contrôle et de réglage
- No. 46010 - disque de référence
- gabarit de réglage de phonocapteur contenu dans le Kit de Montage de cellule No. 05790




Fig. 2.1

# 46173

Fig. 2.2

## **CHECKING THE TANGENTIAL** TRACKING

#### 2.1.1 **Prerequisites**

- Check parallel guiding of the stylus relative to platter surface.
  - Admissible deviation between position "A" and "B" < 0.3 mm (Fig. 2.1).
- Fig. 2.3:
  - Correct by twisting the tone arm shield (1) after the two hexagon-socket-head cap screws (2) of the carriage linkage have been unfastened.
  - Nominal distance between top edge of cartridge sled linkage to platter surface = 41 mm.
  - Correct distance by placing shims of the corresponding thickness under the platter motor (refer to Section 1.6.6, Fig. 1.5, shims 8).
- Check cartridge position using the centering adapter included with the alignment gauge of the cartridge alignement kit, and if necessary, correct within the play permitted by the mounting holes.




Fig. 2.3

### CONTRÔLES DU SYSTÈME TANGEN-TIEL

#### 2.1.1

#### **Préliminaires**

- Vérifiez le parallélisme du guidage de la pointe de lecture par rapport à la surface
  - L'écart admissible doit être intérieur à 0,3 mm entre les points (A) et (B) (Fig. 2.1).
- Fig. 2.3:
- Une correction s'effectue par une légère rotation de la plaque terminant le bras (1), après avoir libéré les 2 vis 6 pans intérieurs (2) qui la maintiennent aux glissières
- la distance entre le plateau et l'arrête supérieure de la glissère est de 41 mm. Une éventuelle correction s'effectue enimtercalant des rondelles sous le moteur d'entraînement (voir chapitre 1.6.6 Fig. 1.5, rondelles d'espacement 8).
- le contrôle de la position du phonocapteur se fait grâce au gabarit fournit avec le kit de montage de cellule. Cette position se corrige si nécessaire par le jeu des trous de fixation.

# KONTROLLE DER TANGENTIALEN **ABTASTSPUR**

#### 2.1.1 Voraussetzungen

- Parallelität der Nadelführung gegenüber der Plattentelleroberfläche überprüfen. Zulässige Abweichung innerhalb Punkt  $\langle A \rangle$  und Punkt  $\langle B \rangle < 0.3$  mm (Fig. 2.1).
- Fig. 2.3:
- Eine Korrektur erfolg durch entsprechendes Verdrehen des Tonarm-Schildes (1), nach dem Lösen der beiden Innensechskant-Kiemmschrauben (2) zum Tonabnehmerschlitten-Gestänge.
- Solldistanz Oberkant Tonabnehmer-schlitten-Gestänge bis Plattentellerebe-
- Eine Korrektur erfolgt durch Unterlegen des Plattentellermotors mit Distanzscheiben entsprechender Stärke (Siehe Kapitel 1.6.6, Fig. 1.5, Distanzscheiben 8).
- Mit dem Einsatz der, im Tonabnehmer-Einstellset enthaltenen Tonabnehmer-Einstellehre wird die Tonabnehmer-Position überprüft und wenn erforderlich innerhalb des Spiels seiner Befestigungslöcher korrigiert.

#### 2.1.2 Prüfen mit Einstellehre Nr. 46173

#### Anforderung

Die Nadel muss während ihrem Vorschub und in abgesenktem Zustand genau auf dem Radius (R) durch das Drehzentrum (S) des Plattentellers laufen (Fig. 2.1).

Zulässiges Toleranzfeld für max.  $\pm$  0.5° Spurwinkelfehler:

A (r1 = 150 mm): < 3 mm

B (r2 = 50 mm): < 1 mm

Diese Überprüfung erfolgt unter Verwendung der Einstellehre Nr. 46173 (Best-Nr.):

#### Vorbereitungen:

- Netzstecker ziehen; der Antriebsmotor darf während der folgenden Einstellkontrolle nicht laufen.
- Antriebssaite zu Tonabnehmerschlitten lösen (Spiralfeder aushaken).
- Tonabnehmer in Ruhelage auf Anschlag schieben (Nur in dieser Stellung darf der Tonabnehmer über die eingesetzte Einstellehre geschwenkt werden).
- Tonarmführung nach rechts ausschwenken.
- Gummimatte von Plattenteller entfernen.
- Tonabnehmer-Reinigungspinsel aus Chassis entfernen (unter leichtem Drehen nach oben ausziehen).

#### Einstellehre einsetzen

Die Lehre wird über den Bolzen des Plattentellerzentrums und in die freigegebene Bohrung zur Pinselaufnahme geführt.

Die Lehre muss sich ohne Kraftaufwand über, resp. in die beiden Fixpunkte schieben lassen: Fertigungstoleranzen in der Fixpunkte-Distanz werden durch Lösen der Bolzenbefestigung an der Lehre (Schlitzschraube lösen) kompensiert, – Schlitzschraube wieder festziehen.

#### Kontrollen

Die beiden folgenden Einstellungen sind in geringem Masse voneinander abhängig und müssen nach Justierungen wiederholt kontrolliert werden.

- - Die Nadel muss mittend zwischen die beiden Markierungslinien auf dem Schieber auftreffen (Lehren neueren Datums sind mit einer Mittelriss-Markierung versehen).
- Tonabnehmer auf die, dem Plattentellerzentrum n\u00e4heren Markierung positionieren und manuell absenken:
- Die Nadelspitze muss mittend zwischen den beiden Markierungslinien auf die Lehre aufsetzen.

#### 2.1.2 Checking with alignment gauge No 46173

#### Prerequisite

While the diamond stylus is tracking, it must run exactly on the radius (R) through center (S) of the turntable platter (Fig. 2.1.) Admissible tolerance range for a tracking error of max. ±0.5°:

A (r1 = 150 mm): < 3 mm

B (r2 = 50 mm): < 1 mm

Check with alignment gauge No 46173 (Part No):

#### Preparatory steps:

- Disconnect power cord to ensure that the platter will not rotate during the following checks.
- Unfasten carriage drive string (unhook spiral spring).
- Push cartridge to its resting position (the cartridge should only be allowed to traverse the alignment gauge in this position).
- Slide tone arm to the full right.
- Remove rubber mat from platter.
- Detach catridge cleaning brush from chassis (pull upward while lightly twisting).

#### Insert alignment gauge

Set gauge into the axial hole of the platter center pin and into the hole of the stylus brush mounting. It should be possible to slide the gauge effortlessly across or respectively over these two fixed points: manufacturing tolerances in the fixed-point distance are compensated by loosing the crossrecessed screw of the pin mounting on the gauge.

Retighten cross-recessed screw.

#### Checks

Since there is a certain amount of interdependence between the two adjustments described below, these checks may have to be repeated.

- Lower cartridge onto movable lever of the alignment gauge:
  - The stylus tip should touch the lever exactly between the two engraved lines. (On newer gauges this point is marked by a third line.)
- Position cartridge on the reference mark that is nearer to the platter center and manually lower stylus:
- The stylus tip should touch the gauge exactly between the two marks of the gauge.

#### 2.1.2 Vérification à l'aide du gabarit No. 46173

#### Conditions à respecter

La pointe de lecture doit se poser exactement sur rayon (R) partant du centre (S) du plateau (Fig. 2.1).

La tolérance maximale pour un angle d'erreur de piste de 0,5 degré est de:

A (r1 = 150 mm): < 3 mm

B (r2 = 50 mm): < 1 mm

Faites cette vérification avec le gabarit de réglage no. 46173:

#### Préparations:

- Retirez la fiche secteur; le moteur d'entaînement ne doit pas tourner pendant les contrôles de réglage suivants.
- Enlevez le câble d'entraînement du phonocapteur (décrochez le ressort).
- Amenez le phonocapteur en position de repos (le pont porte-bras ne doit être pivoté au dessus du gabarit que dans cette position).
- Pivotez le pont porte-bras.
- Enlevez le disque de caoutchouc
- Retirez le pinceau de nettoyage (tournez légèrement en tirant vers le haut)

#### Mise en place du gabarit

Placez le gabarit au centre du plateau et sur le trou du pinceau.

Celui-ci doit rentrer librement. Si non, libérez la vis à fente de centrage afin de compenser les tolérances de fabrication et resserrez-la.

#### Contrôles

Les deux réglages suivants sont interdépendants et doivent être ainsi répéés.

- Faites descendre la pointe de lecture sur la tige mobile du gabarit:
- La pointe doit se poser exactement entre les deux repères de la tige mobile la nouvelle version du gabarit comporteun troisième trait situé exactement au nilieu).
- Amenez le phonocapteur en face de la marque vers le centre du plateau et descendez-le manuellement;
  - La pointe de lecture doit se poser entre les deux traits.

#### 2.1.3 Prüfen mit Hilfe einer markierten Schallplatte

Die Überprüfung der tangentialen Nadelführung auf einen Spurwinkelfehler kann auch mit Hilfe einer, für Abspielzwecke nicht mehr verwendeten Schallplatte erfolgen:

- Mit möglichst spitzer Reissnadel auf Schallplatte einen Durchmesser markieren, welcher das Plattendrehzentrum genau (!) trifft.
- Netzstecker ausziehen und markierte Schallplatte auflegen, – Tonarmführung in Betriebsstellung einschwenken.

Fig. 2.1:

- Tonabnehmer manuell absenken und Schallplatte so positionieren, dass die Nadelspitze im Punkt (A) auf die Risslinie auftrifft Fig. 2.1, – Plattenteller gegen Verdrehen sichern (z.B. Klebeband zwischen Plattenteller und Chassis anbringen).
- Tonabnehmer mit Nadel über Punkt (B) positionieren und manuell absenken:
   Die Nadel muss innerhalb des, in Fig. 2.1 dargestellten Toleranzfeldes auf die Platte auftreffen.

## 2.1.3 Checking with a marked record

Tracking errors in the tangential stylus guidance can also be checked with the aid of a record that is no longer used:

- With a very sharp drawing point engrave a diameter on the record that runs exactly (!) through its center.
- Disconnect power cord, and place marked record on platter. Swing tone arm support into operating position.

Fig. 2.1:

- Lower cartridge manually and rotate marked record so that the stylus tip touches the engraved line in position "A" (Fig. 2.1). Keep platter from turning e.g. by securing it with adhesive tape to the chassis).
- Position cartridge with stylus over position "B" and lower cartridge manually:
   The stylus should touch the record within the tolerance field illustrated in Fig. 2.1.


#### 2.1.3 Vérifications avec un disque marqué

La vérification de la position du guide de bras de lecture peut se faire comme suit à l'aide d'un disque usagé n'ayant plus de valeur:

- Tracez sur le disque avec une pointe aussi fine que possible un rayon partant exactement du centre du disque.
- Retirez la fiche secteur, placez le disque et tournez le pont porte-bras en position de lecture.

Fig. 2.1:

- Abaissez le phonocapteur manuellement de manière à ce que la pointe de lecture touche le disque au point (A) sur la ligne gravée (Fig. 2.1). Bloquez la position du plateau (par ex.: bande autocollante entre le plateau et le châssis).
- Déplacez le phonocapteur au point (B) et abaissez-le:
  - La pointe de lecture doit se poser dans la plage du tolérances données à la figure 21



#### 2.1.4 Korrektur eines Spurwinkelfehlers

... durch Verstellen des Tonarmführung-Einrastpunktes in Betriebsstellung (Fig. 2.4)

Der federnde Rastbolzen (3) im Tonarm ist exzentrisch ausgeführt und lässt sich mit Hilfe eines Rundstahlstabes mit Ø 1,5 mm, welcher durch die radiale Bohrung im Bolzen geführt wird, entsprechend verdrehen.

Vorsicht:

Darauf achten, dass der Bolzen während des Verdrehens nicht axial aus der Bohrung gehoben wird. Dies wird verhindert, wenn während des Verdrehens die Tonarmführung ausserhalb der Raststellungen positioniert wird und mit leichtem Druck axial auf den Tonarmführungs-Drehpunkt entgegengewirkt wird.

## 2.1.4 Correction of tracking error

... by adjusting the cartridge detent in the operating position (Fig. 2.4):

The eccentric indexing pin (3) in the tone arm can be twisted by inserting a round steel rod (diameter 1.5 mm) into the radial hole of this pin.

Caution:

Ensure that the pin is not pulled axially out of the hole while it is being twisted. This can be prevented by positioning the tone arm outside the detent position and by applying light axial pressure to the tone arm's center of rotation.

#### 2.1.4 Correction de l'erreur de piste

... par déplacement du point de repos du pont porte-bras en position de lecture (Fig. 2.4):

La butée à ressort (3) du pont est mentée sur un excentrique et peut se pivoter au moyen d'une tige d'acier de 1,5 mm de diamètre passée à travers le trou radal de la cheville.

Important:

Vérifiez que pendant la rotation de la cheville, celle-ci no sorte pas du trou de butée. Vous pouvez l'éviter en exerçant une légère pression sur le pont au niveau du poin d'articulation.

Sollten sich bei den obenaufgeführten Justiervorgängen die Einstellbereiche als nicht ausreichend erweisen, deutet dies auf eine Veränderung der werkseitig ausgeführten Grundeinstellung hin.

Um diese Grundeinstellung wieder zu erhalten, ist wie folgt vorzugehen:

- Rastbolzen (3) in Mitte Einstellbereich stellen.
- Tonabnehmer mit obenerwähnter Einstellehre justieren.
- Lagerungzu Tonarmführung in ihrer Befestigung zum Chassis (drei Kreuzschlitzschrauben) lösen.
- Tonarmführung nach Einstellehre (46173) justieren und wieder festziehen.
- Kontrolle und Feinkorrektur, wie beschrieben, durch Ausrichten des Tonabnehmers in seiner Befestigung und Ausrichten der Tonarmführung durch Drehen des Rastbolzens.

(Rastbolzen bei starker Abnützung ersetzen).

Should the range of adjustment available from these two measures be insufficient, this is an indication that the basic factory settings are no longer maintained.

Proceed as follows in order to reestablish the original factory specifications:

- Turn indexing pin (3) to the center of its adjustment range.
- Adjust cartridge with alignment gauge.
- Unfasten the 3 cross-recessed screws that secure the tone arm bearing to the chassis.
- Adjust tone arm with alignment gauge (46173) and retighten screws.
- Check and fine-adjust as described above by aligning the tone arm in its mounting and by aligning the tone arm by rotating the indexing pin.

(Replace indexing pin if there are strong signs of wear).

Si la plage de réglage n'est pas suffisante pour corriger l'erreur, cela signifie qu'il y a eu modification du réglage original d'usine. Pour retrouver le réglage de départ, procédez comme suit:

- Placez la cheville de la butée (3) dans la position médiane de la plage de réglage.
- Ajustez le phonocapteur avec le gabarit comme vu précédement.
- Desserrez le palier d'articulation du pont sur le châssis (3 vis à tête en croix).
- Régler la position du pont avec le gabarit (46173) et reserrez les vis.
- Contrôlez et faites le réglage fin, comme vu plus haut de la position du phonocapteur et de celle du pont par pivotement de la cheville de butée.

(Remplacez la butée si elle est fortement usée).




Fig. 2.5

2.2

EINSTELLEN DER TONABNEHMERABSENKTIEFE

#### Kontrolle

- Gerät einschalten.
- Tonabnehmer über das innere Rillenprofil-Kreisband (r = ca. 75 mm) der Gummimatte positionieren und absenken:
   Die Nadelspitze muss minimalen Abstand zur höchsten Ebene des Rillenprofils halten. (Eine Berührung des Rillenprofils durch die zu weit abgesenkte Nadel
  kann über den Audioweg akustisch er-

#### Korrektur

fasst werden).

... an Tonabnehmer-Absenkeinstellschraube (4).

#### 2.3 EINSTELLEN DER TONABNEHMER-AUFLAGEKRAFT

Das Einstellen der Auflagekraft erfolgt durch Verstellen der Schlitzschraube (3) (Fig. 2.5). Bei schweren Tonabnehmern >6 p (60 mN) muss das Gegengewicht aus Blei montiert werden. Mit einer (CORREX)-Waage oder dem Waagestreifen (dem Tonabnehmer-Montage Kit beigelegt) ist die pick up-spezifisch vorgeschriebene Auflagekraft einzustellen (Siehe Kapitel 1.3/1.4, (TECHNISCHE DATEN) oder Vorschrift des Pick up-Herstellers).


#### 2.4 SCHALTPUNKTE DER ENDSCHALTER EINSTELLEN

#### Kontrolle

 Schaltpunkt für Endschalter Anschlag rechts (Tonabnehmer-Startposition)
 Distanz Drehzentrum (S) – Schaltpunkt = r1 = 147 mm +1/-0 mm (Fig. 2.6).

Dieser Abstand kann mit der Einstellhilfsplatte 46 010 ermittelt werden.

Die Platte en thält hierzu zwei konzentrische Rillen mit Radien von 147 und 148,5 mm.



#### 2.2 ADJUSTING THE CARTRIDGE LOWERING DEPTH

#### Check

- Switch turntable on.
- Position cartridge above the innermost ridge (r = 7.5 mm) of the turntable mat and lower cartridge;

The stylus tip should stop just above the ridge. (If the stylus actually touches the ridge, this can be detected through the audio path).

#### Corrective action:

... with screw (4) adjusting the maximum cartridge lowering depth.

## 2.3 ADJUSTING THE STYLUS FORCE

The stylus force can be corrected by adjusting the slotted-head screw (3) (Fig. 2.5). For relatively heavy cartridges > 6 p (60 mN), a corresponding lead balance weight must be mounted. Adjust to the recommended stylus force with the aid of a "CORREX" balance or a balancing strip (bypacked with the cartridge installation kit), refer to Section 1.3/1.4 "TECHNICAL DATA" or consult the instructions of the cartridge manufacturer.

#### 2.4 ADJUSTING THE TRIP POINTS OF THE LIMIT SWITCHES

#### Check

- Trip point for the right-hand limit switch (cartridge in start position)

Distance between platter center (S) and trip point = r1 = 147 mm + 1/-0 mm (Fig. 2.6).

This distance can be determined with the alignment disk 46 010. This disk features two concentric grooves with radii of 147 and 148.5 mm respectively.

#### 2.2 RÉGLAGE DE LA DESCENTE DU PHONOCAPTEUR

#### Vérification

- Enclenchez l'appareil.
- Avancez le bras jusqu'au dessus des sillons intérieurs (r = 75 mm) du couvreplateau en caoutchouc et abaissez la cellule;

La pointe de lecture doit alors effleurer le sommet des sillons (le contact de la pointe de lecture avec le sillon peut se contrôler acoustiquement à l'aide d'un canal audio).

#### Correction

... par la vis de réglage de descente (4).

#### 2.3 RÉGLAGE DE LA FORCE D'APPUI

La force d'appui se régle au moyen de la vis à tête fendue (3) (Fig. 2.5); pour les phonocapteurs de poids supérieur à 6 p (60 mN), la plaquette de plomb doit être montée. Réglez la force prescrite (Voir chapitre 1.3/1.4 (Caractéristiques techniques) ou les données du fabricant de cellules) à l'aide d'une balance CORREX ou de celle fournie dans le kit de montage de cellule.

#### 2.4 RÉGLAGE DES INTERRUPTEURS DE FIN DE COURSE

#### Vérification

 Point de commutation de l'interrupteur de butée droit (phonocapteur en position de départ). Distance du centre (S) au point de commutation =

r1 = 147 mm + 1/-0 mm (Fig. 2.6)

Cette cote est donnée sur le disque de référence 46010.

Le disque possède deux sillons concentriques, l'un de 147 et l'autre de 148,5 mm.

Es ist zweckmässig, den Tonabnehmer von Hand am Gestänge abzusenken (Haube entfernen)

Die Nadelspitze muss dann im Bereich zwischen den beiden Rillen liegen.

 Schaltpunkt für Endschalter Anschlag links (Tonabnehmer-Endposition)
 Distanz Drehzentrum (S) – Schaltpunkt = r2 = 50 mm ± 2 mm.

Dieser Abstand muss gemessen werden, er kann nicht mit der Einstellhilfsplatte kontrolliert werden.

#### Korrektur

... durch entsprechendes Schieben des zuständigen Mikroschalters innerhalb des Spiels seiner Befestigungsschrauben kann dessen Schaltpunkt verändert werden.

#### 2.5 POSITIONSSCHALTER DER TONARM-FÜHRUNG PRÜFEN

#### Kontrolle

Masskontrolle an Peripherie der Tonarmführungs-Ausladung (Fig. 2.6):

Wird während des Abspielmodus die Tonarmführung durch manuellen Eingriff um mehr als 5 mm, ±1 mm in beide Schwenkrichtungen bewegt, muss der Plattentellerantrieb ausschalten und der Tonabnehmer in Ruhestellung zurückfahren.

#### Korrektur

... durch entsprechendes Schieben des zuständigen Mikroschalters in der Eingriffshöhe, nach dem Lösen der Befestigungsschrauben.

#### 2.6 KONTROLLE DER TONABNEHMER-SCHLITTEN-ANTRIEBSSAITE

#### Vorgehen

- Gerät ausschalten.
- Tonarm-Abdeckhaube entfernen.
- Tonarmführung in Betriebsposition schwenken.
- Tonabnehmer in Endstellung (grösste Ausladung) bringen.

#### Kontrolle

 Tonabnehmer manuell (unter angemessenem Kraftaufwand) um 1 ...2 cm in Richtung Ruhestellung (Startposition) schieben;

Die Saite muss den Antriebsmotor drehen, ohne über dem Antriebsrad zu schleifen.

#### Massnahmen

 Antriebssaite und Antriebsrad wie Umlenkrad mit Aceton reinigen oder

Antriebssaite mit Zugfeder auswechseln.

It is advisable to lower the cartridge manually by pressing down on the lift rod. (Remove dust cover).

The stylus tip should touch the record exactly between the two grooves.

 Trip point for the left-hand limit switch (cartridge in run-out position).
 Distance between platter center (S) and

This distance must be measured since it cannot be checked with the alignment disk.

trip point =  $r2 = 50 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$ .

#### Corrective action

... by shifting the corresponding microswitch within the play available at its mounting screws.

#### 2.5 CHECKING THE POSITION SWITCH OF THE TONE ARM SUPPORT

#### Check

Dimensional check on the periphery of the tone arm projection (Fig. 2.6):

If the tone arm is swung out in play mode by more than 5 mm  $\pm 1$  mm, the platter motor should disengage and the cartridge should return to its rest position.

#### Corrective action

... by adjusting the height of the corresponding microswitch after loosening the mounting screws.

# 2.6 CHECKING THE CARRIAGE DRIVE STRING

#### Procedure

- Switch turntable off.
- Remove tone arm cover.
- Swing tone arm to play position.
- Set tone arm to its limit position (maximum projection).

#### Check

 By applying reasonable force, slide tone .arm 1 to 2 cm toward the rest position (start position):

The string should turn the drive motor without slipping on the drive wheel.

#### Corrective action

Clean drive string, drive wheel and pulley with acetone

0

replace drive string and spiral spring.

Il est recommandé de poser à la main le bras de lecture en appuyant sur la barre de relevage de cellule (enlever le capot).

La pointe de lecture doit alors se trouver entre les deux sillons.

 Point de commutation de l'interrupteur de butée gauche (phonocapteur en position de fin).

Distance du centre (S) au point de commutation =  $r2 = 50 \,\text{mm} \pm 2 \,\text{mm}$ .

Cette distance doit être mesurée, elle ne peut se contrôler à l'aide du disque de référence.

#### Correction

... par déplacement du micro-interrupteur, permis par le jeu de vis de fixation.

#### 2.5 VÉRIFICATION DES INTERRUPTEURS DE POSITIONNEMENT DU PONT PORTE-BRAS

#### Vérification

La valeur se mesure sur la tangente au cercle décrit par le pont (Fig. 2.6):

Si le pont porte-bras en position d'écoute subit un déplacement de plus de 5 ±1 mm, le bras de lecture remote, retourne à sa position de départ et le plateau s'arrête.

#### Correction

... par le réglage en hauteur du micro-interrupteur, après avoir desserré les visde fixation

#### 2.6 CONTRÔLE DU CÂBLE D'ENTRAÎ NE-MENT DU PHOTOCAPTEUR

#### Préparation

- Déclenchez l'appareil.
- Otez le capot.
- Basculez le pont en position de lecture.
- Positionnez le phonocapteur er fin de course (le plus grand déploiement).

#### Vérification

Déplacez manuellement le brass ur 1 ...
 2 cm en direction de la position de repos:
 Le câble doit al ors faire tourner lemoteur sans glisser sur la poulie d'entraînement.

#### Remède

Nettoyer les 2 poulies et le câbled 'entaînement avec de l'acétone

ou

changez le câble et le ressort de ension.

#### 3. ELEKTRISCHE EINSTELLUNGEN

Hinweis:

Das Gerät enthält elektrostatisch empfindliche Bauteile. Reparaturarbeiten sollten nur an entsprechend geschützten Arbeitsplätzen durchgeführt werden.

## 3.1 PLATTENTELLER-ANTRIEBSMOTOR

# 3.1.1 Funktionsbeschreibung B791

Siehe auch Section 4:
BLOCK DIAGRAM B791
Schaltbild
MOTOR CONTROL UNIT
1.179.192

## 1. Steuerung des Antriebsmotors

Das vom Antriebsmotor gelieferte Tachosignal wird (nach dem Sample and Hold-Prinzip) in eine DC-Spannung umgewandelt. Diese Spannung wird mit der Referenzspannung verglichen und danach der Motor geregelt. Gleichzeitig wird das Tachosignal dem Phasenkomparator zugeführt.

Der Referenzspannung wird noch das Korrektursignal des Phasenkomparators zuaddiert. Der Fensterdiskriminator dient als Synchronisationsdetektor und zündet bei Synchronlauf des Antriebsmotors die Synchron-LED (Bedienungsfeld).

Die Drehzahl wird durch Impulstasten vorgewählt. Die Information wird im SPEED-FF gespeichert. Dieser steuert den Frequenzteiler und die Zeitkonstante des Frequenz-Spannungswandlers.

Das Signal DRIVE-INHIBIT bringt den Motor zum Stillstand.

#### 2. Referenzsignal

Da neben der Nominalgeschwindigkeit auch die variable Geschwindigkeit quarzgenau ist, erfordert dies ein erhöhter Aufwand an programmierbaren Teilern und deren Ansteuerung. Die Geschwindigkeit kann mit den Tasten (UP) und (DOWN) schrittweise um 0,1% in der entsprechenden Richtung verändert werden. Dabei wird der Auf-/Abwärtszähler (IC 10, IC 13) jeweils um eine Stufe erhöht bzw. vermindert. Anhaltendes Drücken der Tasten bewirkt eine höhere Schrittfrequenz (ca. 100 Schritte in 6 bis 8 Sekunden). Beim Einschalten wird der Zähler auf 128 gesetzt. Beim Umschalten von 33 auf 45 oder umgekehrt, wird der Inhalt nicht gelöscht

#### 3. ELECTRICAL ADJUSTMENTS

Note

This turntable is equipped with electrostatically sensitive components. For this reason, repair work should be performed in a suitably protected work place.

## 3.1 PLATTER MOTOR

#### 3.1.1 Functional description B791

Also refer to Section 4:
BLOCK DIAGRAM B791
Circuit diagram
MOTOR CONTROL UNIT
1.179.192

#### 1. Platter motor control

The tacho signal generated by the platter motor is converted to a DC voltage using the sample-and-hold principle. The resulting voltage is compared with the reference voltage to regulate the motor speed. The tacho signal is also fed to the phase comparator.

The correction signal of the phase comparator is added to the reference voltage. The window discriminator serves as a synchronization detector and enables the LED on the operating strip when synchronous running has been achieved.

The nominal platter speed is preselected with the two momentary-action push buttons. This selection information is stored in the SPEED flip-flop which in turn controls the frequency divider and the time constant of the frequency-to-voltage converter.

The DRIVE INHIBIT signal stops the motor.

#### 2. Reference Signal

Since in addition to the nominal speed also the variable speed is quartz-controlled, this turntable is equipped with additional programmable dividers and corresponding control elements. The speed can be varied with the varispeed push buttons "UP" (faster) and "DOWN" (slower) in steps of 0,1%. This is accomplished by incrementing or decrementing the binary up/down counter (IC10, IC13). If either push button is held down continuously, the step frequency increases (approximately 100 steps in 6 to 8 seconds). When the turntable is switched on, the counter is initialized to 128. The counter content is not affected by switching from 33 to 45 RPM or vice-versa.

#### **3 RÉGLAGES ÉLECTRIQUES**

Important:

L'appareil contient des composants sensibles à l'électronicité statique. Les travaux de réparation doivent se faire à une place de travail protégée en conséquence.

#### 3.1 MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT DU PLATEAU

#### 3.1.1 Description des fonctions B791

Voir aussi section 4: BLOCK DIAGRAM B791 Schéma MOTOR CONTROL UNIT

1.179.192

#### Commande du moteur d'entraînement

Le signal tachymétrique provenant du moteur d'entraînement du plateau est converti en tension continue (selon le principe d'échantillonage avec rampe). Comparée à la tension de référence, elle active ainsi la régulation du moteur. Simultanément le signal tachymétrique est envoyé au comparateur de phase.

A la tension de référence, on ajoute le signal de correction du comparateur de phase. Le discriminateur à intervalle de phase (window discrimination) fait fonction de détecteur de synchronisation et libère la diode LED de synchronisation en cas de marche synchrone du moteur central. Des touches à impulsion permettent de sélectionner le nombre de tours. L'information est mémorisée dans le SPEED-FF. Celui-ci commande le diviseur de fréquence et la constante de temps du convertisseur fréquence-tension. Le signal DRIVE INHIBIT produit l'ariêt du moteur.

#### 2. Signal de référence

La vitesse variable (tout comme la vitesse nominale) est pilotée par quartz et exge de ce fait un plus grand nombre de divseurs programmables pour être commandée. La vitesse peut être modifiée par pas de 0,1% dans le sens désiré par les touches JP) et (DOWN). Ainsi les deux compteurs - décompteurs (IC 10, IC 13) seront incrénentés ou décrémentés à chaque pas. L'appu i prolongé sur l'une des deux touches gérè re rapidement des pas (environs 100 en 6à 8 seconds). A l'enclenchement le compteur est positioné sur 128. Son contenu n'est pas effacé lors du passage de la vitesse de 33 à 45 ou 45 à 33 tours/min.

	1110 0011	+9,9%
	1000 0001	+0,1%
POWER ON	1000 0000	Nominal
	Ø111 1111	- 0,1%
	ØØØ1 11Ø1	- 9,9%

1110 Ø011 +9,9% 1000 0001 +0,1% POWER ON 1000 0000 nominal 0111 1111 -0,1% 0001 1101 -9,9%

POWER ON 1110 ØØ11 +9,9% 1000 ØØ01 +0,1% 1000 ØØ00 Nominale Ø111 1111 -0,1% ØØ01 1101 -9,9%

Die Ausgänge des Auf-/Abwärtszählers sind Adressen für das ROM (IC 11), welches dann die programmierbaren Teiler ansteuert. Die niedrigsten 8-Bit werden während der PE = H (ca. 2,6  $\mu$ s) direkt in den Teiler (IC 16, IC 14) geladen. Die restlichen 2-Bit und die Begrenzung des Auf-/Abwärtszählers bei  $\pm$  9,9% werden im Register (IC 12) zwischengespeichert.

Der Quarzoszillator (IC 21, Pin 1) schwingt auf 3,072 MHz und wird mit einem Teiler (IC 19, Pin 1) auf 192 kHz heruntergeteilt, und anschliessend der Geschwindigkeit entsprechend auf nom. 55,55 bzw. 75,0 Hz geteilt (IC 16, IC 14, IC 7). Diese Adressen werden auch im D/A-Wandler (R16 ... R 20) für die Referenzspannung verwendet.

Ein Rampengenerator, gesteuert von IC 14, Pin 12 bildet den Phasenkomparator. Je nach der Phasenlage des Tachosignals zum Referenzsignal wird von der Rampe mittels S 4 (IC 5, Pin 4) die momentane Spannung in den Haltekondensator C 19 geladen. Damit sich dieser nicht zu schnell entlädt, wird das Signal über einen FET-Op-Amp geführt (IC 8, Pin 1).

Anmerkung:

Da die Quarzreferenz für C-MOS-Logik bei + 6 V Speisespannung an der oberen Grenze liegt, eignen sich für IC 19 nur Fabrikate, deren typische Clock-Frequenz über 4 MHz liegt.

#### 3. Frequenzspannungswandler

Das Tachosignal (ca.1 mV bei 33,33 U/min) wird über IC 9, Pin 1 verstärkt, wobei zwei antiparallel geschaltete Dioden das Übersteuern des Verstärkers verhindern.

Anschliessend wird das Signal über den Schmitt-Trigger IC 9, Pin 2 in ein Rechtecksignal umgewandelt (TP 2) und damit Monoflop IC 2, Pin 1 angesteuert. Monoflop IC 2, Pin 2 Steuert während 3 ms Q1 an, welcher dadurch C7 auf + 6 V auflädt. Während der verbleibenden Zeit einer Periode entlädt sich C7 über R6 und R15 (bei 33,33 U/min R6, R22, R14 und R15).

40 μs bevor C7 wieder auf +6V aufgeladen ist, wird die momentane Spannung über S3 (IC 5), angesteuert über Monoflop

are used for the ROM (IC 11), which controls the programmable divider. The low-order 8 bits are loaded directly into the diver (IC 16, IC 14) while PE = H (approx. 2.6 s). The remaining 2 bits and the limit for the binary up/down count of the  $\pm 9.9$ % are buffered in the register (IC 12).

The outputs of the binary up/down counter

The quartz oscillator (IC 21, pin 1) oscillates with a frequency of 3.072 MHz. Its frequency is stepped down to 192 kHz by a divider (IC 19, pin 1) and subsequently divided down (IC 16, IC 14, IC 7) to nom. 55.55 or 75.0 Hz, depending on the speed selected by the operator. These pins are also addressed by the D/A converter (R 16 ... R 20) for the reference voltage.

A ramp generator, controlled by IC14, pin 12, functions as a phase generator. With the aid of S 4 (IC5, pin 4), the ramp loads the momentarily required voltage into the holding capacitor C19, depending on the phase relation of the tacho signal to the reference signal. To prevent the capacitor from discharging too early, the signal is conducted via the FET op amp (IC8, pin 1).

#### Note:

Because the quartz reference is rather high for a C-MOS logic driven by +6V, only those makes are suitable for IC19 which feature a typical clock frequency in excess of 4 MHz.

#### 3. Frequency-to-voltage converter

The tacho signal (approx. 1mV at 33.33 RPM) is amplified by IC 9, pin 1. Two antiparallel-connected diodes prevent overdriving of the amplifier.

This signal is subsequently converted to a square-wave signal (TP2) via the Schmitt trigger IC 9, pin 2, which in turn triggers monoflop IC 2, pin 1. Monoflop IC 2, pin 2, drives Q1 during 3 ms which in turn charges C7 to +6 V. During the remaining time of a periode, C7 discharges via R6 and R15 (for 33.33 RPM = R6, R22, R14 and R15).

40 µs before C7 is recharged to +6 V, the momentary voltage is applied to the holding capacitor via S3 (IC5) which is controlled by monoflop IC 2, pin 1. IC 8, pin 2

Les sorties des compteurs-décompteurs forment les adresses pour la ROM (IC 11) qui commande les diviseurs programmables. Les 2 bits de poids faible sont chargés directement dans les diviseurs (IC 16, IC 14) pendant P.E. = H (environ 2,6 µs). Les 2 bits restant et les limits du compteur-décompteur à ±9,9% sont mémorisés temporairement dans le registre (IC 12).

L'oscillateur à quartz (IC 21, broche 1) travaille à 3,072 MHz. Cette fréquence est divisée (IC 19) et devient 192 kHz. Ensuite cette valeur est subdivisée (IC 16, IC 14, IC 7) pour l'amener à 55,55 Hz, respectivement 75,0 Hz selon la vitesse. Les adresses sont également utilisées pour créer au travers du convertisseur D/A (R16 ... 20) la tension de référence.

Un générateur en dents de scie, commandé par IC 14, broche 12 constitue le comparateur de phase. Le générateur en dents de scie va, selon la phase du signal tachymétrique par rapport au signal de référence, charger par l'intermédiaire de S4 (IC 5, broche 4) la tension momentanée dans le condensateur de maintien C19. Pour éviter une décharge trop rapide de ce dernier le signal traverse un ampli opérationnel à transistor à effet de champ (IC 8, broche 1).

#### Remarque:

Comme le signal de référence quartz pour logique C-MOS se situe à la limite supérieure en cas de tension d'alimentation de +6 V, seuls les exemplaires dont la fréquence horloge typique est supérieure à 4MHz peuvent entrer en ligne de compte pour IC

#### 3. Convertisseur de fréquence en tension

Le signal tachymétrique (env. 1mV à 33,33 t/min) est amplifié par IC 9, broche 1; deux diodes montées tête-bêche préviennent une surcharge de l'amplificateur. Le signal est ensuite transformé par un trigger de Schmitt (IC 9, broche 2) en un signal carré (TP 2) qui attaque la monostable (IC 2, broche 1). La monostable (IC 2, broche 2) attaque Q1 pendant 3 ms, ce qui décharge C7 à +6 V. Pendant le reste du temps d'une période, C7 se décharge par l'intermédiaire de R6 et R15 (dans le cas de 33,33 t/min: R6, R22, R14 et R15).

40 µs avant que C7 ne soit à nouveau chargé à +6 V, la tension momentanée est appliquée au condensateur de maintien par l'in-

IC 2, Pin 1, inden Haltekondensator geführt. IC 8, Pin 2 dient wieder als hochohmiger Puffer. Diode D2 muss sehr kleine Sperrströme aufweisen und darf daher nicht durch einen anderen Typ ersetzt werden. Sobald die korrigierte Tachospannung innerhalb des festgelegten Spannungsfensters, und der Phasenkreis stabil ist, gibt der Fensterdiskriminator die LED-Anzeige frei.

serves as a high-impedance buffer. Diode D2 must possess very small reverse currents and therefore cannot be replaced by a different type.

As soon as the tacho voltage is corrected within the predefined voltage window, and the phase-locked loop is stabilized, the window discriminator enables the LED.

#### 4. Der Antriebsmotor

Die Spulen wie die Hall-Generatoren sind elektrisch um 90 Grad zueinander versetzt angeordnet. Das rotierende Magnetfeld des Ringmagneten erzeugt in den Hall-Generatoren eine sinusähnliche Spannung. Die Spannungsamplitude ist proportional zum Steuerstrom des Hall-Generators. Dieser hat die Eigenschaften eines Multiplika-

Die Hall-Generatorspannungen werden in IC 20 verstärkt und steuern über die Driver-Transistoren Q6 ... Q9 die Spulen an.

#### Hinweis:

Der Antriebsmotor sollte im Service nur als komplette Einheit ausgewechselt werden. Eine Zerlegung ist unumgänglich, falls die Hall-Generatoren ausgewechselt werden müssen. Es ist darauf zu achten, dass nur solche mit der gleichen Farbpunkt-Codierung eingesetzt werden.

#### 5. 7-Segment Display

Die gewählte Nominalgeschwindigkeit wird mit den ersten beiden Ziffern angezeigt. Zwischenwerte werden nur im Betriebsmodus (VARI-SPEED) angezeigt und stellen die Abweichung in Prozenten des Nominalwertes dar (max. ±9,9%).

Die Daten für die Geschwindigkeitsanzeige sind ebenfalls im ROM (IC 11) gespeichert und werden in zwei 8-Bit Worten ausgelesen. Der nachfolgende 8-Kanal Parallel/Seriell Wandler (IC 18) liefert dann dem 7-Segment Decoder/Driver (IC 17) die 16-Bit Daten im gewünschten Format. Die notwendigen Steuersignale für den Parallel/Seriell-Wandler werden in IC 19, Pin 2 generiert.

#### 4. Platter motor

The coils as well as the Hall generators are to be electrically offset by 90°. The rotating field of the annular magnet generates a sine-shaped voltage in the Hall generators. The voltage amplitude is proportional to the control current of the Hall generator. The latter also possesses the characteristics of a multiplier.

The Hall generator voltages are amplified in IC 20 and sontrol the coils via the driver transistors Q6 ... Q9.

#### Note:

In the course of normal repair work, the platter motor should only be replaced as a complete assembly. Disassembly of the motor becomes unavoidable if the Hall generators need to be replaced. Make sure that only generators with identically colored dots are used.

#### 5. 7-Segment display

The selected nominal speed is displayed with the first two digits. In VARI SPEED mode, intermediate values are displayed as deviation in percent from the nominal value (max. ±9.9%).

The data for the speed indication are also stored in ROM (IC 11) and are read out in two 8-bit words. The subsequent 8-channel parallel/serial converter (IC 18) supplies the 7-segment decoder/driver (IC 17) with the 16-bit data in the appropriate format. The required control signals for the serial/parallel converter are generated in IC 19, pin 2.

termédiaire de S3 (IC 5), attaqué par la monostable (IC 2, broche 1). De son coté, IC 8, broche 2 sert à nouveau de circuit tampon à haute impédance. La diode D2 doit présenter de très faible courants inverses et ne doit par conséquent pas être remplacée par un autre type de diode. Dès que la tension tachymétrique corrigée se trouve dans la plage de tension désirée et que le circuit de phase se stabilise, le discriminateur à intervalle de phase (window discriminator) libère l'affigage à diodes électroluminescentes LED.

### 4. Moteur d'entraînement de plateau

Les bobines, comme les générateurs de Hall, sont décalées électriquement de 90° l'une par rapport à l'autre. Le champ magnétique tournant de l'aimant annulaire produit au niveau des générateurs de Hall une tension quasi sinusoïdale. L'amplitude de la tension est proportionnelle au courant de commande du générateur de Hall. Celui-ci a donc les caractéristiques d'un multiplicateur.

Les tensions de Hall sont amplifiées dans IC 20 et commandent les bobines pour l'intermédiaire des transistors Q6 ... Q9.

#### Remarque:

Dans le service après vente, le moteur d'entraînement de plateau ne devant être remplacé que sous forme d'unité complète. Le remplacement des générateurs de Hall ne peut se faire qu'après avoir démonté le moteur. A cette occasion on n'utilisera que des générateurs de Hall portant les mêmes repères de couleur.

#### 5. Affichage

La vitesse nominale choisie est affichée sur les deux premiers chiffres de l'affichage. Les valeurs intermédiaires de la dérive de vitesse en % (max. ±9,9%) sont affichées seulement en mode (VARI SPEED).

Les données commandant l'affichage de vitesse sont mémorisées dans la RCM (IC 11) sous forme de deux mots de 2 bits. Le convertisseur parallèle-série fournit à u décodeur 7 segments les données en format 16 bits. Les signaux de commande nécessaires au convertisseur parallèle-série proviennent de l' IC 19.

#### 6. Disco-Start (Option)

Der Disco-Start Eingang erlaubt ein Absenken der Tonzelle ohne dass sich der Plattenteller dreht und dient zum exakten Auffinden von Musikbeginn oder speziellen Passagen.

Der Motorsteuerprint weist eine Buchsenleiste J2 für das Zusatzkabel 1.179.184 auf, welches auch den Fernsteuerstecker enthält.

Siehe SECTION 6, ZUBEHÖR.

## 3.1.2 Funktionsbeschreibung B795

Siehe auch Section 4:

- BLOCK DIAGRAM B795
- Schaltschema

MOTOR CONTROL UNIT

1.179.252

#### 1. Steuerung des Antriebsmotors

Das vom Antriebsmotor gelieferte Tachosignal wird (nach dem Sample and Hold-Prinzip) in eine DC-Spannung umgewandelt. Diese Spannung wird mit der Referenzspannung verglichen und danach der Motor geregelt. Gleichzeitig wird das Tachosignal dem Phasenkomparator zugeführt

Der Referenzspannung wird noch das Korrektursignal des Phasenkomparators zuaddiert. Der Fensterdiskriminator dient als Synchronisationsdetektor und zündet bei Synchronlauf des Antriebsmotors die Synchron-LED (Bedienungsfeld).

Die Drehzahl wird durch Impulstasten vorgewählt. Die Information wird im SPEED-FF gespeichert. Dieser steuert den Frequenzteiler und die Zeitkonstante des Frequenz-Spannungswandlers.

Das Signal DRIVE-INHIBIT bringt den Motor zum Stillstand.

#### 2. Referenzsional

Als Referenz dient ein 3,072 MHz Quarz, welcher zusammen mit IC 9, Pin 1 den Oszillator bildet. Die Frequenz wird zunächst über IC 7, Pin 14 auf 32 kHz geteilt und anschliessend durch zwei in Reihe geschaltete program mierbare Teiler IC 5 und IC 6 der Drehzahl entsprechend auf 55,55 Hz oder 75,0 Hz her untergeteilt.

#### 6. Disco start (option)

With the optional disco start input, the cartridge can be lowered even when the platter does not rotate. It is used for locating the exact starting position of a selection or special passages.

The motor control PCB features a female multipoint connector type J2 for the auxiliary cable 1.179.184 which also contains the remote control connector.

Refer to SECTION 6, ACCESSORIES.

## 3.1.2 Functional description B795

Also refer to Section 4:

- BLOCK DIAGRAM B795
- Circuit diagram

MOTOR CONTROL UNIT

1.179.252

#### 1. Platter motor control

The tacho signal generated by the platter motor is converted to a DC voltage using the sample-and-hold principle. The resulting voltage is compared with the reference voltage to regulate the motor speed. The tacho signal is also fed to the phase comparator.

The correction signal of the phase comparator is added to the reference voltage. The window discriminator serves as a synchronization detector and enables the LED on the operating strip when synchronous running has been achieved.

The platter speed is preselected with the two momentary-action push buttons. This selection information is stored in the SPEED flip-flop which controls the frequency divider and the time constant of the frequency-to-voltage converter.

The DRIVE INHIBIT signal stops the motor.

#### 2. Reference Signal

The reference source is a 3.072 MHz quartz which, together with IC 9, pin 1, constitutes the oscillator. The frequency is first stepped down to 32 kHz by IC 7, pin 14 and subsequently divided down to the desired platter speed of 55.55 Hz or 75.0 Hz by the two programmable, serially connected dividers IC 5 and IC 6.

#### 6. Option (Disco-start)

L'entrée Disco-start permet d'abaisser le phonocapteur sans faire tourner le plateau pour retrouver le début exact d'une plage de musique ou d'un passage précis.

Le circuit de commande de moteur possède un connecteur J2 pour le raccordement du câble 1.179.184 fourni avec la prise de télécommande.

Voir SECTION 6. ACCESSOIRES.

#### 3.1.2 Description des fonctions B795

Voir aussi section 4: BLOCK DIAGRAM B795 Schéma MOTOR CONTROL UNIT

1.179.252

## Commande du moteur d'entraînement

Le signal tachymétrique provenant du moteur d'entraînement du plateau est converti en tension continue (selon le principe d'échantillonage avec rampe). Comparée à la tension de référence, elle active ainsi la régulation du moteur. Simultanément le signal tachymétrique est envoyé au comparateur de phase.

A la tension de référence, on ajoute le signal de correction du comparateur de phase. Le discriminateur à intervalle de phase (window discrimination) fait fonction de détecteur de synchronisation et libère la diode LED de synchronisation en cas de marche synchrone du moteur central. Des touches à impulsion permettent de sélectionner le nombre de tours. L'information est mémorisée dans le SPEED-FF. Celui-ci commande le diviseur de fréquence et la constante de temps du changeur de fréquence. Le si gnal DRIVE INHIBIT produit l'arrêt du moteur.

#### 2. Signal de rérérence

Un quartz travaillant à la fréquence de 3,072 MHz forme avec le circuit intég ré IC 9, l'oscillateur. La fréquence est tout d'abord divisée par 96, par l'intermédiaire de IC 7, broche 14, ce qui la met à 32 kHz. Cette valeur est ensuite subdivisée par deux diviseurs programmables IC 5 et IC 6 □ ranchés en série pour l'amener à 55,55 Hz ou

Ein Rampengenerator, gesteuert von IC 6, Pin 12 bildet den Phasenkomparator. Je nach der Phasenlage des Tachosignals zum Referenzsignal wird von der Rampe mittels S1 (IC 2, Pin 1) die momentane Spannung in den Haltekondensator C14 geladen. Damit sich dieser nicht zu schnell entlädt, wird das Signal über einen FET-Op-Amp geführt (IC 3, Pin 1).

Anmerkung:

Da die Quarzreferenz für C-MOS Logik bei +6 V Speisespannung an der oberen Grenze liegt, eignen sich für IC 7 nur Fabrikate, deren typische Clock-Frequenz über 4 MHz liegt.

#### 3. Frequenzspannungswandler

Das Tachosignal (ca. 1 mV bei 33,33 U/min) wird über IC 4, Pin 1 verstärkt, wobei zwei antiparallel geschaltete Dioden das Übersteuern des Verstärkers verhindern.

Anschliessend wird das Signal über den Schmitt-Trigger IC 4, Pin 2 in ein Rechtecksignal umgewandelt (TP 2) und damit Monoflop IC 1, Pin 1 angesteuert. Monoflop IC 1, Pin 2 steuert während 3 ms Q1 an, welcher dadurch C2 auf +6V auflädt. Während der verbleibenden Zeit einer Periode entlädt sich C2 über R3 und R10 (bei 33,33 U/min R2, R3, R9 und R10).

40 µs bevor C2 wieder auf + 6 V aufgeladen ist, wird die momentane Spannung über S4 (IC 2), angesteuert über Monoflop IC 1, Pin 1, in den Haltekondensator geführt. IC 3, Pin 2 dient wieder als hochohmiger Puffer. Diode D1 muss sehr kleine Sperrströme aufweisen und darf daher nicht durch einen anderen Typ ersetzt werden.

Sobald die korrigierte Tachospannung innerhalb des festgelegten Spannungsfensters, und der Phasenkreis stabil ist, gibt der Fensterdiskriminator die LED-Anzeige frei. A ramp generator, controlled by IC 6, pin 12 functions as a phase generator. With the aid of S1 (IC 2, pin 1), the ramp loads the momentarily required voltage into the holding capacitor C14, depending on the phase relation of the tacho signal to the reference signal. To prevent teh capacitor from dischaging too early, the signal is conducted via the FET op amp (IC 3, pin 1).

#### Note:

Because the quartz reference is rather high for a C-MOS logic driven by +6V, only those makes are suitable for IC 7 which feature a typical clock frequency in excess of 4 MHz.

#### 3. Frequency-to-voltage converter

The tacho signal (approx. 1mV at 33.33 RPM) is amplified by IC 4, pin 1. Two antiparallel-connected diodes prevent overdriving of the amplifier.

This signal is subsequently converted to a square-wave signal (TP2) via the Schmitt trigger IC 4, pin 2, which triggers monoflop IC1, pin 1. Monoflop IC1, pin 2, drives Q1 during 3 ms which in turn charges C2 to +6 V. During the remaining time of a periode, C2 discharges via R3 and R10 (for 33.33 RPM = R2, R3, R9 and R10).

40 µs before C2 is recharged to +6 V, the momentary voltage is applied to the holding capacitor via S4 (IC2) which is triggered by monoflop IC1, pin1. IC3, pin 2 serves as a high-impedance buffer. Diode D1 must possess very small reverse currents and therefore cannot be replaced by a different type.

As soon as the tacho voltage is corrected within the predefined voltage window, and the phase-locked loop is stabilized, the window discriminator enables the LED.

### 4. Platter motor

The coils as well as the Hall generators are to be electrically offset by 90°. The rotating field of the annular magnet generates a sine-shaped voltage in the Hall generators. The voltage amplitude is proportional to the control current of the Hall generator. The latter also possesses the characteristics of a multiplier.

75,0 Hz selon le nombre de tours. Un générateur en dents de scie, commandé par IC 6, broche 12 constitue le comparateur de phase. Le générateur en dents de scie va, selon la phase du signal de référence, charger par l'intermédiaire de S1 (IC 2, broche 1) la tension momentanée dans le condensateur de maintien C14. Pour éviter une décharge trop rapide de ce dernier, le signal traverse un ampli opérationnel à transistor à effet de champ (IC 3, broche 1).

Remarque:

Comme le signal de référence quartz pour logique C-MOS se situe à la limite supérieure en cas de tension d'alimentation de +6 V. seuls les exemplaires dont la fréquence horloge typique est supérieure à 4 MHz peuvent entrer en ligne de compte pour IC 7.

## 3. Convertisseur de fréquence en tension

Le signal tachymétrique (env. 1mV à 33,33 t/min) est amplifié par IC 4, broche 1; deux diodes montées tête-bêche préviennent une surcharge de l'amplificateur. Le signal est ensuite transformé par un trigger de Schmitt (IC 4, broche 2) en un signal carré (TP 2) qui attaque la monostable (IC 1, broche 1). La monostable (IC 1, broche 2) attaque Q1 pendant 3 ms, ce qui décharge C 2 à +6 V. Pendant le reste du temps d'une période, C2 se décharge par l'intermédiaire de R3 et R10 (dans le cas de 33,33 t/min: R2, R3, R9 et R10).

40 µs avant que C2 ne soit à nouveau chargé à +6 V, la tension momentanée est appliquée au condensateur de maintien par l'intermédiaire de S4 (IC 2), attaqué par la monostable IC 1, broche 1. De son coté, IC 3, broche 2 sert à nouveau de circuit tampon à haute impédance. La diode D1 doit présenter de très faible courants inverses et nedoit par conséquent pas être remplacée par un autre type de diode. Dès que la tension tachymétrique corrigée se trouve dans la plage de tension désirée et que le circuit de phase se stabilise, le discriminateur à intervalle de phase (window discriminator) libère l'affigage à diodes électroluminescentes LED.

#### 4. Moteur d'entraînement de plateau

Les bobines, comme les générateurs de Hall, sont décalées électriquement de 90° l'une par rapport à l'autre. Le champ magnétique tournant de l'aimant annulaire produit au niveau des générateurs de Hall une tension quasi sinusoïdale. L'amplitude de la tension est proportionnelle au courant de commande du générateur de Hall. Celui-ci a donc les caractéristiques d'un multiplicateur.

#### 4. Der Antriebsmotor

Die Spulen wie die Hall-Generatoren sind elektrisch um 90 Grad zueinander versetzt angeordnet. Das rotierende Magnetfeld des Ringmagneten erzeugt in den Hall-Generatoren eine sinusähnliche Spannung. Die Spannungsamplitude ist proportional zum Steuerstrom des Hall-Generators. Dieser hat die Eigenschaften eines Multiplikators.

Die Hall-Generatorspannungen werden in IC 6 verstärkt und steuern über die Driver-Transistoren Q4 ... Q7 die Spulen an.

#### Hinweis:

Der Antriebsmotor sollte im Service nur als komplette Einheit ausgewechselt werden. Eine Zerlegung ist unumgänglich, falls die Hall-Generatoren ausgewechselt werden müssen. Es ist darauf zu achten, dass nur solche mit der gleichen Farbpunkt-Codierung eingesetzt werden.

#### 3.1.3 Einstellungen

#### Hinweis:

Im nachfolgenden Text in [Eckklammern] gesetzte Bauteile-Bezeichnungen beziehen sich auf den Gerätetyp B795.

#### Schaltbilder

Siehe Section 4 MOTOR CONTROL UNIT B791 1.179.192 MOTOR CONTROL UNIT [B795] 1.179.252

#### Hilfsmittel

 Auflage für ausgebautes Plattenteller-Chassis

Für eine schonende Behandlung des Gerätes während Manipulationen im ausgebauten Zustand empfiehlt sich die Bereitstellung einer Auflage für das Plattenteller-Chassis. Diese kann aus vier, ca. 10 cm hohen (Holz-)Quadern bestehen, welche zugunsten der Standfestigkeit auf einer Holzplatte befestigt – das Chassis an den vier Ecken abstützt. Ferner kann das Gerät in dieser Position bei ausgebautem Chassis betrieben werden. Dies ist für Justierarbeiten und Messungen am Steuerungsteil unumgänglich. Wichtig dabei ist, dass die Auflagen das Chassis genau waagrecht und wackelfrei stützen.

- Verlängerungskabel für Motorsteuerung Best.-Nr. 46171
- Wobbel-Messgerät(z.B. Wölke ME 102) oder
- Wave Analyzer
- Selektiv-Filter 3.33 Hz und 6.67 Hz

Best.-Nr. 46 150

Messplatte REVOX Best.-Nr. 46 010

The Hall generator voltages are amplified in IC 6 and control the coils via the driver transistors Q4 ... Q7.

#### Note:

In the course of normal repairwork, the platter motor should only be replaced as a complete assembly. Disassembly of the motor becomes unavoidable if the Hall generators need to be replaced. Make sure that only generators with identically colored dots are used.

#### 3.1.3 Adjustments

#### Note:

The components subsequently identified in [square brackets] refer to the turntable model B795.

#### Circuit diagrams

Refer to Section 4
MOTOR CONTROL UNIT B791 1.179.192
MOTOR CONTROL UNIT [B795] 1.179.252

#### Aids

- Support structure for dismantled turntable chassis. To protect the unit during manipulations in the dismantled condition, it is recommended to prepare a support structure for the turntable chassis. This support can be constructed from four, approximately 10 cm (4") high (wood) cubes which, in order to increase the stability, are fastened to a wooden board. The cubes support the chassis on its four corners. This arrangement also has the advantage that the turntable can now be operated in this disassembled condition. This is a prerequisite for making adjustments and for performing measurements on the control section. Ensure that the above construction supports the chassis exactly horizontally and without tottering.
- Extension cable for motor control Part No 46171
- Sweep signal meter (e.g. Woelke ME 102)
- or
- Wave analyzer
- Selective filter 3.33 Hz and 6.67 Hz

Part No 46150

- Test record REVOX Part No 46 010

Les tensions de Hall sont amplifiées dans IC 6 et commandent les bobines par l'intermédiaire des transistors Q4 ... Q7.

#### Remarque:

Dans le service après vente, le moteur d'entraînement de plateau ne devrait être remplacé que sous forme d'unité complète. Le remplacement des générateurs de Hall ne peut se faire qu'après avoir démonté le moteur. A cette occasion on n'utilisera que des générateurs de Hall portant les mêmes repères de couleur.

#### 3.1.3 Réglage

#### Remarque:

Les designations de pièces inscrites entre crochets dans le texte suivant se rapportent au B795.

#### **Schémas**

Voir section 4

MOTOR CONTROL UNIT B791 1.179.192 MOTOR CONTROL UNIT [B795]1.179.252

#### Accessoires et appareils de mesure

- Support pour le châssis démonté. Pour ménager au mieux l'appareil démonté lors des manipulations, nous vous recommandons de réaliser un support pour le châssis du plateau. Celui-ci peut se faire à l'aide de 4 blocs de bois d'environ 10 cm de haut, fixés sur un panneau, sur lesquels reposeront les 4 coins de la platine. L'appareil peut aussi être utilisé avec le châssis séparé du boîtier, ce qui facilite les travaux de réglage et de mesure sur les circuits de commande. Il est important que le support maintienne le
- châssis de niveau et soit stable.

   Câble rallonge pour la commande du moteur

  No. 46171
- Scintillomètre (par ex.: Wölke ME 102)
- Analyseur d'onde
- Filtres sélectifs 3,33 Hz et 6,67 Hz

No. 46150

Disque de mesure REVOX No. 46010

#### **Hinweis**

Die Plattenspielermotoren werden werkseitig in einer speziellen Vorrichtung unter Fremdantrieb abgeglichen.

Die für einen hochwertigen Plattenspieler notwendigen geringen Wobbelwerte werden nur erreicht, wenn beide Spulenströme identisch sind und einen Phasenwinkel von 90 Grad auweisen.

Sollte, nach dem Ausbau eines Motors, keine Möglichkeit zur werkseitigen Nachführung der Abgleicharbeiten bestehen, ist nach folgendem (behelfsmässigem) Einstellablauf vorzugehen:

#### Note:


All platter motors are adjusted at the factory with the aid of a special device which turns the motor. The low wobble rate, a prerequisite for high-quality turntables, can only be achieved if both coil currents are identical and have a phase angle of 90°. If the original factory settings cannot be reestablished after a motor has been removed, the following adjustments are recommended as a temporary expedient:

#### Important

Les moteurs des tables de lecture sont préajustés en usine à l'aide d'un dispositif spécial à entraînement externe.

Les caractéristiques de pleurage que l'on exige d'une table de lecture de haute classe, ne sont atteintes que si les courants des deux bobines présentent la même valeur et un angle de déphasage de 90°.

Si après un démontage de moteur vous n'avez pas la possibilité de le régler façon usine, nous vous conseillons de suivre la procédure ci-dessous.



#### 1. Vor-Einstellen des Motorregelkreises

- Potentiometer R73 und R74 [R57 und R58] in Mittelstellung drehen.
- Fig. 3.1: Beide Einstellschrauben (1) des Antriebsmotors so einstellen, dass zwischen Schraube und Hall-Element (2) ein Luftspalt (X) von 0,5 mm entsteht.
- Motor wieder einbauen.
- Plattenspieler mit Hilfe der Verlängerungskabel (46171) so aufstellen, dass die Einstellpotentiometer frei zugänglich sind.
- Auf 45 U/min starten.
- Trimmpotentiometer R15 [R10] so einstellen, dass die Spannung an IC 8 [IC 3], Pin1 + 2,8 ... 2,9 V beträgt.
- Nach diesen Einstellungen ist das Drehmoment zu kontrollieren:

Anlaufdrehmoment: etwa 8 Ncm, die Hochlaufzeit sollte ca. 2,4s betragen.

Die Einstellungen müssen bei ordnungsgemässem Synchronlauf erfolgen. Die entsprechende LED am Bedienungsfeld muss konstant leuchten. Bei 33.33 U/min erfolgt dieser Abgleich mit R14 [R9].

# 2. Abgleich von Antriebsmotor und -steuerung

 Messplatte auflegen und im Abschnitt 6 (3150 Hz) abspielen.

# 1. Preadjusting the motor control circuit

- Turn potentiometers R73 and R74 [R57 and R58] to their center position.
- Fig. 3.1: Adjust both set screws (1) of the platter motor in such a manner that an air gap (X) of 0.5 mm is obtained between the screws and the Hall element (2).
- Reinstall motor.
- Set-up turntable with the aid of an extension cable (46171) in such a manner that
  the trimmer potentiometers are readily
  accessible.
- Start turntable at 45 RPM.
- Adjust trimmer potentiometer R15 [R10] to obtain +2.8 ... 2.9 V on IC 8 [IC 3], pin 1
- Check torque after these adjustments have been made:

Starting torque: approximately 8Ncm, the acceleration time should be approximately 2.4s.

These adjustments should only be made with a synchronously running motor. The corresponding LED on the operating rail should light up continuously. For 33.33 RPM this adjustment is made with R14 [R9].

# 2. Adjusting the platter motor and control

 Mount test record and play section 6 (3150 Hz).

#### Préajustage du circuit de réglage du moteur

- Amenez les potentiomètres R73 et R74 [R57 et R58] en position médiane.
- Fig. 3.1: Ajustez les vis de réglage (1) du moteur d'entraînement de façon à obtenir un jeu (X) de 0,5 mm entre la vis et l'élément Hall (2).
- Remontez le moteur.
- A l'aide du câble rallonge (46171), placez la table de lecture de sorte que vous puissiez accéder librement aux potentiomètres.
- Démarrez le plateau sur 45 t/min.
- Régler le potentiomètre R15 [R10] de façon à ce que la tension sur IC 8 [IC 3], broche 1 s'élève à +2,8 ... 2,9 V.
- Après avoir effectué les réglages, contrôlez le couple:

Couple de démarrage: ~8 Ncm, le temps de montée en vitesse devrait être de 2,4 s. Les réglages doivent se faire en cas de marche synchrone correcte. La diode LED correspondante doit rester allumée en permanence. A 33,33 t/min le réglage s'effectue avec R14 [R9].

#### 2. Ajustages du moteur d'entraînement et de la commande

 Posez le disque de mesure et écoutez la section 6 (3150 Hz).

- Die Exzentrizitäts-Wobbelpomponente messen (0.55 Hz bei 33,33 U/min).
   Sie darf ±0,1% nicht überschreiten Bei
  - Sie darf ±0,1% nicht überschreiten Bei Überschreitung dieser Toleranz muss die Platte auf dem Plattenteller exaktzentriert werden; nötigenfalls das Zentrierloch vergrössern.
- Dem Wobbelmessgerät ein Filter einschlaufen und die 6,67 Hz Komponente herausfiltern.
- Fig. 3.1: Durch Verstellen der Einstellschrauben (1) der Hallelemente (2) diesen Anteil auf weniger als ±0,02% einstellen.
- 3,33 Hz Komponente herausfiltern und mit den beiden Trimmpotentiometer R73 und R74 [R57 und R58] auf weniger als ±0,02% Anteil einstellen.
- Gesamtwobbel messen:
   Grenzwert: ±0.05 % bewertet
   ±0,1 % unbewertet

- Measure the eccentricity wobble component (0.55 Hz at 33.33 RPM).
- It should not exceed ±0.1%, otherwise the record must be centered exactly on the platter; if necessary by enlarging the center hole.
- Connect a filter to the input of the sweep signal meter and filter out the 6.67 Hz component.
- Fig. 3.1: Reduce this content to less than ±0.02% by adjusting the set screws (1) of the Hall elements (2).
- Filter out the 3.33 Hz component and adjust with the two trimmer potentiometers R73 and R74 [R57 and R58] to a value of less than ±0.02%.
- Measure overall wobble:
   Limit: ±0.05 %, weighted
   ±0.1 %, unweighted

- Mesurez la composante de pleurage (0,55 Hz à 33,33 t/min).
- Si elle est supérieure à + ou 0,1%, il faut chercher un parfait centrage du disque. Si nécessaire, agrandissez le trou central.
- Branchez un filtre en amont du scintillomètre et filtrez la composante 6,67 Hz.
- Fig. 3.1: Réduire ce taux à une valeur inférieure à + ou 0,02% en agissant sur les vis de réglage (1) des éléments Hall (2).
- Filtrez la composante 3,33 Hz et réduisezla à un taux inférieur à + ou - 0,02 % à l'aide des potentiomètres R73 et R74 [R57 et R58].
- Mesurez la fluctuation totale:
   Valeur limite: ±0,05% ponérée

±0,1 % non pondérée

3.1.4
Testprodukte mit typischen Signalformen bei korrekter Motorsynchronisation

3.1.4
Test points yielding typical signal shapes with correct motor synchronization

	B 1.	791 179.1	92	B 1.	795 179.2	
	IC	Pin	Test- punkt	IC	Pin	Test- punkt
cho	9	7	2	4	7	
	2	6		1	6	
	2	9		1	9	
	5	8		2	1	
	8	7		3	7	
	2	6		1	6	
		_				
ef.	14	12	1	2	5	
	15	7		8	7	
	8	1		3	1	

3.1.4
Allure des signaux en différents points de contrôle d'un moteur correctement synchronisé

#### 3.2 TONARM-NACHSTEUERUNG

#### Hinweis:

Im nachfolgenden Text in [Eckklammern] gesetzte Bauteile-Bezeichnungen beziehen sich auf das Schaltbild 1.179.250 (mit EMK-PCB 1.179.251).

Siehe auch Section 4: BLOCK DIAGRAM B791/795 **BLOCK DIAGRAM B795** Schaltbild ARM ELECTRONIC PCB 1.179.190 Schaltbild ARM ELECTRONIC PCB [1.179.250]

#### 3.2.1 **Funktionsbeschreibung**

Die Armsteuerelektronik besteht aus zwei Teilen: einem digitalen Teil, der die Logik der Schaltung enthält, sowie einen Analogteil, der die Signale für den Nachstellmotor liefert.

Der digitale Teil weist folgende Eingangspegel auf:

- Mikro-Schalter Arm (Arm Switch): OV, wenn der Arm nicht in Betriebsstellung steht
- Mikro-Schalter R-LS (Right Limit Switch): 0V, wenn der Schlitten den rechten Anschlag (Stellung Plattenanfang) erreicht
- Mikro-Schalter L-LS (Left Limit Switch): OV, wenn der Schlitten den linken Anschlag (Stellung Plattenende) erreicht hat
- Taste Lowering/Lifting ∇∆ (Play Switch): **OV** bei Betätigung der Taste
- Taste Fast Inward < (Advance Switch): **OV** bei Betätigung der Taste
- Taste Fast Outward ▷ (Return Switch): OV bei Betätigung der Taste

## TONE ARM FOLLOW-UP

The components subsequently identified in [square brackets] refer to the circuit diagram 1.179.250 (with EMK-PCB 1.179.251).

**BLOCK DIAGRAM B791/795 BLOCK DIAGRAM B795** Circuit diagram ARM ELECTRONICS PCB 1.179.190 Circuit diagram ARM ELECTRONICS PCB [1.179.250]

#### 3.2.1 Principle of operation

Also refer to Section 4:

The tone arm servo electronics consists of two sections: a digital section comprising all logic circuits and an analog section which supplies the signals for the follow-up motor. The digital section features the following input levels:

- Arm microswitch:
  - 0 V, when the arm is not in play position
- Microswitch R-LS (right-hand limit switch):
- OV, when the carriage has reached the right-hand limit position (beginning of a disk)
- Microswitch L-LS (left-hand limit switch): OV, when the carriage has reached the left-hand limit position (end of a record)
- Push button lowering/lifting  $\nabla \Delta$  (play): 0 V, when this switch is actuated
- Push button fast inward < (advance): 0V, when this button is actuated
- Push button fas outward ▷ (return): OV, when this switch is actuated

Die Schaltung weist drei verschiedene Signalspeicher auf; den Motorsteuer-Flip-Flop (IC 3, Pin 6, 12), der den Antriebsmotor steuert, den Rücklauf-Flip-Flop (IC 1, Pin 8 bis 13) und den Betriebs-Flip-Flop (IC1, Pin1 bis 6), der als D-Flip-Flop geschaltet ist. Der Motorsteuer-Flip-Flop weist auf beiden Seiten dynamische und statische Eingänge auf. Ausschwenken der Tonarmführung, Ansprechen der Auslaufrillen-Erkennung oder des inneren Endschalters L-LS blokThis circuit features three different latches: the motor control flip-flop (IC 3, pins 6, 12) which controls the platter motor, the carriage return flip-flop (IC 1, pins 8 trough 13), and the run flip-flop (IC 1, pins 1 trough (6) which is laid out as a dual flip-flop. The motor control flip-flop features dynamic and static inputs on both sides. When the tone arm is swung to the rest position, upon detection of the run-out groove or tripping of the left-hand limit switch, the L-LS blocks

## **COMMANDE DU BRAS DE LECTURE**

#### Important:

Dans le texte suivant, les désignations de pièces entre crochets se rapportent au schéma 1.179.250 (avec circuit EMK 1.179.251).

Voir aussi section 4: B791/795 **BLOCK DIAGRAM** B795 **BLOCK DIAGRAM** Schéma ARM ELECTRONICS PCB 1.179.190 Schéma ARM ELECTRONICS PCB [1.179.250]

#### 3.2.1 **Descriptions des fonctions**

Le circuit électronique de commande du bras de lecture se compose de deux parties: la partie digitale qui contient la logique, et la partie analogique qui fournit les signaux au servo-moteur entraînement le chariot.

La partie digitale est munie des entrées suivantes:

- Interrupteur miniature de bras (Arm Switch):
- OV, lorsque le bras n'est pas en position de travail
- Interrupteur miniature de fin de course droit R-LS (Right Limit Switch):
- 0 V, lorsque le chariot porte-bras atteint la butée droite (position début du disque)
- Interrupteur miniature de fin de course gauche L-LS (Left Limit Switch): 0 V, lorsque le chariot porte-bras atteint la butée gauche (position fin de disque)
- Touche Lowering/Lifting ∇∆ (descente/ montée) Play Switch):
  - OV en appuyant sur la touche
- Touche Fast Inward < (avance rapide) (Advance Switch):
- OV en appuyant sur la touche
- Touche Fast Outward ▷ (retour rapide) (Return Switch):

OV en appuyant sur la touche

Le circuit présente trois sortes de mémoires de signaux: le multivibrateur bistable (IC 3, broches 6, 12) qui commande le moteur d'entraînement, le multivibrateur bistable de retour du bras (IC1, broches 8 ... 13) et le multivibrateur bistable de service (ICI, broches 1 ... 6) monté en double bistalle. Le multivibrateur bistable de commande du moteur d'entraînement présente sur les deux côtés des entrées dynamiques ≥t statiques.

kiert den Antriebsmotor statisch. Einschwenken der Tonarmführung startet den Motor dynamisch.

Beim Schalten des rechten Endschalters (R-LS) stoppt der Antriebsmotor dynamisch, beim Abfallen dieses Schalters startet der Motor statisch. Der Antriebsmotor wird in Play-Funktion oder bei Betätigen der Vorlauftaste ebenfalls statisch gestartet.

Der Rücklauf-Flip-Flop wird dynamisch bei Netzeinschaltung über IC 5, Pin 1 (L-LS) und statisch beim Ansprechen des Armschalters, des linken Endschalters oder der Auslaufrillen-Erkennung (IC 7) ausgelöst. Seine Rückstellung erfolgt entweder beim Ansprechen des rechten Endschalters oder beim Betätigen der Vorlauftaste.

Beim Betriebs-Flip-Flop wird der Takteingang (IC1, Pin3) ausgenützt, der die Stufe in den einen oder anderen Zustand bringt. Gleichzeitig wird der Rückstelleingang (IC1, Pin 1) verwendet, der normalerweise bei Ansprechen des Rücklauf-Flip-Flops oder bei Betätigen der Vorlauf- oder Rücklauftaste benutzt wird. In den Gattern IC 5, Pin 8 einerseits, IC 2, Pin 10 anderseits, werden die Vorschubsignale für den Stellmotor noch verknüpft und den Impulsformerstufen Q9 bzw. Q11 zugeführt. Der Transistor Q2 wird vom Betriebs-Flip-Flop angesteuert und beeinflusst den Absenkmagneten sowie die Leuchtdiode für die Stellmotor-Nachsteuerung. Mit den Transistoren Q5 und Q6 wird der Magnet zu Beginn mit einem Impuls doppelter Betriebsspannung angesprochen. In den Ruhepausen leitet Q5 und lädt den Kondensator C5 auf die Betriebsspannung auf. Bei der Aktivierung der Magneten wird Q6 leitend und schaltet den aufgeladenen Kondensator in Serie zu der +24V Speisung (Spannungsverdoppelung). Der Transistor Q3 steuert das Stummschalterrelais K1, dessen Anzugszeit um etwa 1 Sekunde verzögert ist, dessen Abfallzeit aber wegen der Diode D4 und der Zenerdiode D8 schnell verläuft. Die Transistoren Q1 und Q4 schalten die Beleuchtung, wobei die Lichtquelle nur bei laufendem Antriebsmotor und nicht erregtem Stummschaltrelais (= Stummschaltung) eingeschaltet ist.

the platter motor statically. The motor starts dynamically when the tone arm is swung over the platter.

When the right-hand limit switch (R-LS) is tripped, the platter motor stops dynamically but when this switch is released, the motor starts statically. In the play function or when the fast inward button is pressed, the platter motor is also started statically.

The carriage return flip-flop is triggered dynamically via IC 5, pin 1 (L-LS) when AC power is applied to the turntable. Triggering is static when the arm switch or the left-hand limit switch is tripped or when the runout groove is detected (IC 7). It is reset either by tripping the right-hand limit switch or by operating the fast inward button.

The run flip-flop takes advantage of the clock input IC 1, pin 3 to set this stage into one or the other state. At the same time, the reset input (IC 1, pin 1) is selected which is normally used when the carriage return flipflop is triggered or either the fast outward or the fast inward push button is pressed. The carriage advance signals are gated through IC 5, pin 8 on the one side, IC 2, pin 10 on the other, before they reach the pulse shapers Q9 or Q11 respectively. Transistor Q2 is controlled by the run flip-flop and acts on the cartridge lowering solenoid as well as the LED for automatic tone arm follow-up. With transistors Q5 and Q6, the solenoid becomes energized by a start impulse of twice the normal operating voltage. During rest periods, transistor Q5 is conducting, thereby charging the capacitor C5 to the operating potential. When the solenoid is energized. Q6 becomes conductive and connects the charged capacitor in series to the +24V supply (voltage doubling). Transistor Q3 controls the muting relay K1. It picks up with a delay of approximately 1 second, however, it drops out instantly because of diode D4 and Zener diode D8. The stylus illumination is controlled by transistors Q1 and Q4 in such a manner that the light source is switched on only when the platter motor is running and as long as the muting relay is not energized (= muting on).

La mise en position de repos du pont portebras, l'apparation du sillon de fin, ou la commutation de l'interrupteur de butés de fin L-LS bloquent statiquement le moteur d'entraînement. La mise en position de travail du pont porte-bras provoque le démarrage dynamique du moteur d'entraînement.

Le moteur d'entraînement s'arrête dynamiquement lorsque l'interrupteur de fin de course droit (R-LS) entre en action. Lorsque cet interrupteur n'est plus actionné, le moteur démarre statiquement. Le moteur d'entraînement démarre aussi statiquement en fonction Play (lecture) ou en appuyant sur la touche d'avance rapide.

Le multivibrateur bistable de retour est déclenché dynamiquement par l'intermédiaire d'IC 5, broche 1 (L-LS) lors de la mise sous tension de la table de lecture, et statiquement lors de l'entrée en action de l'interrupteur de bras, de l'interrupteur de fin de course gauche ou en cas de reconnaissance de la fin du sillon (IC 7). Le retour s'effectue par entrée en action de l'interrupteur de fin de course droit ou en appuyant sur la touche d'avance rapide.

Sur le multivibrateur bistable de service, on utilise l'entrée (IC 1, broche 3) de signal d'horloge, qui amène l'étage dans l'un ou l'autre état. En même temps, on emploie l'entrée de remise à zéro (Reset) IC1, broche 1) que l'on utilise généralement lors de l'entrée en action du multivibrateur bistable de retour ou lorsqu'on appuie sur la touche d'avance rapide ou sur celle de retour rapide. Les signaux d'avance du servo-moteur sont combinés entre eux dans les portes IC 5, broche 8 et IC 2, broche 10, et amenés aux étages formeurs d'impulsion Q9...Q11. Le transistor Q2 est commandé par le multivibrateur de service et influence l'électro-aimant de descent du bras ainsi que la LED pour la commande du servo-moteur. Par l'intermédiaire des transistors Q5 et Q6, l'électro-aimant est initialement excité par une impulsion de tension nominale double. Dans les intervalles de repos, le transistor Q5 est conducteur et charge le condensateur C5 à la tension nominale. Lors de l'activation de l'aimant, le transistor Q6 devient conducteur et branche le condensateur chargé en série sur l'alimentation + 24V (doublement de tension). Le transistor Q3 commande le relais du circuit de silence K1, dont le temps d'attraction retardée est d'environ 1 s, mais dont le temps d'ouvert<sub>il</sub> re est très court du fait de la diode D4 et de la diode Zener D8. Les transistors Q1 et Q4 enclenchent l'éclairage, la source n'étart excitée que si le moteur d'entraînement ourne et si le relais du circuit de silence est () uvert.

Der Analogteil umfasst zur Hauptsache den Fotozellen verstärker (IC 6, Pin 7) sowie den

The analog section comprises mainly the photocell amplifier (IC 6, pin 7) and the

La partie analogique comprend essentiellement l'amplificateur (IC 6, broche 7), ampliSummierverstärker (IC 6, Pin 1) mit den Endstufen Q7 und Q8. Die Verstärkung des Fotozellenverstärkers wird an R48 [R47] so eingestellt, dass 0,24 mm Verschiebung der Nadelspitze eine Spannungsänderung von 2,0V am Testpunkt TP1 ergibt. Diese Einstellung kompensiert die Toleranzen der Leuchtdiode und der Fotozelle. Wenn die Verstärkung zu gross ist, läuft beim Abspielen einer Platte der Vorschubmotor ruckartig, wobei Rumpelstörungen auftreten. Wenn die Verstärkung zu gering ist, kann der Schlitten der Auslaufrille nicht folgen, und die Nadel springt aus der Rille.

Die Arbeitsstellung der Tonzelle liegt bei –1V an TP1, wobei sich beim Abspielen einer Schallplatte mit normaler Exzentrizität von±0,1 mm ein periodischer Spannungshub von etwa ±1V an TP1 ergibt.

Für das Weiterleiten des Fotozellensignales an den Summierverstärker stehen zwei Wege mit verschiedenen Zeitkonstanten und unterschiedlichen Übertragungsfaktoren zur Verfügung. Kleine negative Signale an TP1, wie diese während normalem Plattenvorschub auftreten, werden über die Diode D18 [D17] und den Ladewiderstand R52 [R50] in C19 [C20] hinzugefügt und treiben den Vorschubmotor mit konstanter Geschwindigkeit.

Bei positiven Signalen U > 3,5 V, die am Ende von langen Kennrillen auftreten können, wenn der Kondensator C19 [C20] negativ geladen ist, und der Schlitten einige Rillen zu weit läuft, wird der Integrationskondensator C19 [C20] über die Zenerdiode D18 [D17] entladen.

Bisweilen ist auch ein geringer Rücklauf des Schlittens zu beobachten.

Wenn grössere Vorschübe verlangt werden, wie sie beim Einlauf in die Auslaufrille auftreten, wird die grosse Zeitkonstante (R52 [R50], C19 [C20]) durch einen direkten Zweig (D16 [D15], D17 [D16], R45 [R44]) überbrückt.

Der Summierverstärker IC 6, Pin 1 fasst alle Vorschubsignale zusammen. Auch die Strommitkopplung, die zur Verringerung der Wirkung des Ankerwiderstandes dient und damit die Anlaufspannung des Motors verringert, wird dem addierenden Eingang eingekoppelt.

Der IC 7, Pin 6 erkennt die Auslaufrille, indem die am Vorschub liegende Spannung mit einem fest einstellbaren Wert (ca. 0,9 V) verglichen wird. Die Auslaufrillen-Abstellung ist nur im Betriebsmotor aktivierbar (Q12).

summing amplifier (IC 6, pin 1) with its output stages Q7 and Q8. The gain of the photocell amplifier is adjustable with potentiometer R48 [47] to obtain a voltage variation on testpoint TP1 of 2.0V for an advance of 0.24 mm. This adjustment compensates for the manufacturing tolerances in the LED and the photocell. If the gain is too high, the carriage motor runs with a jerking motion when a record is being played, causing rumble noise. If the gain is too low, the carriage is unable to follow the run-out groove and the stylus jumps out.

The normal operating position of the cartridge should result in a potential of -1 V on TP1. When a record with normal eccentricity of  $\pm 0.1$  mm is played, a periodic voltage deviation of approximately  $\pm 1$  V appears on TP1

Two circuit paths with different time constants and different transmission characteriscs are available for conducting the signal from the photocell to the summing amplifier. Small negative signals on TP1 such as occur from normal groove pitch, are added in C19 [C20] via diode D18 [D17] and the series resistor R52 [R50], and drive the carriage motor at constant speed.

With positive signals U > 3.5 V which may appear at the end of a rapid groove advance (between selections), if the capacitor C19 [C20] has a negative charge and if the carriage is transported a few grooves too far, the integration capacitor C19 [C20] will be discharged via the Zener diode D18 [D17]. Occasionally, a brief return movement of the carriage may also occur.

If a long inward movement is required, such as when entering the run-out groove, the large time constant (R52 [R50], C19 [C20]) is bridged by the direct path (D16 [D15], D17 [D16], R45 [R44]).

The summing amplifier IC 6, pin1 combines all carriage advance signals. The positive current feedback which helps to reduce the effect of the armature resistance and thereby reduces the motor starting voltage, is also coupled to the adding input.

IC 7, pin 6 detects the run-out groove by comparing the voltage on the carriage motor with a preset value (approx. 0.9 V). The run-out switch responds only in normal operating mode (Q12).

fiant les signaux venant des photo-diodes ainsi que l'amplificateur (IC 6, broche 1) effectuant la somme, et les étages finals Q7 et Q8. Le gain de l'amplificateur à photo-diodes se régle au moyen de R48 [R47] de façon à obtenir une modification de 2,0 V au point de teste TP1 lorsque la pointe de lecture se déplace de 0,24 mm. Cet ajustage permet de compenser les tolérances de la LED et des photo-diodes. Si le gain est trop élevé, le servo-moteur du bras avance par saccades lors de la lecture du disque, et produit un ronflement désagréable. Si le gain est trop faible, le chariot n'arrive plus à suivre la fin du sillon, et l'aiguille en sort.

La position de travail du phonocapteur se situe à -1 V au point de teste TP1, ce qui donne un écart périodique de tension d'environ ±1 V à cas de lecture d'un disque d'excentricité normale de ±0,1 mm. Pour transmettre le signal des photodiodes à l'amplificateur effectuant la somme, on dispose de deux voies à différentes constantes de temps et à différents coefficients de transfert. De faibles signaux négatifs sur TP1 tels qu'ils se produisent lors de l'avance normale du plateau sont injectés à C19 [C20] par l'intermédiaire de la diode D18 [D17] et de la résistance de charge R52 [R50].

Ils entraînement le servo-moteur à vitesse constante.

Dans le cas de signaux positifs supérieurs à 3,5 V pouvant se produire à la fin de longs sillons de reconnaissance lorsque le condensateur C19 [C20] est chargé négativement et que le chariot va trop loin, le condensateur d'intégration C19 [C20] se décharge à travers la diode Zener D18 [D17]. De temps à autre, on assiste à un léger retour du chariot.

Lorsqu'on exige de plus grandes avances, notammant lorsque la pointe de lecture arrive à fin du sillon, on court-circuitela plus grandes des deux constantes de temps R52 [R50], C19 [C20] par la voie directe (D16 [D15], D17 [D16], R45 [R44]).

L'amplificateur IC 6, broche 1 qui effectue la somme, réunit tous les signaux d'avance. De même le couplage de courant qui sert à dimuner l'effet de la résistance rotorique et par conséquent à réduire la tensior de démarrage du moteur, est injecté à l'entrée somme.

La broche 6 de l'IC 7 reconnaît la fin du sillon par comparaison de la tension da vance avec une valeur fixe d'environ 0,9 ½. L'arrêt en fin de disque ne peut être activé qu'en mode d'exploitation (Q12).

Damit die Auslaufrillenabschaltung unabhängig von der Reibung des Schlittens und Getriebes ausgelöst wird, wird der Motorstrom an R55 [R53] gemessen, in IC 7 [IC 1, Zusatzprint 1.179.251] verstärkt und von einem, von der Motorspannung abhängigen Messwert abgezogen (R47 und R44 [R46 und R3]). Dieses Kombinationssignal entspricht genau der Motordrehzahl und wird mit einem fest eingestellten Wert (ca. 0.8 V) verglichen. Die Auslaufabschaltung ist nur im Betriebsmodus aktivierbar (Q12).

To ensure that the run-out switch is tripped independently of carriage and gear friction, the motor current is measured across R55 [R53], amplified in IC 7 [IC 1, auxiliary PCB 1.179.251], and deducted from a motor-voltage-independent measured value (R47 and R44 [R46 and R3]). This combined signal corresponds exactly to the motor speed and is compared with a fixed reference voltage (approx. 0.8 V). The run-out switch can only be actuated in normaly operating mode (Q12).

Afin d'éviter une remontée intempestive du phonocapteur, due aux frottements du support du bras et du démultiplicateur de vitesse, le courant du moteur est mesurée sur R55 [R53]. Cette valeur est amplifiée par IC 7 [IC 1, circuit supplémentaire 1.179.251] et soustraite à la tension du moteur (R47 et R44 [R46 et R3]). Le nombre de tours du moteur correspond exactement à ce signal combiné, qui est comparé à une valeur fixe (0,8 V environ). La remontée en fin de sillon n'est activée qu'en mode opérationnel (Q12).

# 3.2.2 Funktionskontrolle der TonarmSteuerung

Steuerung		CO
START	ZIEL	AC
Arm einschwenken	Plattenteller startet, Beleuchtung schaltet ein.	Sv ov
Vorlauf <□	Schlitten fährt nach links.	Pro (Fa
Absenken ∇	Zelle senkt sich, Beleuchtung schaltet aus.	Pro (Lo
Rücklauf ⊳	Zelle hebt sich, Schlitten fährt nach rechts, Beleuchtung schaltet ein.	Pr (R
Vorlauf ⊲ bis Anschlag	Beim linken Anschlag wird der Rücklauf des Schlittens ausgelöst, Plattenteller bleibt stehen, Beleuchtung schaltet aus.	Pro
Vorlauf <□	Rücklauf wird abge- brochen, Plattenteller läuft, Beleuchtung schaltet ein.	Pri (Fa
Armführung ausschwenken	Plattenteller stoppt, Rücklauf des Schlit- tens, Beleuchtung schaltet aus.	Sv
Armführung einschwenken/ Vorlauf ⊲ und	Beim rechten An- schlag bleibt Platten- teller stehen,	S\ pl th

Beleuchtung aus.

Plattenteller startet,

Beleuchtung aus.

beim rechten An-

teller stehen, Beleuchtung aus.

schlag bleibt Platten-

Plattenteller startet,

Beleuchtung ein.

Press <
□

(Fast inward)

Rücklauf ⊳

Absenken ∇

Rücklauf ⊳ bis

Anschlag

Vorlauf ⊲

# Functional check of the tone arm controll ACTION RESULT

3.2.2

ACTION	RESULT
Swing arm over platter	Platter starts to rotate, stylus illumination switches on.
Press ⊲ (Fast inward) Press ∇	Carriage moves to the left. Stylus sets down on
(Lowering)	record, stylus illumi- nation switches off.
Press ▷ (Rapid return)	Stylus lifts off, car- riage moves to the right, – stylus illumi- nation switches on.
Press < until stop	When the left-hand limit switch is reached, a rapid return is initiated, the platter stops, stylus illumination switches off.
Press	Carriage return is interrupted, platter starts to rotate, stylus illumination switches on.
Swing arm to rest position	Platter stops, carriage returns to start, stylus illumina- tion switches off.
Swing arm over platter, press ⊲ then ⊳	After carriage has reached the right-hand stop, the platter stops and the stylus illumination switches off.
Press ♥	Platter starts to
(Lowering)	rotate, illumination switches off.
Press ▷ until stop	Platter stops when the right-hand limit switch is reached, stylus illumination switches off.
5 4	Ole Here de la la

Platter starts to

rotate, stylus illumi-

nation switches on.

# 3.2.2 Contrôle de fonctionnement de la

commande du bra	s de lecture
DEPART (cause)	ARRIVEE (effet)
Bras en position	Le plateau se met à tourner; l'éclairage s'allume.
Avance rapide ⊲	Le chariot se déplace vers la gauche.
Descente ∇	La cellule phono- captrice descend, l'éclairage s'éteint.
Retour rapide ▷	La cellule phono- captrice monte, le chariot se déplace vers la droite; l'éclai- rage s'allume.
Avance ⊲ jusqu'à butée	La butée gauche dé- clenche le retour du chariot, extinction de la lampe, arrête du plateau.
Avance rapide ◀	Interruption de retour, allumage de la lampe et le plateau se met à tourner.
Pont porte-bras en position de repos	Le plateau s'arrête, retour du chariot, l'éclairage s'éteint.
Pont porte-bras en position de travail/ avance ⊲ et retour rapides ⊳	En butée à droite le plateau s'arrête, l'éclairage s'éteint.
Descente ∇	Le plateau se met à tourner, l'éclairage s'éteint.
Retour ⊳ jusqu'à	En butée à droite le
la butée	plateau s'arrête, l'éclairage s'éteint.

Le plateau se met à

tourner, l'éclairage

s'éteint.

Avance rapide <

✓

#### 3.2.3 Einstellung der Tonabnehmer-Nachführung

#### Voraussetzungen

- Alle mechanischen Einstellungen, insbesondere die Tonabnehmer-Absenktiefe die Tonabnehmer-Auflagekraft, müssen nach Kapitel
- 2' MECHANISCHE EINSTELLUNGEN UND KONTROLLEN

korrekt ausgeführt sein.

- Während den Einstellvorgängen muss das Plattenteller-Chassis genau waagrecht, auf einer standfesten Unterlage aufgestellt sein. (Siehe auch Kapitel 3.1.3, Abschnitt (Hilfsmittel.)
- Motorsteuerkabel Steuerprint von 1.179.190 [1.179.250] trennen.
- Antriebssaite zu Tonabnehmerschlitten aushängen (Spiralfeder lösen).

#### Messgeräte und Hilfsmittel

- Universal-Messgerät (mit Vorteil Digital-Voltmeter) mit DC-Messbereich 20 V.
- Einstellehre Best.-Nr. 46173 oder
- STUDER Einstellhilfsplatte WST-2-A mit einem Vorschub von 80 µm im Rumpel-Best.-Nr. 46 010 teil. oder

jede Platte mit konstantem und bekanntem Rillenabstand.

Das Verwenden einer Platte liefert nur dann genaue Resultate, wenn das Verstellen durch ganzzahlige Plattenumdrehungen erzeugt wird, das die Plattenexzentrizität wesentlich grösser als der Rillenvorschub sein kann.

#### Messpunkte (siehe Section 4)

- ARM ELECTRONICS PCB 1.179.190 [1.179.250]
- POWER SUPPLY PCB 1.179.259 Anschlusstecker zu Erdlitze (Bezeichnung OV)

#### Hinweis:

Während Einstellungen sind die Fotodioden der Tonabnehmer-Lichtschranke vor Fremdlichteinfall abzuschirmen.

#### 3.2.3 Adjusting the tone arm follow-up

#### Prerequisites:

- All mechanical adjustments, especially the cartridge lowering depth and the stylus force must be correct as described in: 2 MECHANICAL ADJUSTMENTS AND CHECKS
- The turntable chassis should be positioned exactly horizontally on a firm support (also refer to Section 3.1.3, "Aids").
- Disconnect motor cable from control PCB 1.179.190 [1.179.250].
- Unhook carriage drive string (at spring).

### Measuring instruments and aids

- Multimeter (preferably digital voltmeter) with DC measuring range of 20 V.
- Part No 46173 - Alignment gauge
- Alignment disk STUDER WST-2-A with a groove pitch of 80 µm in the rumble sec-Part No 46 010 tion

or any other disk with a constant and known groove pitch.

When using a disk, exact alignment is only possible when by adjusting the follow-up to complete disk revolutions because the disk eccentricity may considerably exceed the groove pitch.

#### Test points (refer to Section 4)

- - 1.179.190 ARM ELECTRONICS PCB [1.179.250]
  - POWER SUPPLY PCB Connector for ground cable (labelled

#### Note:

0V)

Shield the photodiodes of the cartridge optoswitch against external stray light when peforming these adjustments.

#### 323 Réglage du déplacement du bras de lecture

#### **Préliminaire**

- Tous les réglages mécaniques doivent été exécutés correctement selon le chapitre 2 CONTRÔLES ET AJUSTAGES MÉCANIQUES, en particulier le réglage de la descente et de la force d'appui.
- Pendant les opérations de réglage, le châssis du plateau doit reposer sur un support stable et de niveau (Voir aussi chapitre 3.1.3, parie (Accessoires et appareils de mesure»).
- Retirez du circuit 1.179.190 [1.179.250] le câble d'alimentation du moteur.
- Décrochez le câble d'entraînement du bras (libérez le ressort).

#### Accessoires et appareils de mesure

- Contrôleur universel (de préférence voltmètre numérique), gamme 20 V continu.
- No. 46173 - Gabarit de réglage
- disque de référence WST-2-A avec un pas d'avance de 80 µm dans la partie ron-No. 46010 flement
- n'importe quel disque avec un pas d'avance connu et constant.

L'utilisation d'un disque ne donne de bons résultats que si le réglage s'effectue sur des tours complets du disque, du fait que l'excentricité du disque est bien supérieure à la distance entre deux sillons.

#### Points de mesure (Voir section 4)

ou

- 1.179.190 ARM ELECTRONICS PCB [1.179250]

1.179.259

1179259 POWER SUPPLY PCB Cosse du fil de mise à terre (indique OV)

#### Remarque:

Pendant des réglages, éloignez toute ource lumineuse étrangère des photo-do des du bras de lecture.

#### Vorgehen mit Einstellhilfsplatte WST-2-A

- DC-Voltmeter an TP1 (+) und Masse 0V
   (-) anschliessen.
- Einstellhilfsplatte auflegen.
- Tonarm in den Bereich des konstanten Rillenvorschubes (Rumpel-Messteil) fahren und absenken.

Während des Absenkens muss die an TP1 gemessene Spannung zwischen – 0,5 und + 0,5 V liegen.

- Einstellhilfsplatte drehen, bis das Voltmeter 0 V zeigt.
- Die Einstellhilfsplatte von Hand 3 volle Umdrehungen im Gegenuhrzeigersinn drehen (0,24 mm). Potentiometer R46 [R47] so einstellen, dass das Voltmeter eine Spannung von ca. 2V anzeigt.
- Falls eine Platte mit einem anderen Rillenvorschub verwendet wird, ist der Spannungswert entsprechend umzurechnen: ca. 2,0 V/0,24 mm Vorschub.

### 2. Vorgehen mit Einstellehre Nr. 46173

#### Achtung:

Tonarmführung nur dann über die Einstelllehre schwenken, wenn sich der Tonabnehmer in der Startstellung befindet.

Die Einstellehre erlaubt ein Verschieben des Tonabnehmers um 0,24 mm.

- DC-Voltmeter an TP1 (+) und Masse 0V
   (-) anschliessen.
- Nadelträger in der Mitte des beweglichen Schiebers aufsetzen.
   Hinweis:

Um während der Einstellung ein seitliches Verschieben der Nadel auf der Lehre auszuschliessen, ist die Partie der Lehre, auf welche die Nadel aufsetzt (über Markierungslinien), mit einem Stück Klebeband mit rauher Oberfläche (z.B. Krepp- oder Textilband) zu versehen.

 Beim Betätigen des Schiebers der Einstellehre und entsprechender Einstellung des Potentiometers R46 [R47] muss sich eine Spannungsabweichung von ca. 2V ergeben.

## 1. Procedures when using the alignment disk WST-2-A

- Connect DC voltmeter to TP1 (+) and ground 0 V (-).
- Place alignment disk on platter.
- Advance tone arm over the area with constant groove pitch (rumble section) and lower cartridge.

During the lowering cycle the voltage appearing to TP1 should measure between -0.5 and +0.5 V.

- Rotate alignment disk until voltmeter indicates 0 V.
- Rotate alignment disk by hand 3 complete turns in the counterclockwise direction (0.24 mm). Adjust potentiometer R46 [R47] to obtain a voltmeter reading of approximately 2.0 V.
- If a disk with a different groove pitch is used, convert the voltage reading: approx. 2.0 V correspond to 0.24 mm advance.

## 2. Procedures with alignment gauge No 46173

#### Caution:

Only swing the tone arm support over the alignment gauge when the cartridge is in the start position!

With the alignment gauge it is possible to advance the cartridge by exactly 0.24 mm.

- Connect DC voltmeter to TP1 (+) and ground 0V (-).
- Lower the stylus onto the movable lever.
   Note:

To prevent the stylus from shifting laterally across the gauge, affix a piece of adhesive tape with a rough surface (e.g. crepe ribbon or textile ribbon) on that section of the gauge, on which the stylus sets down (engraved lines).

 When moving the gauge lever and with a corresponding setting of potentiometer R46 [R47], a potential of approximately 2.0V should appear.

#### 1. Procédure à suivre avec le disque de référence WST-2-A

- Branchez le voltmètre à courant continu à TP1 et à la masse 0 V (-).
- Posez le disque spécial.
- Amenez le bras de lecture dans la zone où les sillons ont un pas constant (partie mesure du ronronnement), et faites-le descendre. Au cours de la descente, la tension mesurée à TP1 doit se situer entre -0.5 et +0.5 V.
- Tournez ensuite à la main le disque de référence de trois tours complets dans le sense inverse des aiguilles d'une montre (0,24 mm). Réglez le potentiomètre R46 [R47] de façon à obtenir une tension de 2 V au voltmètre.
- Si vous utilisez un disque avec un pas différent, vous devez alors corriger la tension en conséquence: 2,0 V/0,24 mm d'avance (pas).

## 2. Procédure à suivre le gabarit de réglage No. 46173

#### Attention:

Ne pivotez le pont porte-bras de lecture audessus du gabarit que si la pointe de lecture se trouve en position de départ.

Le gabarit permet de déplacer le bras de lecture de 0,24 mm.

- Branchez également le voltmètre à courant continu à TP1 (+) et à la masse OV (-).
- Placez la pointe de lecture au milieu du poussoir mobile.

#### Important:

Pour éviter pendant le réglage le glissement de la pointe de lecture sur lepoussoir mobile du gabarit, collez à l'endroit où repose la pointe (sur les marques) de la toile isolante ou du ruban crêpé.

 En agissant sur le poussoir du gabarit, le potentiomètre R46 [R47] étant correctement réglé, on doit obtenir une ten sion de 2 V.

#### 3.2.4 Einstellung des Abtastprints (1.179.118.00)

Diese Einstellung bestimmt die Position des Tonabnehmers relativ zum Tonabnehmer-Schlitten und beeinflusst den vertikalen Spurwinkel.

Der elektrische Arbeitspunkt muss mit dem mechanischen Rastpunkt bei abgehobenem Tonabnehmer übereinstimmen (definiert durch die Tonabnehmer-Höheneinstellschraube und der V-förmigen Zentrierung im Tonabnehmerträger).

#### Voraussetzungen

- Alle Einstellungen der Tonarmmechanik müssen nach Kapitel 2 abgeschlossen sein.
- Während der Einstellvorgänge muss das Plattentellerchassis genau waagrecht auf einer standfesten Unterlage aufgestellt sein (siehe Kapitel 3.1.3, Abschnitt (Hilfsmittel)).
- Die Einstellung der Tonarm-Nachführung muss nach Kapitel 3.2.3 ausgeführt sein.
- Die Beruhigungs-Blattfeder am Schlitten muss genau parallel zur vorderen Schlittenführung ausgerichtet sein und darf die freihängende Lage des Tonabnehmers während der Abhebebewegung nicht beeinflussen.

(Bei Bedarf mit Pinzette richten).

#### Messgerät

 DC-Voltmeter, Bereich ±2,5V (vorzugsweise Analoganzeige mit Mittenausschlag).

#### Messpunkte

- TP1 ARM ELECTRONIC PCB 1.179.190 [1.179.250]
- POWER SUPPLY PCB 1179 259 Anschlussstecker zu Erdlitze (Bezeichnung 0V)

#### Vorbereitungen

- Gummiauflage von Plattenteller entfernen, - Tonarmabdeckung abheben.
- Betriebsposition - Tonarmführung in schwenken.
- Tonarmschlitten in Mitte Tonarmführung positionieren.
- Voltmeter an Messpunkte anschliessen.

#### 3.2.4 Adjusting the support PCB (1.179.118.00)

The following adjustments determines the position of the cartridge relative to the carriage and influences the vertical tracking angle. The electric operating point should coincide with the mechanical detent point when the cartridge is lifted (determined by cartridge height set screw and the Vshaped centering in the cartridge support).

#### **Prerequisites**

- Ensure that all mechanical tone arm adjustments described in Section 2 are cor-
- The turntable chassis should be positioned exactly horizontally on a firm support while these adjustments are being made (refer to Section 3.1.3, "Aids").
- The prestabilizing leaf spring on the carriduring the lifting cycle.

### Ajustage du circuit support des photo-diodes (1.179.118.00)

Le réglage détermine la position du bras par rapport au chariot et influence l'angle de piste vertical.

Le point de travail électronique doit coïncider avec le point de repos mécanique du bras relevé (défini pour la vis de réglage de hauteur et le centrage en forme de V du support de cellule).

- rect.
- The tone arm follow-up should have been adjusted according to Section 3.2.3.
- age must be aligned exactly parallel to the front carriage guide and should not influence the floating cartridge position (Align with tweezers, if required).

#### **Préliminaire**

- Tous les réglages mécaniques doivent être faites selon le chapitre 2.
- Pendant les opérations de réglage, le châssis du plateau doit reposer sur un support stable et de niveau (Voir aussi chapitre 3.1.3, partie (Accessoires et appareils de mesure).
- Réalisez les réglages du déplacement du bras de lecturer selon le chapitre 3.2.3.
- Le ressort plat d'amortissement du chariot doit être parallèle aux glissières et ne doit pas influencer la libre suspension du bras pendant la remontée de la celulle.

(Sinécessaire ajustez-le avec une pincette).

#### Measuring instrument

 DC voltmeter, measuring range ±2.5V (preferably analog type with center deflection).

#### **Test points**

- TP1 ARM ELECTRONICS PCB 1.179.190 [1.179.250]
- 0V POWER SUPPLY PCB 1.179.259 Connector of ground wired (labelled 0 V)

#### Appareils de mesure

Voltmètre à courant continu, gamme ±2,5V (de préférence avec cadran à point milieu).

#### Points de mesure

- TP1
- ARM ELECTRONIC PCB 1.179.190 [1.179250]
- 0V POWER SUPPLY PCB 1.179, 259 Cosse du fil de mise à terre (indique OV)

#### **Preparatory steps**

- Remove platter mat, remove tone arm cover.
- Swing tone arm into play position.
- Position carriage approximately half way.
- Connect voltmeter to testpoints.

#### **Préparations**

- Enlevez le couvre-plateau en caoutdhouc et le capot du pont porte-bras.
- Tournez le pont porte-bras en positio n de travail.
- Avancez le chariot du bras de lecture au milieu du pont.
- Connectez le voltmètre aux points de me-

#### Kontrolle:

Hinweis:

Während Messvorgängen sind die Fotodioden der Tonabnehmer-Lichtschranke vor Fremdlichteinfall abzuschirmen.

 Während der Tonabnehmer durch Betätigung der entsprechenden Bedienungstaste abgesenkt wird, ist die sich am Voltmetergebende Spannung zu beobachton:

Sie muss innerhalb der Toleranz von 0 V ... +1V [-0,5 V ... +0,5 V] bleiben.

#### Korrektur

... durch entsprechendes horizontales Schieben des Abtastprints (1.179.118.00), nach dem Lösen der beiden Befestigungsschrauben zum Schlitten. Dies bewirkt eine Positionsänderung der Schlitzblende im Lichtschrankenbereich.

- Schieben des Prints nach rechts:

Spannung wird negativer

- Schieben des Prints nach links:

Spannung wird positiver Nach der Einstellung Print wieder angemessen festziehen.

#### 3.2.5 Vorgehen beim Ersetzen der Infrarot-LED

#### Hinweis:

Anstelle der LED (TIL32) konventioneller Bauform tritt bei neueren Geräten die Doppel-LED (CQX47) mit grösserer Lichtausbeute.

Auch der Ersatz eines vorgängigen LED-Typs soll immer durch die neue Doppel-LED erfolgen. Ihr Einbau gestaltet sich einfacher und bedarf keiner grösserer Justierarbeiten.

Beim Einbau einer neuen LED sind folgende Punkte zu beachten:

- Einbauhöhe: Distanz LED-Körper-Fusskante bis Printebene = 4.5 ... 5 mm
- LED vor dem Verlöten beidseitig genau senkrecht ausrichten.
- Kontrolle nach der Einstellung der Tonabnehmer-Absenktiefe:

Die LED darf die Beruhigungs-Blattfeder am Tonabnehmer-Träger nicht streifen.

Nachfolgend ist die Einstellung des Abtastprints nach Kapitel 3.2.4 auszuführen.

#### Checks:

Note:

Shield the photodiodes of the cartridge optoswitch against interfering stray light.

 While the cartridge is being lowered by pressing the corresponding front-panel control, check that the following reading is obtained on the voltmeter: it must be remain between the tolerance

range 0V ... +1V [-0.5V ... +0.5V].

#### Correction

... by a corresponding horizontal shift of the support PCB (1.179.118.00) after the two carriage mounting screws have been unfastened. This causes a shift in the aperture slot in the optoswitch area.

- Shifting the PCB to the right:

voltage becomes more negative

- Shifting the PCB to the left:

voltage becomes more positive Retighten the PCB after these adjustments have been made.

# 3.2.5 Procedures for replacing the infrared LED

#### Note:

In newer units, the conventional LED (TIL32) has been replaced by a twin LED (CQX47) which yields more light. Defective old-style LEDs it should always be replaced by a new twin LED which is easier to install and requires no major adjustments.

Observe the following points when installing the new LED:

- Mounting height: distance between LED body base to PCB surface = 4.5 ... 5 mm.
- Align LED vertically on both sides before soldering it in.
- To be checked after adjusting the cartridge lowering depth:

The LED must not touch the prestabilizing leaf string on the cartridge support.

Carry out the support PCB adjustments described in Section 3.2.4.

#### Vérifications:

Impotant:

Pendant les opérations de réglage, éloignez toute source lumineuse étrangère des photo-diodes du bras de lecture.

 Activez la touche de descente et observez la tension sur le voltmètre au cours la descente de la cellule:

La tension doit rester dans la tolérence de 0 V ... 1 V [-0,5 V ... +0,5 V].

#### Correction

... par un léger déplacement horizontal du circuit de support des photo-diodes après avoir libéré les 2 vis le fixant sur le chariot. Cela provoquera le changement de position de la fente dans la barrière lumineuse.

- Déplacement du circuit vers la droite:

La tension devient négative

Déplacement du circuit vers la gauche:
 La tension devient positive

Contrôlez le réglage et resserrez les deux vis.

## 3.2.5 Echange des diodes LED infra-rouges

#### Important:

Les diodes de forme convertionnelles (TIL32) sont remplacées sur les nouveaux appareils par une double diode (CQX47) ayant une plus forte émission de lumière. Un ancien type doit toujours être remplacé par un nouveau.

Leur montage est plus simple et ne néc essite pas d'ajustement important. Il faut cependant respecter les points suivants:

- Hauteur: distance de la surface du circuit au bord du corps de la dio de = 4,5 ... 5 mm
- Avant de souder les deux pattes, orientez la diode perpendiculairement au dircuit.
- Contrôlez, après avoir réglé la descente du bras, que la diode ne touche pasle ressort de stabilisation.

Ensuite il est nécessaire de régler le ¢ ircuit des photo-diodes selon le chapitre 3 2.4.

STUDER REVOX 8791/8795 SECTION 4/1


#### CONTENTS

DESCRIPTION	B791/	B795	SCHEMATIC NO.	SECTION/PAGE
				4/0
CONFIGURATION OF PC-BOARDS	×			4/2
CONFIGURATION OF PC-BOARDS		x		4/3
BLOCKDIAGRAM / POWER SUPPLY AND ARM ELECTRONICS	×	×		4/4
BLOCKDIAGRAM / MOTOR CONTROL	×			4/5
BLOCKDIAGRAM / MOTOR CONTROL		x		4/6
POWER SUPPLY UNIT	×	x		4/7
– MAINS CONNECTION PCB			1.179.160	
- MAINS TRANSFORMER			1.179.257	
– POWER SUPPLY PCB			1.179.259-81	
POWER SUPPLY UNIT		×		4/9
- MAINS CONNECTION PCB			1,179,160	
- MAINS TRANSFORMER			1,179.257	
- POWER SUPPLY PCB			1,179,259-00	
MOTOR CONTROL UNIT	×			4/11
- MOTOR CONTROL PCB			1.179.192	
- MOTOR PCB			1.021.502	
- SWITCH PCB / SPEED			1,179.245	
- DISPLAY UNIT			1.179.185	
- DISCO START KIT			1.179.184	
MOTOR CONTROL DIAGRAMS	×	×	•	4/14
MOTOR CONTROL UNIT		×		4/15
MOTOR CONTROL PCB			1.179.252	
– MOTOR PCB			1.021.502	
- SWITCH PCB / SPEED			1.179.245	
ARM ELECTRONICS UNIT	×	x		4/17
- ARM ELECTRONICS PCB			1.179.190	
- SWITCH PCB / ARM			1.179.247	
ARM ELECTRONICS UNIT		x		4/19
- ARM ELECTRONICS PCB			1.179.250	
– EMK PCB			1.179.251	
- SWITCH PCB / ARM			1.179.247	
TONE ARM UNIT	x	×	1.179.200	4/21
- PICKUP PCB			1,179,117	
- SUPPORT PCB			1.179.118	
- DETECTOR PCB			1.179.119	
- CONNECTOR PCB			1,179,100	


01,83





B791




B795













POWER SUPPLY UNIT MAINS CONNECTION PCB 1.179.160 MAINS TRANSFORMER 1.179.257 POWER SUPPLY PCB 1.179.259-81 MAINS TRANSFORMER 1.179.257 D1/2/5...8 = 1N4001 J2/8 POSITIV VOLTAGE REGULATOR VARIABLE LM 317 VH447 280V 6A R7 1,6 k 100...120V = 400 mAT 200...240V = 200 mAT +0.0 LM 337 1.179.160 MAINS CONNECTION PCB MAINS NEGATIV VOLTAGE REGULATOR VARIABLE PTC POSITIV VOLTAGE REGULATOR VARIABLE KEY 33/6 R3 23a IC3 LM 317 BY 159/50 35V 0,8A - 15VAC DRIVE POWER SUPPLY PCB 1.179.259 - 84 LAYOUT 4.478,259-43











MAINS CONNECTION PCB 1.179.160


POWER SUPPLY UNIT MAINS CONNECTION PCB 1.179.160 MAINS TRANSFORMER 1.179.257 POWER SUPPLY PCB 1.179.259-00 MAINS TRANSFORMER 1.179.257 POSITIV VOLTAGE REGULATOR +6V 0,5A 78M06 ± C4 22∞0 µ 16V D 4. VH 447 280V 6A O,22µ 100...120V = 400 mAT 200...240V = 200 mAT J3/7 IC 2 79M06 NEGATIV VOLTAGE REGULATOR -6V 0,5A MAINS RT2/2,3 POSITIV VOLTAGE REGULATOR +24V 05A J2/1 NC 78M24 D5 BY159/50 35V 0,8A J2/5 DRIVE HOWER SUPPLY BOARD 1.179.259-00 LAYOUT 4,473,259-12






ND	POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFI	CATIONS/EQUIVALENT	MFR
	C 01	59.31.1224	0,22 U	20% 100	V MPETP	
٦	C 02	59.25.4100	10 U	_10% 25	V EL	
7	C 03	59.31.1224	0,22 U	20% 100	V MPETP	
7	C 04	59.25.3222	2,2 M	_10% 16	V EL	
	C 05	59.25.3222	2,2 M	_10% 16	V EL	
7	C 06	59,25.5102	1000 0	_10% 40	V EL	
	D 01	50.04.0122	1N4001	50	V la Si	
	D 02	50.04.0122	1N4001			
П	D 03	50.04.0122	1N4001			
	D 04	70.01.0227	VH447	280	V 6A	
	D 05	70.01.0222	BY159/50	35	V O,8A	
					w	
	IC 01	50.05.0259	µА78МО6	Positiv Vo	lt.Reg. +6V,0,5A	
	IC 02	50.10.0103	µA79M06	Negativ Vo	lt.Reg6V,0,5A	
_	IC 03	50.10.0102	µA78M24	Positiv Vo	lt.Reg. +24V,0,5	A
$\dashv$	J 01	54.01.0214	6-Pole	CIS-Plug		
$\dashv$	J 02	54.01.0214	8_Pole	CISTING		_  -
$\dashv$	J 03	54.01.0289	7-Pole			
$\dashv$	3 03	54.01.0216	7-1016			
	RT Ol	57.99.0210	2,3 Ω	PTC_Resist	or	Ph
	RT 02	57.99.0210	2,3 ∩			
	RT 03	57.99.0210	2,3 Ω			
_			-	ļ		
_						
					-	
<b>4</b>	DAT	E NAME	Ph = Phi	lips		
3	-		٠			
2			1			
0			-			
<u></u>	2.7.7	9 Schn./gv	-1			

B791



# MOTOR CONTROL UNIT



MOTOR CONTROL PCB 1.179.192

1.179.192.00 PAGE 4


.0006 50.03.0510 BD 136-16 PMP .0007 50.03.0499 BD 136-16 PMP .0008 50.03.0510 BD 136-16 PMP .0008 50.03.0510 BD 136-16 PMP .0010 50.03.0495 BD 136-16 PMP .0011 50.03.0496 BC 337-25 PMP .0012 50.03.0340 BC 337-25 PMP .0013 50.03.0340 BC 337-25 PMP .0014 50.03.0436 BC 337-25 PMP .0015 50.03.0340 BC 337-25 PMP .0016 57.03.0403 BC 337-25 PMP .0017 57.11.4222 2.2 KDMm 52.025W, CF .0018 57.11.4222 2.2 KDMm 52.025W, CF .0003 57.11.4221 2.0 KDMm 52.025W, CF .0003 57.11.4221 2.0 KDMm 32.0.25W, CF .0006 57.39.652 BC 545 BMP .0006 57.39.652 BC 545 BMP .0006 57.11.4221 2.0 KDMm 32.0.25W, CF .0007 57.11.4221 2.0 KDMm 32.0.25W, CF .0008 57.11.4221 2.0 KDMm 52.0.25W, CF .0008 57.11.4010 IN KDMm 52.0.25W, CF .0009 57.11.4010 IN KDMm 52.0.25W, CF .0001 57.11.4010 IN KDMm 32.0.25W, CF .0001 57.11.4010 IN KDMm 32.0.25W, CF .0001 57.11.4021 2.0 KDMm 52.0.25W, CF .0001 57.11.4021 50 KDMm 52.0.25W, CF .0001 57.11.4021 50 KDMm 52.0.25W, CF .0001 57.11.4021 50 KDMm 52.0.25W, CF .0010 57.11.4021 50 KDMm 52.0.25W, CF .0011 58.02.5103 10 KDMm 52.0.25W, CF	IND.	PDS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS	/ EQUIVALENT	MANUF.	IND.	POS-NO-	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / E	QUIVALENT		NUF .
34.01.0306									45 0022	50 00 0107	BC 4559	Dual Coamo		Rael	NEC
10002		10001	59.36.4109	1 uF	20%, 25V, T				10.0022	30.07.0101	WC 4321	DOLL OPAMP			
10002   54.01.0241		C 00 0 Z	59.36.4109	1 uF	20%, 25V, T					66 01 0306		1 8 nol CIS			St
10003		C0003	59.32.3103	10 nF	40V + C										St
1000   54.01.0291		C 0004	59.22.8479	4.7 UF	-20%, 25V, E										5 t
1	(02)	C 00 D5	59.11.3682	6.8 nF	5%, 63V, P										St
0001 50.03.0515 BC 307 BC 557 B. PNP 0002 50.03.0516 BC 237 B BC 547 B. NPN 0003 50.03.0636 BC 237 B BC 547 B. NPN 0005 50.03.0636 BC 237 B BC 547 B. NPN 0006 50.03.0510 BD 135-16 0007 50.03.0639 BD 135-16 0008 50.03.0510 BD 135-16 0008 50.03.0510 BD 135-16 0008 50.03.0510 BD 135-16 0009 50.03.0510 BD 135-16 0009 50.03.0510 BD 135-16 0009 50.03.0510 BD 135-16 0009 50.03.0540 BD 135-16 0009 50.03.0540 BD 135-16 0011 50.03.0540 BD 135-16 0011 50.03.0540 BC 337-25 0014 50.03.0540 BC 337-25 0014 50.03.0540 BC 337-25 0014 50.03.0540 BC 337-25 0015 57.11.4222 2.22 bDnm 0015 57.11.4224 220 bDnm 0004 57.11.4722 4.7 bDnm 0005 57.11.4722 4.7 bDnm 0006 57.39.8522 B4.5 bDnm 0007 57.11.4221 220 bDnm 0007 57.11.4221 220 bDnm 0008 55.0.2594 CF 0008 57.39.8522 B4.5 bDnm 0009 57.11.4103 D	/	C0006	59.02.5333	33 nF	5%, 100V, P										St
0.002   0.03.0436   0.02.27 8   0.02.27		C 00 0 7	59.02.2154	0.15uF	5%, 100V, P				30005	34.01.02.70		0 14 por 010			
0.002   0.03.0436   0.02.27 8   0.02.27		C++0008	59.12.4103	10 nF	5%, 100V, P				A 0001	50 03 0515	BC 307	BC 557 R. PNP			
1003   1003		C 0009	59.99.0205	68 nF	63V+ C	er									
10004   10003   1000		C0010	59.99.0205	68 nF	63V, C	er									
0005		C0011	59.99.0205	68 nF	63V, C	er									
.0006 50.03.0510 B0 135-16 PMP .0007 50.03.0695 B0 135-16 PMP .0008 50.03.0510 B0 135-16 PMP .0008 50.03.0510 B0 135-16 PMP .0010 50.03.0495 B0 135-16 PMP .0010 50.03.0496 B1 337-25 PMP .0011 50.03.0340 B1 337-25 PMP .0012 50.03.0340 B1 337-25 PMP .0013 50.03.0340 B1 337-25 PMP .0014 50.03.0340 B1 337-25 PMP .0015 50.03.0340 B1 337-25 PMP .0016 57.11.4222 2.2 kOhm 52.0259 CF .0001 57.11.4222 2.2 kOhm 52.0259 CF .0002 57.11.4224 2.00 kOhm 52.0259 CF .0003 57.11.4224 2.00 kOhm 12.0259 FMP .0003 57.11.4224 2.00 kOhm 12.0259 FMP .0003 57.11.4224 2.00 kOhm 12.0259 FMP .0003 57.11.4224 2.00 kOhm 52.0259 CF .0007 57.11.4221 2.00 Ohm 52.0259 CF .0008 57.11.4403 10 kOhm 52.0259 CF .0008 57.11.4403 10 kOhm 52.0259 CF .0011 57.11.4403 10 kOhm 52.0259 CF		C 0012	59.25.3221	220 uF	-20% 16V E	L									
.0007 50.03.0495 BD 135-16 NPM .0008 50.03.0510 BD 135-16 PAP .0008 50.03.0510 BD 135-16 NPM .0010 50.03.0510 BD 135-16 NPM .0011 50.03.0340 BC 337-25 NPM .0011 50.03.0340 BC 337-25 NPM .0012 50.03.0340 BC 337-25 NPM .0013 50.03.0340 BC 337-25 NPM .0013 50.03.0340 BC 337-25 NPM .0014 50.03.0340 BC 337-25 NPM .0014 50.03.0340 BC 337-25 NPM .0014 50.03.04036 BC 337-25 NPM .00014 57.11.4222 2.20 NDM .5% 0.25% CF .0002 57.11.4221 220 NDM .5% 0.25% CF .0006 57.39.8652 BC.50 NPM .0006 57.39.8652 BC.50 NPM .0006 57.31.4403 NPM .0008 37.11.4103 NPM .0011 37.11.410		C0013	59.22.6100	10 uf	-20%, Z5V, E	1			00005						
.0008 50.03.0510 BD 136-16 PAP .0010 50.03.0549 BD 135-16 NPH .0011 50.03.0340 BC 337-25 NPH .0011 50.03.0340 BC 337-25 NPH .0012 50.03.0340 BC 337-25 NPH .0013 50.03.0340 BC 337-25 NPH .0014 50.03.0340 BC 337-25 NPH .0016 57.11.4222 2.22 KDNm 55. 0.259+ CF .0002 57.11.4222 2.22 KDNm 13. 0.259+ CF .0003 57.11.4221 2.20 KDNm 13. 0.259+ CF .0004 57.11.4221 2.20 KDNm 13. 0.259+ CF .0007 57.11.4221 2.20 KDNm 13. 0.259+ CF .0008 57.11.4221 2.20 KDNm 55. 0.259+ CF .0009 57.11.4103 10 KDNm 55. 0.259+ CF .0009 57.11.4103 10 KDNm 55. 0.259+ CF .0010 57.11.4103 10 KDNm 55. 0.259+ CF .0011 57.11.4103 10 KDNm 55. 0.259+ CF .0012 57.11.4103 10 KDNm 55. 0.259+ CF .0013 58.02.5103 10 KDNm 201. 0.1 M PCF 1 in		C++0014	59.22.6100	10 uF	-20%, 25V, E	1			00006						
0.000		C0015	59.32.0221	220 pF	20%, 100V. C				00007						
.0010 50.03.0340 BE 337-25 NPM			59.32.3103	10 nF	40V . C				8000						
.0011 50.03.0340 BC 337-25 NPN NPN NPN NPN NPN NPN NPN NPN NPN NP		C0016	59.32.3103	10 nF	40V, C				00009						
.0012 50.03.0340 RC 337-25 NPN NPN NPN NPN NPN NPN NPN NPN NPN NP		C0017	59.02.5333	33 nF	5% 100V P				QO010						
.0013 50.03.0340 BC 337-25 NPM .0014 50.03.0436 BC 337-25 BC 547 Br NPM .0001 57.11.4222 2.2 kOhm 5% 0.25% CF .0002 57.11.4224 220 kOhm 5% 0.25% CF .0003 57.11.3104 100 kOhm 1% 0.25% CF .0003 57.11.3104 110 kOhm 1% 0.25% CF .0008 57.11.3104 122 120 Ohm 5% 0.25% CF .0006 57.39.4652 46.5 kOhm 1% 0.25% CF .0007 57.11.4021 220 Ohm 5% 0.25% CF .0008 57.11.4103 10 kOhm 5% 0.25% CF .0009 57.11.4103 10 kOhm 5% 0.25% CF .0010 57.11.403 10 kOhm 5% 0.25% CF .0011 57.11.407 17 kOhm 5% 0.25% CF .0011 57.11.407 18 kOhm 5% 0.25% CF .0011 57.11.403 10 kOhm 5% 0.25% CF .0013 57.02.5103 10 kOhm 20% 0.1 M PCF 1 in		C0018		3.3 nF	5%, 100V, P				00011						
0014 50.03.0436 BC 237 B BC 547 B NPN  0001 57.11.4222 2.2 kOhm 55% 0.25% CF 0002 57.11.4224 220 kOhm 5% 0.25% CF 0003 57.11.43104 100 kOhm 11% 0.25% MF 0004 57.11.4472 4.7 kOhm 15% 0.25% MF 0005 57.11.4421 220 Ohm 5% 0.25% CF 0006 57.39.8452 84.5 kOhm 11% 0.25% MF 0006 57.39.8452 84.5 kOhm 11% 0.25% MF 0007 57.11.4221 220 Ohm 5% 0.25% CF 0008 57.11.4103 10 kOhm 5% 0.25% CF 0008 57.11.4103 10 kOhm 5% 0.25% CF 0008 57.11.4103 10 kOhm 5% 0.25% CF 0009 57.11.4103 10 kOhm 5% 0.25% CF 0011 57.11.4103 11 kOhm 5% 0.25% CF 0011 57.11.4103 1 kOhm 5% 0.25% CF		C0019	59.11.6332	100 UF	20%, 30, 1				00012						
0001 57-11-4222 2-2 kOhm 5%, 0-25% CF 0002 57-11-4224 220 kOhm 5%, 0-25% CF 0003 57-11-3104 100 kOhm 1%, 0-25% CF 0004 57-11-3427 4-7 kOhm 5%, 0-25% FF 0004 57-11-4427 4-7 kOhm 5%, 0-25% FF 0006 57-39-6529 8-6-5 kOhm 1%, 0-25% FF 0006 57-39-6529 8-6-5 kOhm 5%, 0-25% FF 0007 57-11-421 220 Ohm 5%, 0-25% FF 0008 57-11-4103 10 kOhm 5%, 0-25% CF 0009 57-11-4103 10 kOhm 5%, 0-25% CF 0010 57-11-4103 10 kOhm 5%, 0-25% CF 0011 57-11-4102 1 kOhm 5%, 0-25% CF 0011 57-11-4102 1 kOhm 5%, 0-25% CF 0012 57-11-4102 1 kOhm 5%, 0-25% CF 0012 57-11-4102 1 kOhm 5%, 0-25% CF 0013 58-02-5103 10 kOhm 20%, 0-1 M, PCF 1in 0014 58-02-5103 10 kOhm 20%, 0-1 M, PCF 1in		C++0020	59.30.1101	10 nF	5%, 100V, F				00013						
.0002 57.11.4224 220 kDnm 5%, 0.23M CF .0003 57.11.4304 100 kDnm 1%, 0.23M KF .0004 57.11.4472 4-7 kDnm 5%, 0.23M CF .0006 57.11.4472 220 kDnm 5%, 0.23M CF .0006 57.39.4852 84.6 kDnm 5%, 0.23M CF .0006 57.39.4852 84.6 kDnm 5%, 0.23M CF .0007 57.11.4103 10 kDnm 5%, 0.23M CF .0008 57.11.4103 10 kDnm 5%, 0.23M CF .0010 57.11.4103 10 kDnm 5%, 0.23M CF .0011 57.11.4402 1 kDnm 5%, 0.23M CF .0011 57.11.4102 1 kDnm 5%, 0.23M CF .0012 57.11.4102 1 kDnm 5%, 0.23M CF .0013 57.11.422 2.1 kDnm 5%, 0.23M CF .0014 58.02.51D 10 kDnm 20%, 0.1 M PCF 1in .0014 58.02.51D 10 kDnm 20%, 0.1 M PCF 1in .0014 58.02.51D 10 kDnm 20%, 0.1 M PCF 1in		C 0021	59-12-4103		5%, 100V, F				00014	50.03.0436	8C 237 P	BC 547 B+ NPN			
.0002 57.11.4224 220 kDnm 5%, 0.23M CF .0003 57.11.4304 100 kDnm 1%, 0.23M KF .0004 57.11.4472 4-7 kDnm 5%, 0.23M CF .0006 57.11.4472 220 kDnm 5%, 0.23M CF .0006 57.39.4852 84.6 kDnm 5%, 0.23M CF .0006 57.39.4852 84.6 kDnm 5%, 0.23M CF .0007 57.11.4103 10 kDnm 5%, 0.23M CF .0008 57.11.4103 10 kDnm 5%, 0.23M CF .0010 57.11.4103 10 kDnm 5%, 0.23M CF .0011 57.11.4402 1 kDnm 5%, 0.23M CF .0011 57.11.4102 1 kDnm 5%, 0.23M CF .0012 57.11.4102 1 kDnm 5%, 0.23M CF .0013 57.11.422 2.1 kDnm 5%, 0.23M CF .0014 58.02.51D 10 kDnm 20%, 0.1 M PCF 1in .0014 58.02.51D 10 kDnm 20%, 0.1 M PCF 1in .0014 58.02.51D 10 kDnm 20%, 0.1 M PCF 1in		C002Z	59.12.4103	10 nF	-20%, 6V, E										
.0002 57.11.4224 220 kDnm 5%, 0.25M+ CF .0003 57.11.4304 100 kDnm 1%, 0.25M+ MF .0004 57.11.4304 100 kDnm 3%, 0.25M+ MF .0005 57.11.4221 220 kDnm 1%, 0.25M+ MF .0007 57.11.4221 220 kDnm 5%, 0.25M+ GF .0008 57.11.4103 10 kDnm 5%, 0.25M+ CF .0009 57.11.4103 10 kDnm 5%, 0.25M+ CF .0010 57.11.4403 10 kDnm 5%, 0.25M+ CF .0011 57.11.4403 10 kDnm 5%, 0.25M+ CF .0011 57.11.4402 1 kDnm 5%, 0.25M+ CF .0012 57.11.4402 1 kDnm 5%, 0.25M+ CF .0013 58.02.510 10 kDnm 5%, 0.25M+ CF .0014 58.02.5103 10 kDnm 20%, 0.1 M+ PCF 1in  R 82/05/25 AST MOTOR CONTROL PC 1.179.192.00 PAGE	(01)	C 0023	59.25.1471	470 UF	-20%, 25V, E				R0001	57.11.4222	2.2 kOhm				
.0003 57.11.3104 100 k0hm 11x 0.2594 MF .0004 57.11.4472 47 k0hm 5x 0.2594 CF .0005 57.11.4421 220 0hm 5x 0.2594 CF .0006 57.39,8452 84.5 k0hm 11x 0.2594 MF .0007 57.11.4221 220 0hm 5x 0.2594 CF .0008 57.11.4103 10 k0hm 5x 0.2594 CF .0008 57.11.4103 17 k0hm 5x 0.2594 CF .0009 57.11.4103 17 k0hm 5x 0.2594 CF .0011 57.11.4103 17 k0hm 5x 0.2594 CF .0011 57.11.4102 1 k0hm 5x 0.2594 CF .0012 57.11.4102 1 k0hm 5x 0.2594 CF .0013 57.11.4102 1 k0hm 5x 0.2594 CF .0014 58.02.5103 10 k0hm 5x 0.2594 CF .0014 58.02.5103 10 k0hm 20x 0.1 M+ PCF 1 in		C0024	59.22.8479	4.7 UF					R0002		220 kOhm	5%, 0.25W, CF			
.0004 57-11-4472 4-7 kOhm 55, 0-25M+ CF .0005 57-11-4221 220 Ohm 55, 0-25M+ CF .0006 57-39-8452 84-5 kOhm 13, 0-25M+ CF .0006 57-11-4103 10 kOhm 53, 0-25M+ CF .0009 57-11-4103 10 kOhm 53, 0-25M+ CF .0010 57-11-4103 10 kOhm 55, 0-25M+ CF .0011 57-11-4102 1 kOhm 55, 0-25M+ CF .0011 57-11-4102 1 kOhm 55, 0-25M+ CF .0012 57-11-4102 1 kOhm 55, 0-25M+ CF .0013 57-11-422 2-2 kOhm 55, 0-25M+ CF .0014 58-02-310 10 kOhm 20, 0-25M+ CF .0014 58-02-310 CF .0014 58-02-310 10 kOhm 20, 0-25M+ CF .0014 58-02-310 CF .00		C.,0025	59.99.0205	68 nF	-20%, 63V, (	er			R0003		100 kOhm	1%, 0.25W, MF			
.0005 57.11.4221 220 Ohm 5%, 0.25%4 CF .0006 57.39,6452 84.5 kOhm .0007 57.11.4221 220 Ohm .5%, 0.25%4 CF .0008 57.11.4103 10 kOhm .5%, 0.25%4 CF .0010 57.11.4103 10 kOhm .5%, 0.25%4 CF .0010 57.11.4103 10 kOhm .5%, 0.25%4 CF .0011 57.11.4103 10 kOhm .5%, 0.25%4 CF .0012 57.11.4102 1 kOhm .5%, 0.25%4 CF .0013 57.11.4102 1 kOhm .5%, 0.25%4 CF .0014 58.02.5103 10 kOhm .5%, 0.25%4 CF		C0026							R + + 00 04			5%, 0-25W, CF			
.0006 57.39.8652 84.5 KOhm 1%, 0.25% WF .0007 57.11.4:03 10 KOhm 5%, 0.25% CF .0008 57.11.4:103 10 KOhm 5%, 0.25% CF .0010 57.11.4:03 10 KOhm 5%, 0.25% CF .0011 57.11.4:073 47 KOhm 5%, 0.25% CF .0011 57.11.4:02 1 KOhm 5%, 0.25% CF .0012 57.11.4:102 1 KOhm 5%, 0.25% CF .0013 57.11.4:02 1 KOhm 5%, 0.25% CF .0014 58.02.5:10 10 KOhm 5%, 0.25% CF .0015 57.11.4:02 2.2 KOhm 5%, 0.25% CF .0016 58.02.5:10 10 KOhm 20%, 0.25% CF .0017 58.02.5:10 10 KOhm		C++0027	59.34.4560	56 pF	5%, 50V, (				R 0005		220 Ohm	5%, 0.25W, CF			
.0007 57:11:4:221 270 Ohm 5%, 0-25% CF .0008 57:11:4:103 10 KOhm 5%, 0-25% CF .0010 57:11:4:103 10 KOhm 5%, 0-25% CF .0010 57:11:4:073 47 KOhm 5%, 0-25% CF .0011 57:11:4:073 11 KOhm 5%, 0-25% CF .0011 57:11:4:073 12 KOhm 5%, 0-25% CF .0012 57:11:4:022 2.2 KOhm 5%, 0-25% CF .0013 58:02-5103 10 KOhm 20%, 0-1 M* PCF 1in R 82/03/25 AST MOTOR CONTROL PC 1:179:192:00 PAGE		C002B	59.34.4560	56 PF	5%, 50V, C				R 0006			1% · 0 - 25W · MF			
.0008 57.11.4:103 10 KOhm 5% 0.25% CF .0009 57.11.4:103 10 KOhm 5% 0.25% CF .0010 57.11.4:673 47 KOhm 5% 0.25% CF .0011 57.11.4:102 1 KOhm 5% 0.25% CF .0012 57.11.4:102 1 KOhm 5% 0.25% CF .0013 57.11.4:102 1 KOhm 5% 0.25% CF .0014 58.02.5103 10 KOhm 5% 0.25% CF .0014 58.02.5103 10 KOhm 20% 0.1 M PCF 1 in  R 82/05/25 ASY MOTOR CONTROL PC 1.179.192.00 PAGE		C0029	59.36.4109	1 uF	20%, 25V,				R0007						
.0009 57-11-4103 10 KOhm 5% 0-25% CF .0010 57-11-4103 47 KOhm 5% 0-25% CF .0011 57-11-4102 1 KOhm 5% 0-25% CF .0012 57-11-4102 1 KOhm 5% 0-25% CF .0013 57-11-4102 1 KOhm 5% 0-25% CF .0013 57-11-4102 1 KOhm 5% 0-25% CF .0014 58-02-2510 1 KOhm 20% 0-1 M-9CF 1in R 62/05/25 AST MOTOR CONTROL PC 14-179-192-00 PAGE		C0030	59.22.6100	10 uF	-20%, 25V,				R0008			5% 0 . 25W+ CF			
.0010 57.11.4673 47 kOhm 5%, 0.25% CF .0011 57.11.4102 1 kOhm 5%, 0.25% CF .0012 57.11.4102 1 kOhm 5%, 0.25% CF .0013 57.11.422 2.2 kOhm 5%, 0.25% CF .0014 58.02.5103 10 kOhm 20%, 0.1 %, PCF 1in R 82/03/25 ASY MOTOR CONTROL PC 1.179.192.00 PAGE		C0031	59.30.1101	100 uF	-20%, 3V,				R 0009			5% . 0 . 25W . CF			
0011 57:11-4102 1 kOhm 5% 0.25% CF 0012 57:11-4102 1 kOhm 5% 0.25% CF 0013 57:11-422 2 2 kOhm 5% 0.25% CF 0014 58:02-5103 10 kOhm 20%, 0-1 % PCF lin R 82/05/25 AST HOTOR CONTROL PC 1:179:192-00 PAGE	(01)	C 0032	59+11+6222	2+2 nF	- 5%, 25V, I	·c									
.0012 57:11-4102 1 kOhm 5%, 0.25M CF .0013 57:11-4222 2.2 kOhm 5%, 0.25M CF .0014 56.02-5103 10 kOhm 20%, 0.1 M, PCF lin R 82/05/25 AST MOTOR CONTROL PC 1:179:192:00 PAGE	,														
.0013 57-11-4222 2-2 kOhm 5%, 0-25M+CF .0014 58-02-5103 10 kOhm 20%, 0-1 M+ PCF 1 in R 82/05/25 AST HOTOR CONTROL PC 1-179-192-00 PAGE		D0001	50.04.0125	1N4448			F- 6-4								
.0014 58.02.5103 10 k0hm 20%, 0-1 M+ PCF 1 in R 82/03/25 AST MOTOR CONTROL PC 1-179-192-00 PAGE		D.,0002	50.04.0134	1N3595		i IRmax.lnA7125V	Fc , Ses								
R 82/05/25 AST MOTOR CONTROL PC 1-179-192-00 PAGE		00003	50.04.0125	184448									lin		
N 02/03/23 N31 NOTON CONTINUE TO		D0004	50.04.0125	1N4448		i i			K**0014	3000103					
S.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANU-	stu		2/05/25 AST	MOTOR CONTRE	DL PC	1.179.192.00	PAGE 1	STL	JDER	82/05/25 AST	MOTOR CONTROL	. PC	1.179.192.00	PAGE	
33406 7401 100 11202 11202 11202 11202 11202 11202 11202 11202 11202 11202 11202 11202 11202 11202 11202 11202	IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS	/ EQUIVALENT	MANUF.	IND.	PO\$ . NO .	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS /	EQUIVALENT		
34109 7 701 109 17202 9 (00170777777777777777777777777777777777	DER 82/05/25 AST HOTOR CONTROL FC	PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANU	VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANU	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANU	/ EQUIVALENT MANU	HANU	F.	tND.	POS-NO-	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS /	EQUIVALENT	MA	
-0015 58-02-5223 22 KONM 20%-0-1 N+ PCF 11R		D-:0005	50.04.0125	184448		i i			R 0016		51 kOhm	1%, 0.25W, MF			
.0016 57-11-3513 51 kOhm 1%- 0-25W- MF		D0006	50.04.0125	1N4448					R 0017		100 k0hm	1% 0.25W MF			
.0016 57-11-3513 51 kOhm 1% 0-25W MF		D0307	50.04.0125	1N4448		i			R0018		200 kOhm	1%, 0.25W, MF			
.0016 57.11.3513 51 kOhm 1% 0.25% MF .0017 57.11.3104 100 kOhm 1% 0.25% MF		00008	50.04.0125	1 N4448		il			R 0015		390 kOhm	5%, 0.25W, CF			
.0016 57-11-3513 51 kOhm 1% 0-25% MF .0017 57-11-3104 100 kOhm 1% 0-25% MF .0018 57-11-3204 200 kOhm 1% 0-25% MF		D0009	50.04.0125	184448											
.0016 57.11.3513 51 kOhe 1%. 0.25% MF .0017 57.11.3104 100 kOhn 1%. 0.25% MF .0018 57.11.3204 200 kOhn 1%. 0.25% MF .0019 57.11.394 390 kOhn 5%. 0.25% CF		D0010	50.04.0125	1N444B		ii		(02)							
.0016 57.11.3513 51 kOhm 1%, 0.25% MF .0017 57.11.3104 100 kOhm 1%, 0.25% MF .0018 57.11.3204 200 kOhm 1%, 0.25% MF .0019 57.11.4394 300 kOhm 5%, 0.25% CF .0020 57.11.4324 820 kOhm 5%, 0.25% CF		D0011	50.04.0125	1N444B		i i		(02)			40.2 kOhm	1% 0.25W MF			
.0016 57:11.3513 51 kOhm 1% 0.2594 MF .0017 57:11.3104 100 kOhm 1% 0.02594 MF .0018 57:11.3204 200 kOhm 1% 0.2594 MF .0019 57:11.4394 300 kOhm 5% 0.2594 CF .0020 57:11.4224 820 kOhm 5% 0.2594 CF .0021 57:11.3512 51 kOhm 2% 0.2594 CF		00011	50.06.0118	2 6-2V	0.4₩	ii			R = + 002	2103904022	4002 KOIIM	The 0 254 CF			

1-179-192-00 PAGE 2 STUDER 82/05/25 AST MOTOR CONTROL PC

IND.	POS-NO-	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT
	80052	57-11-4331	330 Ohm	5%. 0.25W. CF
	R0053	57-11-4472	4.7 k0hm	5%, 0.25W, CF
(01)	80054	57-11-4683	68 kOhm	5% 0.25W. CF
1011	R 0055	57-11-4472	4.7 kOhm	5% 0.25W, CF
	R 0056	57.11.3332	3.3 k0hm	1% 0.25W. MF
	R 0057	57.11.3332	3.3 kDhm	1%, 0.25W, MF
	R 0058	57-11-3332	3+3 k0hm	1%. 0.25W. MF
	R 0059	57.11.3332	3.3 kOhm	1%, 0.25W, MF
	R 0060	57-11-4682	6 . 8 kOhm	5%, 0.25W, CF
	R 0061	57.11.4473	47 KOhm	5%, 0.25W, CF
	8 0062	57-11-4221	220 Ohm	5%, 0.25W, CF
	R 0063	57-11-4221	220 : Dhm	5%+ 0+25W+ CF
	R 0064	57-11-4152	1.5 kOhm	5%, D.25W, CF
	R0065	57-11-4565	5.6 MOhm	5%, 0.25W, CF
	R 0366	57-11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W, CF
	R0067	57.11.3682	6 . 8 kOhm	1%, 0.25W, MF
	R0368	57.11.3682	6.8 kOhm	1%, 0.25W, MF
	8 0069	57.11.4472	4.7 k0hm	5%, 0.25W, CF
	8 0070	57-11-3104	100 k0hm	1%, 0.25H, MF
	80071	57-11-3104	100 k0hm	1%, 0.25W, MF
	R0072	57-11-4472	47 KOhm	5% 0.25W CF
	80073	58-02-4103	10 k0hm	20%, 0.1 W. PCF lin
	R0074	58.02.4103	10 kOhm	20%+ 0+1 W+ PCF lin
(01)	ROO75	57-11-4100	10 Ohm	5%, 0.25W, CF
	RZ-0001	57.88.3151	80150 Ohm	2%, 1.5 W DIL16
	Y 00 Cl	89.01.0552.	3.072 MHz	RSmax.300 Dhm

S T U D E R B2/05/25 AST MOTOR CONTROL PC

0



STUDI

. .

1.179.192.00 PAGE 5

PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT

**SWITCH PCB / SPEED 1.179.245** 

IND. POS.NO.

EL=Electrolytic, Cer=Ceramic,Ta=Tantal

PE=Polyester, PC=Polycarbonat

SisSilicon, CF=Carbon Film

MANUFACTURER:Not=Notorola, NS=National, Ph=Philips

Rawaytheon,Ti=Texas Instruments,

FC=Fairchild, Sos=Sescosem, St=Studer,

AB-Allen Bradiely, Bm=Deckman,


RCA=Radio Corp.of America, NEC=Nippon Electric Comp.

DRIG 81/09/22 (01) 82/01/18 (02) 82/05/17

S T U D E R 82/05/25 AST ' MOTOR CONTROL PC 1=179-192-00 PAGE 6

17.05.82


S T U D E R 82/05/25 AST MOTOR CONTROL PC





4


6


MOTOR CONTROL UNIT MOTOR CONTROL DIAGRAMS (VALID FOR 33 RPM)























(5)



#### MOTOR CONTROL UNIT



MOTOR CONTROL PCB 1.179.252




IDI	POS NO	Р.	ART NO	VALUE	1	SI	PECIFICA	TIONS/EQUIVALEN	т ј	MFR
Ť	C 01	59.0	2.5333	0,033	U	5%		MPC		
1	C 02	59.0	2.2154	0,15	υ					
1	C 03	59.1	2.4103	0,01	υ	5%		MPETP		
1	C 04	59.9	9.0205	0,068	U			CER		
1	C 05	59.9	9.0205	0,068	υ					
1	C 06	59.9	9.0205	0,068	U					
1	C 07	59.9	9.0205	0,068	U					
	C 08	59.1	1.3682	6800	P	5%		MPC		
٦	C 09	59.2	5.3221	220	υ	50%	16V	EL		
	C 10	59.3	6.3100	10	U	20%	16V	TA		
	C 11	59.3	6.3100	10	U					L
	C 12	59.3	2.4102	1000	P	20%		CER		
	C 13	59.0	2.5333	0,033	U	5%		MPC		
	C 14	59.1	1.6332	3300	P	5%		MPC		
	C 15	59.3	0.1101	100	U	20%	37	TA		
	C 16	59.1	2.4103	0,01	υ	5%		MPETP		
_	C 17	59.9	9.0205	0,068	U			CER		
	C 18	59.1	2.4103	0,01	υ	5%		MPETP		-
	C 19	59.3	6.2479	4,7	υ	20%	100	TA		-
	C 20	59.3	12.3103	0,01	υ			CER		
	C 21	59.3	34.4560	56	P	5%		CER		├
	C 22	59.3	34.4560	56	P					├-
	C 23	59.3	36.2479	4,7	U	20%	100			-
_	C 24	59.3	36.3100	10	U	20%	160			├
_	C 25	59.3	30.1101	100	U	20%	3V	TA		+-
_				111250	\E	ci le	u lask	age FDH 300,	1N3595	F,S
1)	D 01	+	04.0134	1N359		51 10	zcan			
-	D 02		04.0125	1N444						
-	D 03		04.0125	1N444						
INI	-	TE.	NAME	1						
4	+		AH UL	F = Fa	irc	hild				
3	11.12	. 81	Hgl. AØ	S = Se	sco	sem				
0			Hgl. hr							
Œ	24.3	.80	T. Brods.							
C	21.6	. 79	Brodbeck/g	*						
Г	STUDER Motor		Control	Во	ard		1.179.252	PAGE	1 of	

ND	POS NO I		PART NO	VAL	UE	l	SPECIFIC	CATIONS/EQUIVA	LENT	MFR
	D 05	50.	04.0125	1114	1448	Si				
٦	D 06		1		1					
	D 07									
	D 08									
	D 09									
	D 10									
	D 11									1
	D 12	50.	04.0125	1N-	4448	Si				-
	IC Ol	50.	07.0538	MC14	538B	Dual	Monosta	ble Multivi	.br. 4538B	_
	IC 02	50.	07.0066	MC14	066B	Quad	Analog	Switch		M, F,N
	IC 03	50.	09.0101	TL O	72	Bi-Fe	t Op An	np	LF 353	rI,NS
3	IC 04	50.	09.0107	RC45			Op Amp			ri,R
	IC 05	50.	07.0526			Progr	.Divide	-by-N Count	er 4526B	M, F,N
	IC 06	50.	07.0526	MC14						
	IC 07	50.	07.0520					Up Counter	4520B	+
3	IC 08	50.	09,0107	RC45		-	Op Amp			TI,R
_	IC 09		07.1011			-		NAND Gate	4011UBE	S,M,RC
③	IC 10	50.	09.0107	RC45		Dual	Op Amp			+
<u> </u>	IC 11	50.	09.0107	RC45	5 9					+-
										+
_	J 01	54.	01.0306	-	Pole	CI	S_Plug			+
_	J 02	54.	01.0244		Pole					+-
_	J 03	54.	01.0215	11-	Pole					+
_						-				+
ļ_	Q 01		03.0318	-	52B	PN				+
	Q 02		03.0438	BC2	-	NP				+
-	Q 03		03.0438	BC2		NP				
-	Q 04		03.0510	-	6-16	PN:				+-
L	Q 05		03.0495	BD13	5_16	NP.	N	-		
(A)			NAME Am							
	-	-	A. ST OF		Moto: Fair	rola child				
0	9.9.		Hgl. A.	S =			te Scie	ntific		
	24.3.		F. Brook	rı =	Texas	Ins				
K	-				Rayt	neon				
ı	21.6.79 Brodbeck/gv			1						


ND	POS NO	P	ART NO	VALUE		SPECIFICATI	ONS/EQUIVALENT	 MFR
7	Q 06	50.0	3.0510	BD136-16	PNP			 
1	Q 07	50.0	3.0495	BD135-16	NPN			
-								
+	R Ol	57.1	1.4472	4,7 k	5%	.25W	CF	
7	R 02	57.3	9.4022	40,2 k	1%		MF	
7	R 03	57.3	9.8452	84,5 k				
7	R 04	57.1	1.4221	220	5%		CF	 
7	R 05	57.1	1.4103	10 k				
7	R 06	57.1	1.4102	1 k				
7	R 07	57.1	1.4472	4,7 k				
7	R 08	57.3	9.1003	100 k	1%		MF	
7	R 09	58.0	02.5103	10 k	20%	.1 W	PCF	
7	R 10	58.0	02.5223	22 k				 
7	R 11	57.	11.4222	2,2 k	5%	.25W	CF	
	R 12	57.	11.4222	2,2 k				 
4	R 13	57.	11.3512	5,1 k				 
	R 14	57.	11.4103	10 k				
_	R 15	57.	11.4105	1 M				
-	R 16	57.	11.4472	4,7 k				
_	R 17	57.	11.4103	10 k				
	R 18	57.	11.4105	1 M				
	R 19	57.	11.4102	1 K				_
_	R 20	57.	11.4103	10 k				 
	R 21	57.	11,4223	22 k				 
Г	R 22	57.	11.4682	6,8 k				
Г	R 23	57.	39.8452	84,5 k	1%		MF	 
	R 24	57.	11.4221	220	5%		CF	 <u> </u>
Г	R 25	57.	11.4221	220				 <u> </u>
	R 26	57.	11.4221	220	<u></u>			 
INC	DA"	TE	NAME	1				 
(4)	17.5	. 82	ASH BL					
3	11.12	. 81	Hgl. A.H					
2	9.9	. 80	Hgl. AM.					
0	24.3.	.80	5. Brods.	]				
C	21.6	.79	Brodbeck/g	7			1.179.252	 3 of

NDI POS NO	1	PART NO	VALUE		SPECIFICATIO	NS/EQUIVALENT	 MFR
R 27	57.	11.4103	10 k	5%	.25W	CF	 
R 28	57.	11.4103	10 k				 ļ
R 29	57.	11.4105	1 M				 
R 30	57.	11.4332	3,3 k				 
R 31		39.1003	100 k	_1%		MF	 
R 32	57.	39.1003	100 k				 
R 33	57.	11.4682	6,8 k	5%_		CF	 
R 34	57.	11.4471	470				 
R 35	57.	11.4471	470				 
R 36	57.	11.4221	220				 ļ
R 37	57.	39.1002	10 k	1%		MF	 
R 38	57.	39.1002	10 k				 ļ
R 39	57.	39,1002	10 k				 
R 40	57.	11.4472	4,7 k	5%_		CF	 ļ
1 R 41	57.	11.4124	120 k				 
R 42	57.	11.4472	4,7 k				 
R 43	57.	39,3321	3,32 k	1%		MF	 
R 44	57.	39.3321	3,32 k				 ļ
R 45	57.	39.3321	3,32 k				 ــ
R 46	57.	39.3321	3,32 k				 ļ
R 47	57.	11.4682	6,8 k	5%		CF	 -
R 48	57.	11.4565	5,6 M				 <b>├</b> —
2 R 49	57.	11.4152	1,5 k				 
R 50	57.	11.4102	1 k				 -
R 5	57.	39.1002	10 k	1%		MF	 <del> </del>
R 5	57.	11.4472	4,7 k	5%		CF	 
R 5	57.	39,1003	100 k	1%		MF	 -
R 54	57.	39,1003	100 k				 +
R 5	57.	.11.4473	47 k	5%		CF	 +-
R 5	57.	11.4473	47 k				 
	ATE	NAME					 
	.82	ije					
311.12		Hg1. A/4					
② 9.9	80	Hgl. Ar.					
① 24.	3.80	5. Brook					
10 21	5.79	Brodbeck/gv					


ND POS NO	PART NO	VALUE	S	PECIFICATION	S/EQUIVALENT	MFR
R 57	58.02.4103	10 k	20%	,1 W	PCF	
R 58	58.02.4103	10 k				
			-			-
Y Ol	89.01.0552		Quartz	3,072 M	iz	Stude
-						-
+						
-			-			
-			1			
			-			-
+		_				
			-			
			-			_
-			1			
			-			
			-			
			1			
IND DA	TE   NAME					
@ 17.5		ge				
③ 11.12 ② 9.9						
① 24.3	3.80 J. Rroad					
24.	. Nucle	7				




#### ARM ELECTRONICS UNIT




ARM ELECTRONICS PCB 1.179.190






					MANUF.	IND.	P05.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF
IND.	POS-NO-	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	PANUF.						
									063300	NPN BC548B	
	C 1	59.22.5220	22 uF	-10%, 25V, FL			012	50.03.0438	BC238B	NPN BC548B	
	C • • • • 2	59.32.3103	10 nF	40V+ CER				57-11-4109	1 Ohm	5% 0.25W CF	
	C • • • • 3						R1 R2	57.11.4121	120 Ohm	5% 0.25W CF	
	C 4						R3	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W CF	
	C * * * * * 5	59.25.4102	1000 uF	-20%, 25V, EL			R4	57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF	
	C * * * * * 6	59.99.0205	68 nF	63V∗ CER			R5	57.11.4473	47 kOhm	5% 0.25W CF	
	C * * * * * 7	59.99.0205	68 nF	63V. CER			R6	57-11-4472	4.7 kOhm	5%, 0.25W, CF	
	C 8	59.22.5220	22 uF	-20%, 16V, EL			R7	57-11-4103	10 kOhm	5% 0.25W CF	
	C * * * * * 9	59.32.4102	1 nF	20%, 50V, CER			R 8	57.11.4472	4.7 kOhm	5%, 0.25W, CF	
	C * * * * 10	59.22.5220	22 uF	-20%, 16V, EL			R9	57-11-4473	47 kOhm	5% 0.25W CF	
	C * * * * 11	59.22.8479	4.7 uF	-20% 16V FL			R10	57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF	
	C • • • • 12	59.32.4102	1 nF	20% 50V CER			R11	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W CF	
	C * * * * 13	59.32.3103	.10 nF	40V→ CER			R12	57.11.4472	4.7 kOhm	5%, 0.25W. CF	
	C 14	59.22.6100	10 uF	-20%, 16V, EL			R13	57.11.4332	3.3 kDhm	5% 0.25W. CF	
	C * * * * 15	59.22.3470	47 uF	-20%. 10V. EL			R14	57.11.4472	4.7 kOhm	5%, 0.25W, CF	
	C • • • • 16	59.32.3103	10 nF	40V+ CER				57-11-4470	47 Ohm	5%, 0.25W, CF	
	C * * * * 17	59.36.2479	4.7 uF	20%, 10V, TA			R15	57.11.4333	33 kOhm	5%, 0.25W, CF	
	C * * * * 18	59.31.1224	0.22 uF	20%, 100V, MPETP			R16	57-11-4223	22 kOhm	5%, 0.25W, CF	
	C * * * * 19	59.22.3101	100 uF	-20%, 10V, EL			R17	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W CF	
	C 20	59.22.6100	10 uF	-20%, 16V, EL			R18		4.7 kOhm	5% 0.25W CF	
	C * * * * 21	59.99.0205	68 nF	63V• CER			R19 ·	57.11.4472		5%, 0.25W, CF	
	C * * * * 22	59.99.0205	68 nF	63V∗ CER			R • • • • 20	57-11-4105	1 MOhm	5% 0.25W CF	
	C 23	59.32.3103	10 nF	40V, CER			R21	57-11-4221	220 Ohm	5%, 0.25W, CF	
	C * * * * 24	59.31.1154	0 - 15 UF	20%, 100V, MPETP			R 22	57-11-4331	330 Dhm		
	C 25	59.36.3100	10 uF	20%, 16V, TA			R23	57.11.4472	4.7 kOhm	5%, 0.25W, CF	
	C • • • • 26	59.36.2479	4.7 uF	20%, 10V, TA			R 24	57-11-4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, CF 5%, 0.25W, CF	
							R 25	57-11-4333	33 kDhm 4.7 kDhm	5% 0.25W CF	
	D1	50.04.0125	1N444B	Si			R 26	57-11-4472			
	D 2	50.04.0125	1N4448	Si			R27	57.11.4472	4.7 kOhm	5%, 0.25W, CF 5%, 0.25W, CF	
	D 3	50.04.0125	1N4448	Si			R28	57-11-4333	33 kOhm		
	D4	50.04.1106	Z 2.7V	5% 0 4W Si			R • • • • 29	57-11-4102	1 kOhm	5%, 0.25W, CF	
	D 5	50.04.0125	1N4448	Si			R30	57-11-4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, CF	
	D6	50.04.1102	Z 6.8V	5%, 0.4W, Si			R31	57-11-4472	4.7 kOhm	5%, 0.25N, CF	
	D (	50.04.0125	1N4448	Si			R32	57-11-4472	4.7 kOhm	5%, 0.25W, CF	
	D 8	50.04.0125	1N4448	Si			R 33	57-11-4472	4.7 kDhm	5%, 0.25W, CF	
	D 9	50.04.0125	1N4448	Si			R 34	57-11-4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF	
	010	50.04.0125	1N4448	Si			R35	57.11.4102	1 kOhm	5%+ 0.25W+ CF	


D11 D12 D13	PART NO. 50.04.0125			NS / EQUIVALENT	MANU			PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS /		MAN
D12 D13												
D12 D13				Si			R36	57-11-4123	12 kOhm	5%, 0.25W, CF		
D13		1N4448 Z 15V	5%, 0.4W.				R 37	57.11.4104	100 kOhm	5%, 0.25W, CF		
	50.04.1119 50.04.0122	1N4001	241 004#1	Si			R38	57.11.4224	220 kOhm	5%, 0.25W, CF		
	50.04.0122	184448		Si			R 39	57.11.4104	100 kOhm	5%, 0.25W, CF		
D14	50.04.0125	1N4448		Si			R 40	57-11-4471	470 Ohm	5%, 0.25W, CF		
D15				Si			R 41	57.11.4471	470 Ohm	5% 0 0 25W CF		
			E 0 (H						680 kDhm	5% 0.25W CF		
									4.7 kDhm	5%+ 0.25W+ CF		
			241 0.441						220 kOhm	5% 0 0 25W CF		
									82 KOhm	5%, 0.25W, CF		
D 20	30.04.0123	144440		31				57-11-4332	3.3 kOhm	5%, 0.25W, CF		
	50 04 0074	741574	Dual D Elia	E100	No. TT			57.11.4224	220 kOhm	5%, 0.25W, CF		
								58.02.5224	220 kOhm	20% + 0 . 1W + PCF	lin	
								57.11.4473	47 kOhm	5%, 0.25W. CF		
			Ound 3-Team	A NAMO CARO					1 MOhm	5% 0.25W CF		
									2.2 kOhm	5%, 0.25W, CF		
									100 kOhm	5% 0.25W CF		
									100 kOhm	5% + 0 - 25W+ CF		
10	30.09.0107	KC4337	DUAL OF 8 AF	11.	PAT HEC				12 kOhm	5% + 0 - 25W + CF		
	54 01 0248	20-0-1-	C15							5% + 0.25W+ CF		
										5% 0 0 25W + CF		
										20% + 0 - 1W + PCF	: lin	
									4.7 kOhm	5% · 0 · 25W · CF		
J	24.01.0288	5-P016	CIS						39 kUhm	5%+ 0+25W+ CF		
	£4 04 0141	244 00	C24-3 3C	A = 44	ene				220 kDhm	5% 0 0 25W CF		
K • • • • • 1	30.04.0101	247 00	624-2 26	Ag/Au	303		R61	57.11.4472	4.7 kOhm	5%, 0.25W, CF		
0	50.03.0340	BC337-25	NPN	2N4401								
	50.03.0340	BC337-25	NPN	2N4401								
	50.03.0351	BC327-25	PNP	2N4403								
			NPN	BC 548B								
	50.03.0340	BC 337-25	NPN	2N4401		£ L = €	lectrolytica	CER=Ceramic+TA	=Tantal			
	50.03.0351	BC 327-25	PNP	2N4403				=Silicon+				
			NPN	2N4401								
			PNP	2N4403		MANU	FACTURER:Ra:	Raytheon, N=Nat	ional+ TI=Te	xas Instruments		
			NPN	BC 548B			Td:	:Teledyne+ SDS=C	mron, ITT, N	EC=Nippon Electric	: Comp.	
			PDFET		M+Td							
			NPN	PC 548B		ORIG	81/05/27	(01) 81/12/11				
0000 1111111111111111111111111111111111	Double Do	D17 50.04.1101 D18 50.04.1101 D19 50.04.10125 D20 30.04.0125 D20 30.04.0125 Iff. 1 50.04.0074 Iff. 2 50.06.00074 Iff. 3 50.06.0001 Iff. 5 50.06.0001 Iff. 5 50.06.0001 Iff. 5 50.06.0001 Iff. 6 50.06.0001 Iff. 6 50.06.0001 Iff. 7 50.06.00101 Iff.	D17 50.04.1101 2 3.9V D18 50.04.1101 2 3.9V D19 50.04.1012 1 3.4V D19 50.04.1012 1 144448 D20 50.04.0125 1 144448 D20 50.04.0125 1 144448 D20 50.04.0127 744.504 IC1 50.06.0007 744.504 IC3 50.06.0001 744.510 IC4 50.06.0001 744.510 IC5 50.06.0001 745.511 IC7 50.06.0001 745.511 IC6 50.09.0107 RC45599 J1 54.01.0248 20-Pole J2 54.01.0248 20-Pole J2 54.01.0248 5-Pole J3 54.01.0248 5-Pole V4 54.01.0248 5-Pole V4 54.01.0248 5-Pole V4 54.01.0248 5-Pole V4 54.01.0248 8.237-25 G2 50.03.0340 BC337-25 G3 50.03.0340 BC337-25	D17 50.04.101 Z 3.9V 5%, 0.4%, D18 50.04.101 Z 3.9V 5%, 0.4%, D18 50.04.101 Z 3.9V 5%, 0.4%, D19 50.04.0125 1N4448 D19 50.04.0125 1N4448 D19 50.04.0125 1N4448 D19 50.04.0125 1N4448 D10 10.04 Fill	D17 50.04.1101 Z 3.9V 5t, 0.4M. Si D18 50.04.1101 Z 3.9V 5t, 0.4M. Si D19 50.04.1012 1N4448 5i D20 50.04.0125 1N4448 5i D20 50.04.0125 1N4448 5i D20 50.04.0125 1N4448 5i D20 50.04.0125 1N4448 5i D20 50.04.0126 1N4448 5i D20 50.04.0027 1N4574 Dual D Flip Flop D20 50.06.0000 744.500 Hex Inverter D20 50.06.0000 744.500 Uad 2-Input NANO Gate D20 50.06.0000 744.500 Uad 2-Input NANO Gate D20 50.06.0000 744.500 Uad 2-Input NANO Gate D20 50.06.0000 RC4559 DUAL DP. AMP. D20 50.09.010 RC4559 DUAL DP. AMP. D21 50.09.010 RC4559 DUAL DP. AMP. D21 50.09.010 FR.0559 DUAL DP. AMP. D21 54.01.0288 5-Pole CIS D22 54.01.0288 5-Pole CIS D23 54.01.0288 5-Pole CIS D24 54.01.0288 5-Pole CIS D25 50.03.0340 RC337-25 NPM 2M4401 D26 50.03.0351 RC327-25 NPM 2M4401	D17 50.04.1101 2 3.9V 5% 0.4W 51 D18 50.04.1101 2 3.9V 5% 0.4W 51 D19 50.04.1012 1 3.9V 5% 0.4W 51 D19 50.04.1012 1 1M4448 51 D20 50.04.0125 1 1M4448 51 D20 50.04.0125 1 1M4448 51 D20 50.04.0125 1 1M4448 51 D20 50.04.0127 74.1504 Hwx Inverter N. TI D20 50.05.0007 74.1504 Hwx Inverter N. TI D20 50.05.0000 74.1500 Triple 3-Input NAND Gate N. TI D20 50.05.0000 74.1500 Triple 3-Input NAND Gate N. TI D20 50.05.0001 74.1511 Triple 3-Input NAND Gate N. TI D20 50.05.0001 74.1511 Triple 3-Input NAND Gate N. TI D20 50.09.0107 RC4559 DUAL DP. AMP. RA. NEC D20 54.01.0218 5-Pole CI5 D20 54.01.0218 5-Pole CI5 D20 54.01.0218 5-Pole CI5 D20 55.00.00018 5-Pole CI5 D20 55.00.00018 5-Pole CI5 D20 55.00.00018 50.00000000000000000000000000000000000	D 17 50.0 101 2 3.9	D. 17 50.04.1101 2 3.9V 5% 0.4W 51 R. 4.22 D. 18 50.04.1101 2 3.9V 5% 0.4W 51 R. 4.20 D. 19 50.04.1101 2 3.9V 5% 0.4W 51 R. 4.40 D. 19 50.04.10125 1M4448 51 R. 4.40 D. 10 50.04.0125 7M15 R. 4.40 D. 10 50.04.0125 R. 4	1	1	10	St.   St.




B795

#### ARM ELECTRONICS UNIT







SWITCH BOARD / ARM 1.179.247

INDI POS NO I	P/	ART NO	VALUE	1	SPECI	FICATION	S/EQUIVAL	ENT	MFR
F) C 01	59.2	2.5220	22 u		25 V,	-10	+50%	EL	
C 02		2.3103	901	_	40 V,			KER	
C 03									
C 04									
C 05	59.2	5.4102	1000,	ıF	25V,	-10	-50%	EL	
C 06	59.9	9.0205	0,068	uF	63 V,			KER	
607	59.9	9.0205	0,068	uF	63 V,			KER	
C 08	59.2	2.6220	22	uF	40 V,	-10:	+50%	EL	
C 09	59.3	2.4102	1000 p	oF.	50 V,		20%	KER	
C 10	59.3	0.4220	22,	WF.	16 V,	-20	+50%	TA	
C 11	59.3	0.4339	3.3,	ıF	16 V,	-20	+50%	ŢΑ	
C 12	59.3	2.4102	1000		50 V,		20 %	KER	
C 13	59.3	0.3330	33,	uF	10 V,	-20:	+50%	TA	
C 14	59.3	2.3103	0,01		40 V,			KER	
C 15	59.3	0.4100	10		16 V,		+50%		
C 16	59.3	30.3330	33	uF	10 V	-20	+50%	TA	
C 17		2.3103	0,01		40 V,			KER	
C 18	59.3	30.3479	4,7	uF	10 V,	-20	+50%	TA	
C 19		31.1224	9,22		100 V,		20%		
C 20	59.2	22.3101	100		10 V,	-10	+50 %	EL	
C 21	59.3	30.4100	10		16 V,	-20	+50 %	TA	
C 22		19.0205	9,068	uF.	63 V			KER	
C 23	59 .9	9.0205	0,068	μF.					
C 24	59.3	32.3103	0.01	uF	40 V,			KER	
<b>①</b>	1								
0 26	59.3	31.1224	0,22		100 V		20 %		
C 27		30.4100	10		16 V		+50 %	TA	
C 28	59.3	30.3479	4,7	uF	10 V	-20	+50 %	TA	1_
IND DA		NAME	1						
② 25. 5		A. St UK		- Tar					
③ 11.12.		A.St Ye			ectroly	ytic			
24.4.		% ASH	KER	· Ce	ramic				
18.2.		h cf							
0 6.7.	79	Elm	(3) 15.9.	82 766					

3 4 5 6 6 7 8 9	50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0	4 · 0125 4 · 0125 4 · 0125 4 · 0125 4 · 0125 4 · 0125 4 · 0125	5 11 5 11 5 11 5 11	N 4448 N 4448 N 4448 2,7 V N 4448 6,8 V		75 V , 5% ,		20 m A 24 W	Si Si	
3 4 5 6 6 7 8 9	50.04 50.04 50.04 50.04 50.04 50.04	4 · 0125 4 · 1106 4 · 0125 4 · 1102 4 · 0125 4 · 0125	5 11	V 4448 2,7 V V 4448 6,8 V	7		0	24 W		
4 5 6 7 8 9 0	50.00 50.00 50.00 50.00 50.00	4.0125 4.0125 4.1102 4.0125 4.0125	5 11 5 11	2,7 V V 4448 6,8 V	7			24 W	S;	
6 7 8 9 0	50.0 50.0 50.0 50.0 50.0	4.0125 4.1102 4.0125 4.0125	5 11	V 4448 6,8 V	7		0	24 W	Si.	
6 7 8 9 0 1	50.0 50.0 50.0 50.0	4.1102 4.0125 4.0125	2 1	6,8 V		75 V.		7-1 44		
7 8 9 0 1	50.00 50.00	4.0125 4.0125	5 11					0 mA	Si	
8 9 0 1	50.0	4.012				5%,		,4 W	Si	
<i>g</i> 0 1 2	50.0			V 4448		75 V,	10	10 mA	Si	
0		4 0104		V 4448						
1	50.0	T. 072-		1 4448						
2		4.0123		14448						
		4.0125		4448						
3		4.1119		15 V	1	5%,	0	,4 W	<u> </u>	
		4.0122		14001	3	5%, 50 V,		1 A	Si	
		4.0125		4448		75 V,	1	00 mA	Si	
		4.0125		4448						
		4.1101		3,9 V	-	5%		7,4 W	S,	
		4.1101		3,9 V	L.,					
8		4.012		14448	-	75 V,	1	100 mA	Si	
		4 0125	_	4448	_					
0	50.0	+ 0125	11N	4448	<u> </u>					
_					<u> </u>					
		6.0074		74LS74		Dual 1				
		6.0004		74LS 04		Yex In				
		6.0010		74LS10				. NAND		
		6.0000		74LS 00				t NAND		
		6.001		74LS11				P. AND		
76	50.0	9.0107	7 .R	C 4559	1	Dval	0p-1	4mp		
_					<u> </u>					
			$\perp$		<u> </u>					
DAT		NAME	+	<u> </u>	171					
				1 = 5	LICO	n				
								1		
			-					1		
2	19	7-111					_	L		
	5. 12. 4 2	5.82 A 12.84 A 4.81 3	5.82 A.St Up 12.81 A.St Up 4.81 Ho ASt 2.81 A.St 7.79 Jan	5.82 A.H PP 12.84 A.H UL 4.81 For AH 2.81 A.H 7.79 Shim ©	5.82 A.H B 12.84 A.H UL 4.81 B- AR 2.81 h.H 7.79 Sm © 15.5.82.	5.82 A.St BL 17.84 A.St BL 4.81 BA ASI 2.81 A.St 7.79 Jan © 15.5.8.2 gar	5.82 A.44 Op. 17.17 A.44 A.44 A.47 A.44 A.47 A.44 A.47 A.44 A.47 A.47	5.82 A.H. 14 17.84 A.H. 14 4.84 Hr AH 7.79 Sh. © 15.5.82 QH	5.82 A.H A. Si' = Silicon 17.84 A.H AL 4.84 B-AN 2.81 N.H 7.79 Sh.m © 15.5.82 QK	5.82 A.41 PL Si = Silicon 12.81 A.41 YL 4.81 No AV 2.81 N.51 7.79 Jan 515.5.82 qu

IND  POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFF
	57.11.4472	4,7K	5% 0.25W CF	
R 09	57.11.4473	47 K		
R 10	57.11.4103	10 K		
RM	57.11.4103	10 K		
R12	57.11.4472	4,7K		
R 13	57.11.4332	3,3K		
R 14	57.11.4472	4,7K		
R 15	57.11.4470	47.2		
R 16	57.11.4333	33 <i>K</i>		
R 17	57.11.4472	4,7K		
R 18	57.11.4221	220 sz		
R 19	57.11.4471	470 2		
R 20	57.11.4472	4,7 K		
R 21	57.11.4222	2,2 K		
R 22	57.11.4333	33 K		
R 23	57.11.4472	4,7 K		
R 24	57.11.4102	1,0 K		
R 25	57.11.4472	4,7K		
R 26	57.11.4333	33 K		
R27	57.11.4102	1,0K		
	57.11.4222	2,2 K		
R 29	57.11.4472	4,7K		
R30	57.11.4472	4,7K		
R 31	57.11.4105	1,0 M		
R 32	57.11.4472	4,7K		
R 33	57.11.4472	4,7K		
R34	57.11.4472	4,7K		
R 35	57.11.4123	12 K		
R 36	57.11.4224	220K		
237	57.11.4104	100 K		
IND  DA	TE NAME	1		

IND	DATE	NAME	
4	25. 5. 82	A.A De	CF = Carbon Film
3	11.12.81	A. St 'ye	°.
2	24.4.81	H AST	
0	18.2.81	AA.	
0	6.7.79	John	3 15. 9. 82 7H
5	STUDER	Arm Elec	tronic Board 1.179.250.00 PAGE 4 OF 5

ND POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFR
J 01	54.01.0248	20-pole	CIS-Plug	
J02	54.01.0305	5-pole	CIS-PLUG	
J03	54.01.0218	7-pole	CIS-Plug	
J 04	54.01.0288	5-pole	CIS- Plug	
(3, K 01	56.04.0143	24 V DC	Relay 2C Ag/Au	SDS
Q 01			NPN 2N 44	101
Q 02	50.03.0340 50.03.0351		PNP 2N 44	103
Q 04			NPN BC 540	
Q 05			NPN 2N44	
006			PNP 2N44	
Q 07			, , , , ,	
Q 08			717 71	
Q 09			NPN BC 54	
Q 10	50.03.0329		77. 71	316 M
011	50.03.0438		NPN BC 54	8 B
Q 12	50.03.0438			
D 14	57.11.4109	10.0	5% 0.25W CF	
R 02		1,0 s	376 4,23 77 67	
R 03				
	57.11.4103			
7 05				
R 06				
207				
INDI DA		1		


IND	DATE	NAME				
4	25. 5.82	A. 84 402	SDS = Natio	nal, Omroi	n, Zeller	
3	11.12.81	A.St Cl	M = Moto	rola		
2	24. 4. 81	70 AST	CF : Carb	on Film		
0	18. 2 81	AR-				
0	6.7.79	Elm	(5) 15.9.82 7H			
9	STUDER	Arm Elec	tronic Board	1.1	79.250.00	PAGE 3 OF 5

DI POS NO	PART NO	VALUE	SF	ECIFICATIONS/EQU	VALENT	MFR
R 38	57.11.4104	100 K	5%	0,25W CI		
R 39	57.11.4471	470 2				
R 40	57.11.4471	470 2				
R41	57.11.4684	680 K				
R 42	57.11.4472	4,7 K				
R 43	57.11.4224	220 K				
R 44	57.11.4823	82 K				
R 45	57.11.4332	3,3 K				
R 46	57.11.4224	220 Ks				
R 47	58.02.5224	220 K	20%	Lin. 0,1W	C	_
R 48	57.11.4473	47 K	5%	0,25W C.	F	
R 49	57.11.4222	2,2 K				
R 50	57.11.4104	100 K				
R 51	57.11.4104	100 K				
R 52	57.11.4123	12 K				
R 53		3,3 x				
R 54		4,7 K	20%	Lin. O,1W	<u>C</u>	
R 55		4,7 K	5%	0,25W C	F	
R 56		22 K				
R57		220 K				
R 58	57.11.4222	2,2 K				
1						


(a) 25. 5. 82 (3) 11. 12. 81	AST SE	CF = Carbon Film C = Carbon
24.4.81	78- AM	·
18.2 81	A. (4	
0 6.7.79	lhu	(S) 15. 9.82 7H
STUDER	Arm Ele	etronic Board 1.179.250.00 PAGE 5 OF 5


#### TONE ARM UNIT 1.179.200


PICKUP PCB 1.179.117 SUPPORT PCB 1.179.118 DETECTOR PCB 1.179.119 CONNECTOR PCB 1.179.100


















	19701	197051	ARTICLE NUMBER!	PART NAME	
0.1	1 1	. 1 .	1.179.001.01 [	Dust cover	
0.3			1 170 020 22 1	Turntable mat	
03	1 1	: 1	1.179.020.24	Platter	
04	1 1	: 1	1.021.500.00	Motor compl•	
	1 4	: 4 1	23.01.2043   24.16.1040	Lock washer	
	1 4	: 4   +	21.53.0456	Screw M4x14	
05	1 1	: 1	179.020.28   179.020.34	Chassis Serie-No• < 19 027	
	į	: 1 1	179.020.28	Serie-No• > 19 028	
06	1 3	! 3 !	1	Transport securing	
	1 3	3 1	1.179.020.29	Adjusting screw	
	1 3	: 3	24.16.3060	Shaft lock	
	1 3	; 3   ; 3	1.010.063.37   22.16.4001	Pressure spring Crown washer	
07	+	+	1-179-001-03	Adaptor 45 rpm	
08	+	+	1-179-001-08	Brush	
	+	+		Tone arm compl•	
	l x	! x 1	1.062.300.03	Spacer shim 0.1mm	
	l ×	: × !	1.062.300.04   23.01.2032	Spacer shim O+3mm	
	1 3	; 3	24.16.1030	l Lock washer	
	1 3	: 3	1.010.018.21	Screw M3x14	
	1 1	1	1.179.180.00	Bottom compl•	
11 .	1 2	! 2	1 1.179.165.02	Hinge support	
	1 4	4	22.01.8030	Hex nut M3	
	1 4	4 .	23.01.2032	Locking Washer   Washer	
	1 4	4	21.26.0371	Washer   Screw M3x14	
12	1 6	6	37.01.0103	Spring washer	
13	1 4	; 4	23.01.2043	Washer	
			1.179.242.00	•	
15	1 2	; 2	1.010.039.37	Tension spring	
16	1 2	2	22.99.0116	Hex nut M4	
17	1	; 1	1 1.067.307.00	Power cord EUR	
	1 1	; 1	1 1.067.308.00	Power cord USA	
18	1 1	; 1	1 1.179.140.05	Audio cable	
19	1 1	: 1	1 1.179.259.81	Power supply PCB compl.   Screw Diam. 9x9,5	
20	1 1	:	1.179.190.00	Tone arm control PCB compl.	
	!	: 1	1 1.179 250 00	< Serie-No. 30 249   > Serie-No. 30 250	
	1 4	; <u>1</u>	20.22.7155	> Serie-No. 30 250   Screw Diam. 2,9x9,5	
 21	- +	-+	1 1.179.192.00	Motor control PCB compl.	
	i	1 1	1 1.179.252.00	Motor control PCB compl.	
	1 4	; 4	20.22.7155	Screw Diam. 2,9x9,5	
22	<b></b>		1 1.179.140.04		

NCEX!	Q1	[Y  8705	ARTICLE NUMBER	PART NAME	
1			† <del>-</del>	FART NAME	
23	4	4	1 1.179.140.06	Special spring	
24	4	4	1 1.179.140.10	Spring support	
25 /			1 1 170 140 00 1	Threaded holt	
( 26   1	•· 	1 1	1 1.179.257.00 1	Mains transformer compl.	
- 1	1 4	! 4	1 24.16.1040	Lock washer	
	1 4	. 4	22.01.8040	Hex nut M4	
1	1 4	4	1 1.010.001.21 1	Screw M4x10	
27	1 1	1 1	1 1-179-160-00 L	Mains distribution PCB	
	1 2		1 20 22.7155 1	Screw Diam. 2.9x9.5	
	+	+	1.177.450.04		
			++		
29	1	1	53.03.0114	Fuse holder Fuse holder cap Fuse 200mA slow blowing (220V) Fuse 400mA slow blowing (110V)	
	1	1	53.03.0115	Fuse 200mA slow blowing (220V)	
	1 1	1 1	1 51 01-0110	Fuse 400mA slow blowing (110V)	
	+	+	+		
30	1 1	! 1	1 1.179.245.00 1	Motor push button unit	
	1 2	1 2	1 20-22-7155 1	Screw Diam. 2,9x9,5	
	1 1	1	1.011.230.00	Mains Switch	
а	1 2	2	1 1.011.201.05	Push button (grey)	
Ь	1 1	1 1	1 1.011.202.07	Push button box	
c	1 2		1 1.179.143.11 1	Pressure spring	
a	1 1	1 1	1 1-011-202-09 1	Insolating Strip	
e e	1 2	1 2	1.011.220.01	Bolt	
a	1 2	. 2	1 1.011.220.02	Rubber mat	
ñ	1 2	2	1.011.220.03	Bolt	
 31	+ 1 1	+	1 1.179.247.00 1	Tone arm push button unit	
	1 2		1 20.22.7155 I	Screw Diam. 2,9x9,5	
a	1 2	! 2	1.011.201.05	Push button (grey)	
b	1 2	2	1 1.011.203.07	Push button box	
C	1 2	: 2	1 1.179.143.11 1	Angle	
d	1 2	2	1 1.011.203.06	Pressure Spring	
е	1 2	2	1 1.011.203.07	Insolating Strip	
f	2	2	1 1.011.220.01	Bulblor mat	
9	1 2	: 2	1 1.011.220.02	Rolt	
	1 <sup>2</sup>	+	+		
		:	1 1.179.010.02	Style strip	
	!	1	1.179.020.02	Style Strip	
		3		LOCK Washer	
	1 +	·+	+		
33	1 2	; 2	21.26.0356	Screw M3x10	
34	1 2	:	1 1.179.020.34	Damping spring	
	i	2	1 1.179.020.30	Serie-No•< 19 027	
	1	1 2	1.179.020.34	Serie-No.> 19 028	
35	1 2	2	23.01.2032	Washer	
36	+	+	1 1-179-185-00	Display unit compl•	
20	1 2	1	20.22.7155	Screw Diam. 2,9x9,5	
a	1 2	:	1 1.011.201.05	Push button (grey)	
	1 2	•	1 1.011.201.07	Push button box	
	2	i	1 1.179.143.11	Angle	
d	2	1	1 1.011.201.02	Pressure spring	
	1 2	:	1 1.011.201.03	Insolating strip	
	1 2	1	1 1.011.220.01	Bolt	
9	1 2	:	1.011.220.02	Kubber mat	
h	1 2	}	1.011.220.03	Duit   Display Board	
	1 1	į	1 174180+00	LED-Display	
	1 2	•	12.01.0151	1 220 5.35.07	



	B7914	R795	ARTICLE NUMBER	PART NAME
01	1 1 1	1 1	1.179.200.05	Protective cower tone arm
0.2	. 1	1 1	1.010.027.23	Washer teflon
03	1 1	1	1.179.120.03	Pulley
04	. 1	1 1	41-99-0117 [	Bearing pin
05	1 1	1	1.179.200.21	Grounding spring
06	1 1	1	1.179.205.00	Shield (left)
	+ <del></del> ·	+	21.53.0354	Screw M3x6
08	+ 1 2	• ! 2		Lift-rod clamp
09	1   1	1	1.179.115.05     1.179.115.06     1.179.115.07	Counterweight adjustable Counterweight for cardridge < 5p Counterweight for cardridge 5•••7p
10	1 1	1 1	1 1-179-121-02 1	Adjusting screw for counterweight
11	1 1	1	1.179.115.09	Adjusting screw for arm lowering
	1 2	: 2	55.01.0135   23.01.1022   21.01.0206	Screw WSXIO
13	1 1	1	21.26.0353	Screw M3x5
14	1 1	. 1	1 1.179.100.01	Cover for cable-through
	1   1   2	1 1 2	89.01.0349   89.01.0001   21.13.0280   1.179.100.31   1.179.100.20	Pick-up REVOX P20MDR Stylus PD20
	1 1	1 2	89.01.0350 89.01.0002 21.13.0286	Pick-upe SHURE TRACER   Stylus TXE-SR   Screw M2,5x20   Distance piece 3mm
16	1 1	1	1.179.115.08   1.179.115.15	Slider Distance sleeve
17			1.179.120.01	Lever
18	1 2	2	50.99.0132	IR Photo diode BPW 34
19	1 2	2	55.01.0135 23.01.1022 21.01.0206	Microswitch   Washer
20	1 2 1 2 1 2	1 2 2 2 2	55.01.0134 23.01.1022 1 21.01.0206	Microswitch   Washer   Screw M2x10   Lock washer
21	1 1	: 1	1 1.179.125.07	Switch bracket
22	1 1	. 1	1 51-02-0153	Lamp 5 V, 0.115 A
23	1 1	; 1	53.04.0117	Lamp socket   Tl 3/4
24	1 1	1 1		Piston damper compl. MK II   Plate spring
25	1 1			Excentric bolt

INDEX		0705	ARTICLE NUMBERI	
26	2	2	21.59.5351	Threaded pin
27	1	1	1.014.820.00	Arm lift solenoid
_		1 2	1.179.200.04   21.99.0159	Shield (right) Screw M3x8 black
29	1	1		Pressure spring
30	1	1	1.014.820.07	Plunger
31	1		21 00 0122 1	Sealing ring
32	1	: 1	1.014.820.08	Guide cap
33	1			Retaining clip
34	·		1.179.100.02	
35	1	1	21.01.0127	Screw M1 6x4
36	1	. 1	1 - 179 - 100 - 20 1	Spring washer
37	1 1			Sealing ring
38			1 179 100 06	Motor (tone arm)
39	1 1	; 1	1.010.110.37	Tension spring
40	1	; 1	1 1.179.125.00	Pulley cord
41	1 1		24.99.0130	Circlip, outside
42	1 1	; 1		Saddle washer
43	1 1	; 1	1 1.010.019.23	
44	1	; 1	•	LED CQX 47 (IR)
45	2   2	2 2		Screw M3x5   Lock washer
46	1	; 1	1 1 • 179 • 125 • 06	Cable-through
47	1 1	1 1	1 1.179.118.12	Support PCB

6 ZUBEHÖR

6 ACCESSORIES

6 ACCESSOIRS

TONABNEHMER-MONTAGE KIT

Nr. 05790

**PICK-UP ASSEMBLY KIT** 

No. 07590



KIT DE MONTAGE D'UN PHONOCAPTEUR No. 07590

#### enthält:

- je zwei SchraubenM 2,5 x 8/x 10/x 12/x 14/x 20
- 2U-Scheiben 2,5/5 0,5
- Zwischenlagen
- Gegengewicht 5 p/7 p
- 1 Pick-Up Einstellehre
- 1 Schraubendreher

#### contains:

- two each screwsM 2.5 x 8/x 10/x 12/x 14/x 20
- 2 Washers 2.5/5 0.5
- Spacers
- Counterweight 5 p/7/p
- 1 Pick-Up alignment gauge
- 1 Screwdriver

#### contient:

- deux vis de chaque type
   M 2,5 x 8/x 10/x 12/x 14/x 20
- 2 Rondelles d'épaisseur 2,5/5 0,5
- Entretoises
- Contre-poids 5 p/7 p
- 1 Gabarit pour le phonocapteur
- 1 Tournevis

EINSTELLEHRE Nr. 46173

#### ALIGNMENT GAUGE No. 46173



GABARIT No. 46173

EINSTELLHILFSPLATTE WST-2-A Nr. 46010 ALIGNMENT DISK WST-2-A Nr. 46010



DISQUE DE RÉFÉRENCE WST-2-A Nr. 46010

#### DISCO (REGLER) START FÜR B791 PLATTENSPIELER

Für den Einsatz des Plattenspielers B791 in Diskotheken etc. ist in der Motor-Elektronik bereits eine Schaltung vorhanden, die es ermöglicht, den zentralen Antriebsmotor bei abgesenktem Tonarm zu stoppen, um so eine Platte exakt auf den Anfang eines Musikstückes einstellen zu können. Wird diese Schaltung mit einer geeigneten Kontaktanordnung am zugeordneten Regler des Mischpults verbunden, so startet der Plattenspieler mit dem Öffnen dieses Reglers.

Um die hier beschriebene Möglichkeit nutzen zu können, ist der Bausatz 1.179.184 einzubauen, der aus einer kurzen, dreiadrigen Verbindung mit der Chassis-Buchse und Print-Stecker, sowie dem dazugehörigen Montagematerial besteht.

### FADER (DISCO) START FOR B791 TURNTABLE

For use of the B791 turntable in Discos a convenient feature has been provided making it possible to cue a record, then stopping the platter with the stylus in the groove, followed by automatic starting the platter drive, for example with the opening of a fader on the mixing console.

To utilize the described feature, the kit 1.178.184 is required, it consists of a short 3-whire cable run with plug and socket and the required mounting screws and washers

#### DISCO START POUR TABLE DE LECTURE B791

Pour l'utilisation en discothèque, un dispositif a été prévu permettant l'arrêt du plateau en position abaissée du phonocapteur. Ceci permet le repérage exact du début d'un morceau de musique. Le contact de butée d'un potentiomètre linéaire de pupitre de mélange raccordé à cet dispositif permet le démarrage en couvrant le potentiomètre.

Pour bénéficier de ces possibilités, il suffit de monter dans la table de lecture ce dispositif sous forme de prêt-à-monter 1.179.184.

#### Einbau


- Plattenspieler vom Lichtnetz trennen
- Gummimatte und Plattenteller abnehmen, wobei letzterer sorgfältig von der Motorachse abzuheben ist
- Alle 3 Transportsicherungsschrauben voll ausdrehen, dann die Seeger-Sicherungen an jeder Schraube entfernen
- Danach das Chassis aus dem Gehäuse heben
- Die 9-polige Buchse im runden Loch, nahe des rechten hinteren Fusses, mittels der mitgelieferten Schrauben und Muttern montieren
- Den 3-poligen Stecker am anderen Kabelende in die freie Steckerleiste am Motor-Regelprint einstecken [1]
- Zusammenbau des Plattenspielers durch Umkehrung der obigen Reihenfolge

#### Installation

- Disconnect the turntable from the electric power outlet
- Remove rubber mat and platter by carefully lifting the latter from the motor shaft
- Loosen all 3 transport locking screws then remove the lock washers on each screw, thereby enabling one to
- Lift the chassis away from the turntable's base
- Install the 9 pole chassis receptacle in the round opening provided near the righthand rear foot of the base by using the hardware supplied
- Insert the cable's 3 pin plug into the unused socket on the motor control circuit board [1]
- Reassemble the turntable by retracing the steps described above.

#### Montage

- Débranchez la table de lecture du secteur
- Envelez le disque de caoutchouc, et puis le plateau en prenant soin de l'axe du moteur
- Dévissez complètements les 3 vis de sécurité, puis enlevez les clips de chacune des vis
- Déposez le châssis
- Montez la prise 9 pôles dans le trou rond prévu à l'arrière du bôitier avec les vis et écrous inclus
- Raccordez la fiche 3 pôles de l'autre câble au connecteur libre du circuit de régulation du moteur [1]
- Effectuez le remontage complet de la table de lecture



### Schaltungsbeschreibung und Bedienung

Über die Anschlüsse 7/braun und 4/ schwarz der 9-poligen Disco-Start-Buchse kann der zentrale Antriebsmotor gestoppt werden, ohne dass der Tonarm von der Platte abhebt. Im praktischen Anwendungsfall geschieht dies durch einen externen Kontakt, der üblicherweise Teil des dem Plattenspieler zugeordneten Reglers am Mischpult ist. Es ist somit möglich, den Plattenspieler mit dem Schliessen des Reglers zu stoppen, während er mit dem Öffnen desselben wieder anläuft. Zur Anzeige des Betriebszustandes kann über Anschluss 8/ rot eine 24 Volt-Signallampe angeschlossen werden.

Wenn ein Vorabhörweg, zum Abhören der Platte bei geschlossenem Regler, vorgesehen ist, so bedarf es eines weiteren separat zu bedienenden Aus-/Einschalters, welcher mit den hier gezeigten in Reihe zu verdrahten ist. Damit kann der Zentralmotor auch bei geschlossenem Regler eingeschaltet werden.

Die Einstellung der Platte erfolgt durch Betätigen (Öffnen) dieses Zusatzschalters (kein STOP Signal an IC1 Stift 9). Durch Schliessen dieses Schalters beim Einsetzen der Musik wird der Zentralmotor stromlos, der Diamant bleibt jedoch in der Rille. Platte und Plattenspieler sind nun im Gegenuhrzeigersinn um etwa eine Umdrehung vor dem Startpunkt einzustellen, dies um einwandfreien Hochlauf auf die Nenndrehzahl zu gewährleisten. Die Platte ist nun startbereit.

Gleichzeitig mit dem Öffnen des Reglers beginnt der Plattenteller mit der gewählten Geschwindigkeit zu drehen.

## Description du circuit et de son emploi

La connexion des fils brun/7 et noire/4 de la prise à 9 pôles stoppe le moteur d'entraînement du plateau sans que le phonocapteur se relève. En pratique ce contact externe se fait sur le pupitre de mélange au niveau du potentiomètre linéaire correspondant. Ainsi le plateau s'arrête en (fermant) le potentiomètre et redémarre en l'(ouvrant) à nouveau. Il est possible d'indiquer l'arrêt du plateau par une lampe de 24 V raccordée au fil rouge/8 et brun/7. Pour la pré-écoute lorsque le potentiomètre est (fermé) il est nécessaire, si l'on veut faire tourner le disque électriquement, de monter un deuxième interrupteur en série avec celui du potentiomètre linéaire du pupitre de mélange.

Le recherche du début d'un morceau de musique s'effectue en ouvrant le contact de l'interrupteur secondaire (pas de signal STOP à l'IC 1, point 9). En fermant cet interrupteur le moteur n'est plus alimenté et le phonocapteur reste abaissé. Après le repérage du morceau de musique, il est nécessaire de revenir d'environ un tour de plateau dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, pour assurer la vitesse nominale dès les premières notes de musique.

Le disque est ainsi prêt pour l'écoute.

En ouvrant le potentiomètre du pupitre de mélange, le plateau se met à tourner à la vitesse choisie.

#### Circuit description and operation

Via pins 7/brown and 4/black of the fader-start socket, a stop of the platter motor can be effected without lifting the stylus from the groove and without audio muting. In practice, this is achieved with an external contact, which usually is part of the turn-table assigned fader on a mixing console. This means, the platter stops with closing of the fader and it starts to rotate again when opening the fader. A 24 Volt signal lamp may suitably be wired to pin 8/red to indicate the operation status.

If a prelistening path is provided for the cueing of the record while the fader is closed, a second independent ON/OFF switch will have to be wired in series with the one shown here, making it possible to effect rotation of the platter, even with the fader closed.

Cueing is performed while that second switch is open (no stop signal on pin 9 of IC1). The closing of that switch, as soon as the cueing point is reached, will turnoff the platter motor, yet the stylus remains in the groove. Now turn the record and platter one revolution counterclockwise ahead of the cueing point to allow for runup to speed.

The record is now ready for fader start.

Simultaneously with the opening of the fader the turntable will start to run at the selected speed.